

各マナーモード設定 の音の鳴り方

		音の種別				
		着信音	通知音 (メール/リマインダー/スケジュールなど)	タッチ操作音	アラーム	メディア (Youtube, ミュージック, ゲーム音など)
マナーモード設定	 マナーモード OFF	○	○	○	○	○
	 マナーモード (バイブ)	× (バイブ鳴動)	× (バイブ鳴動)	×	○	○
	 マナーモード (ミュート)	×	×	×	○	○

○…鳴る/音が出る ×…鳴らない/音が出ない