

卓上ホルダ SHCR02

取扱説明書

このたびは、卓上ホルダ SHCR02をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 定格／仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがありますのでご了承願います。
- ご使用の携帯端末が対応機種であることを、端末の取扱説明書でご確認ください。
また、ご使用の前に、携帯端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院をするものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない・けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 濡れ手禁止
 分解してはいけないことを示す記号です。 分解禁止	 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 水濡れ禁止	 電源プラグをコンセントから抜いていたことを示す記号です。 電源プラグを抜く

⚠ 危険

 指示	<p>本製品には、必ず指定のACアダプター・microUSBケーブルをご使用ください。指定以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や、ACアダプター・microUSBケーブルの発熱、発火、故障などの原因となります。 別売品については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shn01/index.html</p>	 禁止	<p>水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	 禁止	<p>本端末にmicroUSBケーブルをうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。microUSBプラグの向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。 内蔵電池を漏液、発熱、発火させるなどの原因となります。また外部接続端子を破損、焼損させる原因となります。</p>
 禁止	<p>電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	 分解禁止	<p>分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	 水濡れ禁止	<p>水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	 水濡れ禁止	<p>充電端子や接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>

⚠ 警告

 禁止	<p>落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障、破損などの原因となります。</p>	 禁止	<p>卓上ホルダにmicroUSBケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>充電端子や接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	 濡れ手禁止	<p>濡れた手でACアダプター・microUSBケーブルのコードや充電端子、電源プラグ、卓上ホルダに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。</p>	 指示	<p>所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 禁止	<p>ACアダプター・microUSBケーブルや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	 指示	<p>使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。 ● 電源プラグをコンセントから抜く。 ● 携帯端末の電源を切る。 ● 電池パックを携帯端末から取り外す。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 禁止	<p>コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	 指示	<p>卓上ホルダにmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>

⚠ 警告

 電源プラグ を抜く	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が入った場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	 電源プラグ を抜く	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行なうと、火災、やけど、感電などの原因となります。
---	--	--	---

⚠ 注意

 禁止	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。	 禁止	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 落下して、けが、故障、破損などの原因となります。	 指示	卓上ホルダの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、温疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については以下をご参照ください。 [参考] P.3「材質一覧」
 禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。		
 禁止	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 けがなどの原因となります。		

材質一覧

使用箇所	材質／表面処理	使用箇所	材質／表面処理
卓上ホルダ本体 (上ケース／下ケース)	ABS樹脂	接続端子の金属部	SUS+銅合金／錫メッキ、金メッキ
取り付けラベル	ポリエチレン樹脂／印刷+PET樹脂	ネジ	鉄／メッキ
端子レバー	POM樹脂	ゴム足	ウレタン樹脂
ロックレバー	POM樹脂	製造ロットラベル	紙／印刷+PET樹脂
充電端子	銅合金／金メッキ		

取り扱い上の注意

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)をかけないでください。
卓上ホルダは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかからることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 卓上ホルダを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

使用上のご注意

- 卓上ホルダを使って、携帯端末を充電したり電源供給するには、次のことを必ず行ってください。
 - ・ACアダプター・microUSBケーブルと卓上ホルダを接続します。
 - ・携帯端末に電池パックを取り付けてください。
- 周囲温度が5℃～35℃で直射日光の当たらない場所でご使用ください。5℃～35℃以外の温度では、保護機能が働き、充電できないことがあります。
- 机などの水平な場所で使用してください。
- 充電中、ラジオなどに雑音が入るときは、卓上ホルダをラジオおよびアンテナなどから遠ざけてください。
- 充電しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れ

- 卓上ホルダが汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。みがき粉、粉せっけん、ワックス、ベンジン、シンナー、石油、熱湯などは使わないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

充電／接続のしかた

- 充電／接続のしかたについては、ご使用の携帯端末により異なりますので携帯端末の取扱説明書をご覧ください。
- 充電表示や充電時間については、携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

定格／仕様

入力	DC 5.0 V, 1.8 A
出力	DC 5.0 V, 1.8 A

輸出管理規制

- 本製品を輸出する場合は、法令に従って実施してください。

製造元 シャープ株式会社