

SH-T01

クイックスタートガイド

SH-T01本体

クイックスタートガイド (保証書付き)

詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。
次のサイトでダウンロードしてください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sh101/manual/index.html>

左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。

本体付属品

- 本端末に、音声通話には対応していません。
- 本端末は、音声通話には対応してありません。
- 本端末は、ユーザーが利用できる機能に対応していますが、ユーザーを切り替えた際にサービスやアプリによっては一部の機能が利用できなくなる場合があります。本機能の利用により発生したお客様、または第三者の損害やトラブルに関して、当社として一切の責任を負いかねます。
- お客様自身で本端末に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に送信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 前記に備え画面ロックの(パスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万一紛失した場合は、Gmail、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他の人に利用されないよう、パソコンより各種サービスアカウントの(パスワード変更や認証の無効化)を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリも含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや帯状点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社は動作保証いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

● 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

● 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

● OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

本端末のご利用について

- 本端末は、日本国内でのみ使用可能です。無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は、音声通話には対応してありません。
- 本端末は、ユーザーが利用できる機能に対応していますが、ユーザーを切り替えた際にサービスやアプリによっては一部の機能が利用できなくなる場合があります。本機能の利用により発生したお客様、または第三者の損害やトラブルに関して、当社として一切の責任を負いかねます。
- お客様自身で本端末に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に送信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 前記に備え画面ロックの(パスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万一紛失した場合は、Gmail、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他の人に利用されないよう、パソコンより各種サービスアカウントの(パスワード変更や認証の無効化)を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリも含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや帯状点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社は動作保証いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	航空機への搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。機内機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為は、乗機、法令および罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。
	大きな音で通知音が続くとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
	待ち受け中であっても、突然の通知音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くこと、両耳など耳への障害の原因となります。また、音量大きすぎると両側の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
	心臓の弱い方は、バイブレーション(振動)や通知音量の設定に注意してください。突然の(バイブレーション)振動)や通知音の鳴動、心臓に影響を及ぼす原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が動作するなどの影響を及ぼす原因となります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
	ディスプレイなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- 使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う可能性が想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)」を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒など後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家庭・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

	内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	ベットのマットが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりとし、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。目や皮膚への障害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
	一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境汚染の原因となります。不変となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせいただき、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。目や皮膚への障害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

各部の名称と機能

- イヤホンマイク端子
- 空気抜き穴
- 明るさセンサー※1
- マイク
- インカメラ
- microSDカードトレイ
- 通知/充電ランプ
- ディスプレイ/タッチパネル
- 指紋センサー※1
- 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。指紋認証として利用します。
- アウトカメラ
- [[中]/[[←]:音量UP/DOWNキー
 - 各種音量の調節やカメラ撮影、マネーモードの設定などに使用します。
- 電源キー
 - 電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときにご利用します。
 - 長押しするとメニューが表示され、[電源を切る][再起動][画面の保存][故障かな?と思ったら]の操作ができます。
- USB Type-C™接続端子
 - 充電時などに使用します。
- スピーカー
 - 通知音や音楽などがここから聞こえます。
- Wi-Fi/Bluetooth®/GPSアンテナ※2

本端末、ACアダプターの取り扱いについて(共通)

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかいたり、真に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特にバッグなどに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったたりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	所定の充電時間をを超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本端末の背面カバーを取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトランスコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
	本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)
	電源プラグについてはこちらをご覧ください。ほこりが付着した状態で使用するこ、火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが折つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対しても引っ張らずに抜いてください。引っ張るとケーブルが折れ、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のジョイントにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)をご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。別売品については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/sh101/index.html
	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったたりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	所定の充電時間をを超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。

※2 本体に内蔵されています。手で覆つと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

イヤホンマイクについて

- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

明るさセンサーについて

- 明るさセンサーを覆つと、画面が暗くなります。端末を縦に握った際など、明るさセンサーを手で覆わないようにご注意ください。

マイクについて

- マイクを利用する機能を使用する場合は、マイクの穴をみさないようにしてください。

製造番号プレートについて

- microSDカードトレイの挿入口付近には、製造番号などを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。「保証書に記載のお問い合わせ先」にお問い合わせいただく際に、製造番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

製造番号プレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、microSDカードトレイを本体から引き出す。microSDカードトレイの引き出し方については以下をご参照ください。
[?]P5[?]カードの取り付け/取り外しについて]
- ② microSDカードトレイ裏面(文字が印刷されていない面)のツメ部を製造番号プレートの穴に上からかけて、製造番号プレートを引き出してください。(このとき、microSDカードは事前にトレイから取り外しておいてください。)
※ 製造番号プレートは引き抜かないでください。

	可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどの引火により、爆発や火災などの原因となります。
--	--

	ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などで充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどの引火により、爆発や火災などの原因となります。
--	--

	使用中、充電中、保管中に、真臭、異音、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ● 電源プラグをコンセントから抜く。 ● 本端末の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
--	---------------------------------------

	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレーション設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
--	---

	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。防水/防塵性については以下をご参照ください。 [?]P24[?]防水/防塵性
--	---

	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
--	---

	乳幼児の手が届く場所に置かないでください。microSDカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
--	--

	使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物によってはジョイントにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
--	--

	お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行つと、火災、やけど、感電などの原因となります。
--	---

	コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。
--	---

- 製造番号プレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 製造番号プレートを引き出してしまった場合は、製造番号プレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと差し込んでください。

カードの取り付け/取り外しについて

ディスプレイ面

トレイの奥めが

microSDカード

- microSDカードの取り付け/取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイは本体に取り付けられています。
- トレイは、microSDカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイは必ず指の先を掛けて手前側に引き出すしてください。
- microSDカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける場合は元あった位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性を維持するためトレイをしっかりとし、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。

	本端末を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまったりするなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。アプリ、データ送受信や動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に長時間触れるとお客様の体質や構内によっては肌の赤みやかぶれ、感電やけなどの原因となります。
--	--

	火の中に入れたり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
--	--

	鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
--	---

	本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本端末内部の物質などにより、失明や体障害などの原因となります。
--	---

	点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。目が疲れやすくなる原因となります。
--	---

	本端末内のmicroSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、microSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

<切り取り線>

SHARP 保証書		引取修理
形名	SH-T01	
ふりがな		
お名前	電話番号	
お客様住所	様 () -	
取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間	お買い上げ日	本体は1年間(消耗品は除く)
修理メモ		

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただきます。保証期間中に故障が発生した場合は、下記の手続きを先までご連絡ください。当社指定配達業者が引取りに伺い、修理完了後お届けいたします。お買い上げ年月日、販売店名(※)が記載されており無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。また、microSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

★ 本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましては、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ先:シャープデータ通信サポートセンター
TEL:050-5846-5418
受付時間 10:00~17:00(12/31、1/1を除く毎日)
製造元:シャープ株式会社

