

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

本体・内蔵電池・充電用機器・SIMカード・周辺機器共通

- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 駆除で雷鳴などたまときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 自転車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、外部機器を外部接続端子に接続した場合、コネクタ破損・故障の原因となります。
- 本製品の防水・防塵性能はIPX5、IPX8、IP6X相当に対応しています。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に液体や粉塵などの異物を入れたり、充電用機器、オプション品に液体や粉塵などの異物を付着させたりしないで、雨の中や水滴がついたままSIMカード/microSDメモリカードトレイの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
 - ・本製品本体
 - ・SIMカード(本製品本体装着状態)
- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
 - ・充電用機器
- オ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどを付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が削れたり、故障したりする原因となります。
- 一般電話、テレビ、ラジオをはじめとして近づいて使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電など、ご使用状況によっては本製品が温くなることがありますが異常ではありません。

- 21 -

- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動した場合や、湿度が高い場所、エアコンの吹き出しが近くなど湿度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下のご使用は湿気による腐食や故障の原因となります。
- 自転車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の使用は法律で禁止されています。
- 使用後、本製品が温くなった場合、画面の明るさや一部機能を制限する場合があります。

本体について

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、下記URLをご使用中の製品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。
<https://k-tai.sharp.co.jp/support/>
- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キャンディスプレイの表面は滑りやすいもので、他のものを強く押し付けてください。
- 故障された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
- 本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳解(認証・認定番号含む)は、本製品以下の操作を行うことで、ご確認いただけます。
- ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[デバイス情報]→[規制ラベル]
- 本製品は電波法に基づく特定端末設備の技術基準適合認定等および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その旨として、「技術マーク」が本製品内に記載できるようになっています。本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳解(認証・認定番号含む)は、本製品以下の操作を行うことで、ご確認いただけます。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどを付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が削れたり、故障したりする原因となります。
- 一般電話、テレビ、ラジオをはじめとして近づいて使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電など、ご使用状況によっては本製品が温くなることがありますが異常ではありません。

- 22 -

- ラッパバネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はラッパバネルに触れて動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護フィルムやシールなどを貼てた操作
 - ・ディスプレイに水滴や粉塵などが付着した状態での操作
 - ・濡れたまたは汗で湿った指での操作

タッチパネルについて

- ラッパバネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はラッパバネルに触れて動作しないことがあります。

また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

● 以下の場合はラッパバネルに触れて動作しないことがあります。

・手袋をしたままの操作

・爪の先での操作

・異物を操作面に乗せたままでの操作

・保護フィルムやシールなどを貼てた操作

・ディスプレイに水滴や粉塵などが付着した状態での操作

・濡れたまたは汗で湿った指での操作

・水中での操作

● ディスプレイにシールシート類(保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼るとき、タッパバネルが正常に動作しない場合があります。

● 接近センサーの上にシールなどを貼るとき、センサーが誤動作し発信中や電話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくて少しすつ放電します。長い間使わないでいると、放電により充電できなくなる場合があります。定期的に(半年に1回、40%程度まで)充電してください。

● 端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。

・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管

・電池残量なしの状態(端末の電源が入らないほど消費している状態)での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくて少しすつ放電します。長い間使わないでいると、放電により充電できなくなる場合があります。定期的に(半年に1回、40%程度まで)充電してください。

● 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

● SIMカードに損傷がある場合は、充電を繰り返すと、使用できる時間が少しく短くなります。充電しても使用時間が端末に短くできてしまうと、機器が回復せず劣化している場合には寿命までご使用をおやめください。電池は内蔵電池のため、下記URLでご使用中の製品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。

<https://k-tai.sharp.co.jp/support/>

本製品をお預りの後、有償修理となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

● フルサイクルでの耐用年数は、水道水などの水道水以外の水をかけたり、フルの水に浸けたりしないでください。

● 弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使って本製品を洗うことができます。

● カメラ機能について

● 大切な撮影などをされるときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

● 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

- 23 -

内蔵電池について



Li-ion 00

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

● 夏期、朝めくった自動車(車内)に放置するなど、極端な高温多湿や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用になれる時間や内蔵電池の寿命が短くなります。できるだけ常温で使用、充電してください。

● 充電しながらもご利用なさいと長時間行なうと、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。

● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッパバネルに金属などの導電性部品が近づいた場合、誤動作する場合があります。

● ディスプレイに水滴や粉塵などが付着したままでは、充電を繰り返すと、画面が暗くなったり、表示がおかしくなったりする場合があります。

● ディスプレイにシールシート類(保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼るとき、タッパバネルが正常に動作しない場合があります。

● 接近センサーの上にシールなどを貼るとき、センサーが誤動作し発信中や電話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくて少しすつ放電します。長い間使わないでいると、放電により充電できなくなる場合があります。定期的に(半年に1回、40%程度まで)充電してください。

● 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

● SIMカードに損傷がある場合は、充電を繰り返すと、使用できる時間が少しく短くなります。充電しても使用時間が端末に短くできてしまうと、機器が回復せず劣化している場合には寿命までご使用をおやめください。電池は内蔵電池のため、下記URLでご使用中の製品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。

<https://k-tai.sharp.co.jp/support/>

本製品をお預りの後、有償修理となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

● フルサイクルでの耐用年数は、水道水などの水道水以外の水をかけたり、フルの水に浸けたりしないでください。

● 弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使って本製品を洗うことができます。

● カメラ機能について

● 大切な撮影などをされるときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

● 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変、傷害、改ざんの原因となります。
- すべての状況で権利を保証するものではありません。また、記載されている内容を守るために、液体や粉塵が入る原因となり、発熱・発火・感電・傷害、他の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用をお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音する場合、権利の侵害となります。
- 摂影した静止画などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権にご注意ください。

● 本製品の防水・防塵・耐衝撃性能について

本製品はSIMカード/microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態でIPX5相当*、IPX8相当*で防水性能およびIP6X相当*で防塵性能を有する。また、実験環境にてこの結果を確認している場合を除き、本製品は、IPX8とは、内径6.3mmの水ノズルを使用し、約3mの距離から1.5リットル/分の水流で噴射されても、内蔵電池の表面には水滴が付かないことを意味します。

* IPX5は、内径6.3mmの水ノズルを使用し、約3mの距離から1.5リットル/分の水流で噴射されても、内蔵電池の表面には水滴が付かないことを意味します。

* IPX8は、直徑75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を1時間入れて、ほこりを飛ばすことを意味します。

* IP6Xは、常温(5℃～35℃)の水道水(5℃～35℃)で、水滴を1時間入れて、ほこりを飛ばすことを意味します。

※ 本製品は、他の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用をお控えください。

※