

指示 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引く・張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差してください。

指示 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

指示 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差すままで放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグを抜くままで行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態でACアダプターに接続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

△注意

禁止 コンセントにつないだ状態でACアダプターに接続して触れないでください。

- 21 -

nanoSIMカードの取り扱いについて

△注意

指示 nanoSIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないように、切削面にご注意ください。

指示 切削面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて

△警告

禁止 本端末につないだ状態で端子をショートさせてください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

指示 火災、やけどなどの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを抜き差しするときは、金属部に接触させてください。

指示 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

指示 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止 濡れた手でクイックスイッチアダプターに触れないでください。

指示 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 端子についたほこりは、拭き取ってください。

指示 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 クイックスイッチアダプターを本端末に差し込むときは、確実に差し込んでください。

指示 確実に差し込むまないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△注意

禁止 コンセントにつないだ状態でACアダプターに接続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

△注意

電池の種類

表示	Li-ion00
	リチウムイオン電池

● 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

● 本端末の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りやすくなっていますので、ご注意ください。

ACアダプターについてのお願い

- 充電には指定のACアダプター(別売)をご使用ください。
別売品については次のサイトをご覧ください。
<http://k-taisharp.co.jp/support/r/aquos/zero6t/index.html>
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気・ほこり・振動の多い場所
 - 家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)の近く
- 充電中にACアダプターが温かくなることがあります、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強烈な衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

- 22 -

nanoSIMカードについてのお願い

- nanoSIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカーディーラー／ライターなどによるnanoSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

● IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

● IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

● 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。

● お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

● お客様ご自身で、nanoSIMカードに登録されたデータは、microSDカード、バッテリー、クレードルなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

● 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や粉塵などの異物を付着させないでください。

● クイックスイッチアダプター(試供品)についてのお願い

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や粉塵などの異物を付着させないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

● nanoSIMカードを落したり、衝撃を与えないでください。

● ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

● フラストレーションの原因となります。

● nanoSIMカードを落としたり、衝撃を与えないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

● nanoSIMカードを落としたり、衝撃を与えないでください。

● 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

● 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

● 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

● ソフトウェアの改変とみなしそれで修理をお断りする場合があります。

● 強い衝撃を与えないでください。また、端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

電波障害自主規制について

● 本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合して

おり、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。

電子銘板は、本製品で以下の操作を行なうことで、ご認証いただけます。

ホームページ「アブリーア画面」を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶[認証]

- 23 -

指示 端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

指示 端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△注意

指示 本端末につないだ状態でクイックスイッチアダプターに接続して触れないでください。

禁止 やけどなどの原因となります。

クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて

△警告

禁止 本端末につないだ状態で端子をショートさせてください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

指示 火災、やけどなどの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを接続して触れないでください。

指示 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

指示 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止 濡れた手でクイックスイッチアダプターに触れないでください。

指示 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 端子についたほこりは、拭き取ってください。

指示 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 クイックスイッチアダプターを本端末に差し込むときは、確実に差し込んでください。

指示 確実に差し込むまないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△警告

医用電気機器近くでの取り扱いについて

△警告

指示 植込み型心臓ベースメモリおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

● 医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

● 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

● 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

● 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

● 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

● ソフトウェアの改変とみなしそれで修理をお断りする場合があります。

● 強い衝撃を与えないでください。また、端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

- 24 -

指示 端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

指示 端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△注意

指示 本端末につないだ状態でクイックスイッチアダプターに接続して触れないでください。

禁止 やけどなどの原因となります。

クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて

△警告

禁止 本端末につないだ状態で端子をショートさせてください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

指示 火災、やけどなどの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを接続して触れないでください。

指示 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止 本端末にクイックスイッチアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

指示 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止 濡れた手でクイックスイッチアダプターに触れないでください。

指示 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 端子についたほこりは、拭き取ってください。

指示 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止 クイックスイッチアダプターを本端末に差し込むときは、確実に差し込んでください。

指示 確実に差し込むまないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△警告

防水／防塵性能

● 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を改造した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。

● 本端末は、電波法に基づく特種無線設備の技術基準適合認定等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守して、その認証として「接続マーク」が表示されています。電子銘板は、本端末で次の手順で表示されています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水／フルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件である方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有するところを意味します。

※2 IPX8とは、常温で水道水、かづ静水の水深1.5mのところに携帯電話を静かに約30分間置かれておくことで、水滴が内部に侵入しないことを意味します。

※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75 mm以下の塵埃(jin'ai)が入り込まないことを意味します。

● 万が一、塗装されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

<p