SHARP

AQUOS sense lite
SH-M05

Panduan Pengguna

J-STAY penyewaan set smartphone

Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Dokumen ini mencakup informasi tentang pemilihan pengoperasian dasar yang harus Anda pelajari termasuk berbagai pengaturan, cara mendapatkan akun Google, cara menginstal aplikasi, dan cara menggunakan kamera.

*Agar dapat menggunakan handset dengan aman, unduh “Catatan dan Tindakan Pencegahan” dari situs web di bawah ini dan baca kontennya dengan cermat sehingga Anda memahaminya dengan baik sebelum mulai menggunakan handset.
http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

Ver. 1

Sebelum Menggunakan Handset

Nama dan Fungsi Komponen



1 kartu SIM nano dan tray kartu microSD
2 Terminal Earphone/Mikrofon
3 Kamera depan
4 Earpiece/Speaker
5 Sensor jarak/Sensor kecerahan
- Sensor jarak mendeteksi jarak ke wajah dan mencegah pengoperasian panel sentuh yang tidak disengaja selama panggilan.
- Sensor kecerahan mendeteksi kecerahan area di sekitarnya dan menyesuaikan kecerahan cahaya latar belakang.
- Jangan menutup area sensor dengan tangan atau menempelkan stiker dll. pada area sensor. Sensor tidak dapat berfungsi dengan baik.

6 Display/Panel sentuh
7 Sensor sidik jari
- Gunakan untuk membuka kunci panel sentuh dll. dengan otentikasi sidik jari.

8 Lampu panggilan masuk/Pengisian daya
9 ▯(+)／▯(−) : Tombol volume naik/turun
- Menyesuaikan volume di setiap fungsi.

10 ▯(⏻) : Tombol daya
- Gunakan untuk menyalakan/mematikan daya, dll.
- Gunakan untuk menyalakan/mematikan display.

11 Kamera belakang
12 Lampu ponsel
13 tanda
- Kabel IC built-in (tidak dapat dilepas).

14 Mouthpiece/Mikrofon
- Gunakan sebagai mikrofon saat merekam video atau berbicara dengan EMOPA.

15 Jack koneksi USB Type-C
16 Antena built-in*
17 Antena Wi-Fi/Bluetooth®*
18 Antena GPS*

* Antena di sisi belakang terpasang di dalam bodi utama. Menutup area antena dengan tangan dapat memengaruhi kualitas komunikasi.

- Penutup belakang tidak dapat dilepaskan. Melepasnya secara paksa dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi.
- Baterai terpasang pada handset dan Anda tidak dapat menggantinya sendiri.

Memasukkan/Melepas Kartu



- Saat memasukkan/melepas kartu SIM nano atau kartu microSD, pastikan untuk memasukkan/mengeluarkan kartu ke/dari lokasi dan ke arah yang benar setelah Anda mematikan daya.
- Tray terpasang pada handset.
- Tray diperlukan untuk memuat kartu SIM nano. Pastikan jangan sampai hilang.
- Kaitkan ujung jari ke dalam alur lalu tarik ke arah Anda.
- Saat memasukkan kartu SIM nano, letakkan ke dalam tray, lalu masukkan tray ke handset.
- Saat memasukkan tray, kembalikan ke lokasi awalnya. Pastikan untuk tidak memasukkannya ke tempat lain.
- Untuk menjaga kinerja tahan air/tahan debu, dorong tray dengan benar dan pastikan tidak ada celah di antara handset dan tray.
- SH-M05 kompatibel dengan Kartu microSD yang tersedia secara komersial hingga 2 GB, Kartu microSDHC hingga 32 GB, dan Kartu microSDXC hingga 400 GB. Selain itu, untuk Kelas Kecepatan*, Kelas 10 atau lebih rendah, dan untuk Kelas Kecepatan UHS*, Kelas 1 (DDR50) akan tersedia (pada Maret 2018).

* Kelas Kecepatan yang disebutkan di atas menunjukkan kinerja Kartu microSD. Perhatikan bahwa semua operasi yang terkait dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Kelas Kecepatan tidak sepenuhnya dijamin.

Pengisian daya

Baterai internal belum terisi penuh. Pastikan untuk mengisi daya sebelum menggunakan handset.

Tindakan pencegahan saat mengisi daya

- Baterai juga dapat diisi dengan kondisi handset dihidupkan (saat mengisi daya, tanda [⚡] akan ditampilkan di depan ikon baterai).
- Jangan mengisi daya untuk waktu yang lama dengan kondisi daya tetap dihidupkan.
- Jika handset dibiarkan cukup lama meskipun setelah pengisian selesai, tingkat baterai dapat berkurang.
- Saat baterai kosong dan handset sedang diisi, lampu indikator pengisian daya mungkin tidak langsung menyala. Namun, pengisian tetap dapat dilakukan.
- Jika peringatan baterai kosong ditampilkan dan daya tidak dapat dihidupkan, isi daya baterai untuk sementara waktu.
- Saat mengisi daya, handset mungkin tidak menyala meskipun lampu indikator pengisian daya menyala merah. Isi daya sedikit lebih lama dan coba nyalakan lagi.
- Sering mengisi ulang baterai saat masih terdapat sisa daya yang cukup dapat memperpendek masa pakai baterai internal. Sebaiknya gunakan baterai hingga tingkat tertentu (misalnya setelah tingkat baterai menurun) sebelum diisi ulang.
- Saat suhu baterai menjadi panas, pengisian daya dapat secara otomatis berhenti meskipun baterai belum terisi penuh. Pengisian secara otomatis dilanjutkan setelah suhu kembali ke suhu yang sesuai.

Mengisi daya dengan adaptor AC

- Adaptor AC yang ditentukan (SH-AC04) mendukung tegangan dari 100V AC hingga 240V AC.
- Saat Anda mulai mengisi daya, lampu indikator pengisian daya akan menyala. Meskipun baterai sudah terisi penuh, lampu indikator pengisian daya tidak akan mati. (Baca halaman 5)
- Bentuk steker untuk adaptor AC yang ditentukan adalah untuk 100V AC (untuk penggunaan domestik).
- Perhatikan bahwa memasukkan atau melepaskan peralatan secara paksa dapat menyebabkan kerusakan pada jack koneksi USB Type-C dan steker Type-C atau mengakibatkan kegagalan fungsi.

Mengisi daya dengan kabel USB Type-C

- Anda dapat mengisi daya handset dengan menghubungkan handset ke PC dengan kabel SH-AC04 USB Type-C.

Menghidupkan/Mematikan Daya

■ Menghidupkan daya

1 Tekan tombol ▯(⏻) setidaknya selama 3 detik

■ Mematikan/Reboot

1 Tekan tombol ▯(⏻) setidaknya selama 2 detik
2 Pilih item
- Matikan: Mematikan handset.
- Mulai ulang: Reboot handset.

■ Menghidupkan/mematikan layar

Layar akan mati ketika ▯(⏻) ditekan atau handset tidak digunakan selama jangka waktu tertentu.
Tekan ▯(⏻) saat layar mati untuk menyalakannya.

■ Kunci panel sentuh

Saat daya atau layar menyala, panel sentuh terkunci.
Geser [🔒] ke atas untuk membuka.

Lampu tanda panggilan masuk/pengisian daya

Lampu tanda panggilan masuk/pengisian daya akan menyala atau berkedip untuk memberi tahu Anda jika ada panggilan tidak terjawab, daya handset sedang diisi, dll.

Status lampu	Warna	Status handset
Menyala	Merah	Sedang mengisi daya baterai (Tingkat baterai sekitar 94% atau kurang)
Menyala	Hijau	Sedang mengisi daya baterai (Tingkat baterai sekitar 95% atau lebih)
Berkedip	Merah	Pengisian daya tidak tersedia
Berkedip	Putih	Panggilan tidak terjawab, email baru diterima

AQUOS Home

AQUOS Home adalah aplikasi beranda yang terdiri dari layar beranda (Desktop Sheet, Hot Sheet) dan layar daftar aplikasi. Pada Desktop Sheet di layar beranda, Anda dapat mendaftarkan pintasan untuk aplikasi, fungsi, dan widget, sedangkan pada Hot Sheet layar beranda, Anda dapat mendaftarkan pintasan untuk aplikasi dan fungsi. Pada layar daftar aplikasi, aplikasi yang diinstal akan ditampilkan.

Melihat AQUOS Home

Geser atau jentikkan Hot Sheet pada layar beranda ke atas untuk beralih ke layar daftar aplikasi. Geser atau jentikkan bagian atas layar daftar aplikasi ke bawah untuk beralih ke layar beranda.



Pengoperasian Dasar

Bagian ini menjelaskan pengoperasian dasar handset seperti pengoperasian panel sentuh dan tombol navigasi, serta pengoperasian untuk mengambil screenshot.

Pengoperasian panel sentuh

Pengoperasian yang menggunakan layar (panel sentuh) akan dijelaskan di bawah ini.
- Pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada fungsi dan layar yang digunakan.

- Pengoperasian dapat terganggu jika Anda menyentuh area selain dari layar konfirmasi atau bar status saat layar konfirmasi dll. ditampilkan.

■ Sentuh

Sentuh tombol atau item yang ditampilkan pada layar lalu lepaskan untuk memilih atau mengaturnya.

■ Sentuh dan tahan

Tergantung pada fungsi atau layar yang digunakan, menu mungkin muncul saat Anda meletakkan jari pada panel sentuh.

■ Geser/Seret

Gerakkan jari Anda di atas panel sentuh untuk menggulir layar atau memindahkan ikon, widget, dll. ke posisi yang diinginkan. Selain itu, jika Anda menyentuh menu atau item karena kesalahan, pindahkan jari Anda untuk membatalkan pilihan.

■ Jentikkan

Usap panel sentuh dengan cepat menggunakan jari di layar beranda dll. untuk beralih halaman.

■ Cubit/Rentangkan

Tergantung pada fungsi atau layar yang digunakan, Anda mungkin dapat memperbesar atau memperkecil layar dengan meletakkan dua jari pada panel sentuh lalu memisahkannya (merentangkan) atau mempersempitnya (mencubit).

Pengoperasian saat menggunakan fungsi

■ Tombol navigasi

Gunakan tombol navigasi yang ditampilkan di bagian bawah layar untuk melakukan pengoperasian dasar.

1 ◁ / ▽ : Tombol Kembali/Tutup
- Kembali ke layar sebelumnya.
- Menutup keyboard.

2 ○ : Tombol Home
- Menampilkan layar beranda.

3 ▭ / ☰ : Tombol Aplikasi yang Terakhir Dibuka/tombol Multi Jendela
- Menampilkan Aplikasi yang Terakhir Dibuka.
- Menunjukkan penggunaan Multi Jendela.

Tampilan Layar/Ikon

Ikon yang ditampilkan pada bar status di bagian atas layar memberi Anda berbagai jenis informasi, seperti status handset atau adanya panggilan yang tidak terjawab. Anda dapat memeriksa informasi detail dengan menampilkan panel status.

Melihat ikon



■ Daftar ikon notifikasi utama

- : Panggilan tidak terjawab
- : SMS baru
- : Email baru
- : Gmail baru
- : Kesalahan
- Ditampilkan jika terjadi kesalahan.
- : Komunikasi data dinonaktifkan
- Ditampilkan ketika volume penggunaan data mencapai batasnya.
- : Informasi alarm
- : Notifikasi jadwal dari Kalender

Panggilan
: Melakukan panggilan/Menerima panggilan/Berbicara pada handset : Menahan panggilan

- : Memo penjawab

- : kartu microSD
- : Penyimpanan yang tersedia pada handset akan habis

Bluetooth
: Menerima permintaan pendaftaran atau koneksi dari perangkat Bluetooth
: Permintaan penerimaan data

Transmisi dan penerimaan data
: Transmisi : Penerimaan

Aplikasi
: Pembaruan aplikasi tersedia : Selesai menginstal aplikasi

- : Jaringan terbuka tersedia

Tethering
: [Tethering USB] diaktifkan
: [Hotspot Wi-Fi portabel] diaktifkan
: [Tethering bluetooth] diaktifkan
: Tethering ganda diaktifkan

- : Koneksi VPN
- : Pembaruan sistem tersedia
- : [Pengaturan RelaxAuto] berjalan
- : Ikon notifikasi (tidak muncul)

■ Daftar ikon status utama

- : Alarm diatur
- Warna ikon lebih terang saat mode Jangan Ganggu diatur ke [Senyap total].

Tingkat baterai
untuk : Sekitar 100% sampai 6% : Sekitar 5% atau kurang
- Saat mengisi daya, tanda [⚡] akan ditampilkan di depan ikon baterai.
- Persentase tingkat baterai yang tersisa ditampilkan di sisi kiri ikon baterai. Tampilkan atau sembunyikan persentase dengan [Tampilkan sisa persen Baterai].

Kekuatan sinyal
untuk * : Level sinyal (lima langkah) : Di luar area layanan

- : kartu SIM nano belum dimasukkan

Kekuatan sinyal Wi-Fi
untuk * : Level sinyal (lima langkah)

- : Mode Airplane

Status komunikasi data 3G
: 3G tersedia : Mengirim data melalui 3G
: Menerima data melalui 3G : Mengirim dan menerima data melalui 3G

Status komunikasi data GSM
: GSM tersedia : Mengirim data melalui GSM
: Menerima data melalui GSM : Mengirim dan menerima data melalui GSM

Status komunikasi data 4G (LTE)
: 4G (LTE) tersedia : Mengirim data melalui 4G (LTE)
: Menerima data melalui 4G (LTE) : Mengirim dan menerima data melalui 4G (LTE)

Status komunikasi data HSPA
: HSPA tersedia : Mengirim data melalui HSPA
: Menerima data melalui HSPA : Mengirim dan menerima data melalui HSPA

- : Selama roaming internasional
- : Kunci NFC/Osaifu-Keitai diatur
- : [Reader/Writer, P2P] diaktifkan

Mode Jangan Ganggu
: Mode standar : Hanya alarm
: Senyap total : Hanya prioritas

Selama panggilan
: Berbicara dengan mode panggilan hands-free
: Senyap diatur

Bluetooth
: Stand-by : Tersambung

- : Mengukur informasi lokasi melalui GPS

Memo penjawab
: Memo penjawab sudah diatur; tidak ada memo yang direkam
: Memo penjawab sudah diatur; ada 1 sampai 9 memo yang direkam
: Memo penjawab sudah diatur; ada 10 memo yang direkam

* Ikon kekuatan sinyal akan ditampilkan dengan tanda [✕] di depannya [ ]/[ ] apabila Anda terhubung ke titik akses yang tidak terhubung ke Internet.

Daftar aplikasi

- Anda dapat memeriksa fungsi, prosedur pengoperasian, dll. di bab Bantuan tergantung pada aplikasi.
- Langganan berbayar terpisah akan diperlukan untuk menggunakan beberapa aplikasi.
- Aplikasi berikut sudah diinstal.

Ikon	Aplikasi	Deskripsi
	Album	Anda dapat mengurutkan gambar dan video berdasarkan peristiwa & lokasi, dan menggunakannya.
	EMOPA	Berdasarkan informasi dan pengaturan EMOPA Anda yang terdaftar sebelumnya, handset mengirimkan berbagai informasi melalui suara atau tampilan layar di layar kunci panel sentuh.
	Osaifu-Keitai	Anda dapat menggunakan Osaifu-Keitai.
	Pesan	Anda dapat menggunakan SMS.
	Kamera	Potret dengan kamera.
	KARADA MATE	Anda dapat mencatat jumlah langkah kaki, berat badan Anda, dll. Anda juga dapat menampilkan riwayat jumlah langkah kaki atau berat Anda dalam grafik dan membandingkannya setiap hari atau setiap bulan.
	Kalender	Mengelola jadwal.
	Pengaturan	Membuat berbagai pengaturan untuk handset.
	Kalkulator	Anda dapat menggunakan kalkulator.
	Telepon	Aplikasi yang memungkinkan Anda menggunakan telepon dan membuat pengaturan untuk panggilan.
	Buku Telepon	Anda dapat menggunakan buku telepon.
	Jam	Anda dapat menggunakan alarm, jam dunia, penghitung waktu, dan stopwatch.

Ikon	Aplikasi	Deskripsi
	Google	Menggunakan kota pencarian cepat.
	Chrome	Menampilkan situs web melalui komunikasi paket atau fungsi Wi-Fi.
	Gmail	Anda dapat menggunakan layanan email yang disediakan oleh Google atau penyedia layanan umum.
	Maps	Anda dapat mengukur lokasi Anda saat ini menggunakan fungsi navigasi untuk memeriksa cara sampai ke tujuan Anda secara detail, dll.
	YouTube	Anda dapat menonton YouTube.
	Drive	Anda dapat menyimpan gambar, video, dll. di Google Drive™ atau membagikannya.
	Play Music	Memutar musik.
	Play Movies & TV	Anda dapat menyewa dan menonton film.
	Duo	Anda dapat menggunakan panggilan video.
	Photos	Mengelola gambar dan video.
	OfficeSuite	Anda dapat menggunakan OfficeSuite. • Untuk detail tentang file yang didukung, baca bantuan dengan menampilkan “layar daftar aplikasi” di layar beranda ▶ [ツール／情報] ▶ [OfficeSuite] ▶ [☰] ▶ [Bantuan & masukan] ▶ [Bantuan].
	SHSHOW	Aplikasi untuk memperkenalkan berbagai informasi atau konten untuk menangani smartphone dan tablet AQUOS.
	Email	Anda dapat menggunakan email.
	Files	Mengelola data seperti gambar yang diunduh dari situs web.

Ikon	Aplikasi	Deskripsi
	Play Store	Menggunakan Google Play.

- Tergantung pada aplikasi, Anda harus mengunduhnya saat mengaktifkannya pertama kali. Biaya komunikasi paket terpisah akan dikenakan untuk mengunduh aplikasi.
- Beberapa aplikasi yang diinstal dapat di-lepas instalasinya. Anda mungkin dapat mengunduh kembali aplikasi yang dilepas instalasinya dari Play Store, dll.

Aplikasi bermanfaat

Anda dapat mengunduh aplikasi yang bermanfaat dari situs web berikut.

http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

*URL dan konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
*Perhatikan bahwa Sharp tidak menangani pertanyaan terkait aplikasi yang bermanfaat.

Pengguna & Akun

Mengatur akun Google dll.

● Anda dapat menggunakan layanan Google seperti Gmail dan Google Play jika Anda mengatur akun Google.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Pengguna & akun] ▸ [Tambahkan akun]
2 Pilih jenis akun
3 Atur akun
- Akun yang ditambahkan muncul di menu yang ditampilkan dari layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Pengguna & akun].

- Jika aplikasi yang membutuhkan akun diluncurkan saat belum ada akun yang ditetapkan, layar pengaturan akun akan muncul.
- Pilih Google untuk menampilkan layar pembuatan akun Google. Ikuti petunjuk dan masukkan informasi yang diperlukan untuk membuat akun.
- Simpan memo terpisah dari pengaturan akun dan kata sandi.

■ Menghapus akun Anda

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Pengguna & akun]
2 Pilih akun ▶ [Hapus akun] ▶ [HAPUS AKUN]
- Metode pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada setiap akun.

■ Mendapatkan kata sandi akun Google Anda

Dapatkan kembali kata sandi Google jika Anda lupa.

1 Layar beranda ▶ [◎]
2 Masukkan “https://www.google.co.jp” di kolom entri URL ▶ [実行] ▶ [Masuk]
3 Masukkan alamat email ▶ [Selanjutnya] ▶ [Lupa sandi?] ▶ ikuti petunjuk pada layar
- Metode pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada kondisi penggunaan.

Perpesanan/Browser Web

Anda dapat mengirim dan menerima pesan menggunakan SMS, Gmail, dll., serta menampilkan situs web menggunakan Chrome.

SMS

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks dengan nomor ponsel yang berfungsi sebagai tujuan.

1 Layar beranda ▶ [✉]
2 [⊕]
3 Masukkan tujuan dan pesan ▶ [➢]

- Saat mengirim SMS ke perangkat yang menggunakan operator jaringan di luar negeri, masukkan “+”, kode negara dan nomor ponsel penerima. Jika nomor telepon diawali dengan “0”, abaikan “0” pertama. Atau, masukkan “010”, kode negara dan nomor telepon.
- Katakana setengah-lebar dan simbol khusus dalam pesan SMS mungkin tidak muncul dengan benar di telepon penerima.
- SMS tidak dapat terkirim jika ditambahkan “186” atau “184”.
- Biaya komunikasi terpisah akan dikenakan untuk penggunaan layanan SMS. Perhatikan bahwa terdapat biaya komunikasi yang tinggi untuk menerima dan mengirim ke tujuan di luar negeri.

Menampilkan pesan

1 Layar beranda ▶ [✉]
2 Pilih thread
3 Periksa pesan

Menjawab pesan

1 Layar beranda ▶ [✉]
2 Pilih thread
3 Kirim pesan ▶ [➢]

Email

Anda dapat mengirim dan menerima email dengan mengatur akun email yang disediakan oleh penyedia layanan.

Mengatur akun email

● Item pengaturan mungkin berbeda tergantung pada akun yang digunakan.

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]
- Layar pengaturan akun muncul hanya jika akun belum diatur.

2 Masukkan alamat email ▶ [▶]
3 Masukkan kata sandi ▶ [▶]
- Informasi penyedia sudah preset untuk beberapa akun email, dan server email masuk dan keluar telah diatur secara otomatis.
- Jika Anda menggunakan akun yang informasi penyedianya belum disetel, Anda harus mengatur server email masuk dan keluar secara manual. Untuk detail tentang pengaturan tersebut, hubungi penyedia layanan Internet Anda.

4 Atur akun ▶ [▶]
5 Masukkan nama akun dan nama Anda ▶ [▶]

Mengirim email

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]
2 [✎]
3 Buat email

4 [➢]

Menampilkan email

● Tampilan layar mungkin berbeda tergantung pada akun yang digunakan.

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]

2 Pilih email



3 Periksa email



Membalas/Meneruskan email

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]
2 Pilih email
3 [↩]
- Untuk membalas ke semua: [⋮] pada masing-masing email ▶ [Balas ke semua]
- untuk meneruskan: [⋮] pada masing-masing email ▶ [Teruskan]

4 Buat email



5 [➢]

Menghapus email

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]
2 Pilih email
3 [🗑] ▶ [OK]

Mengatur email

1 Layar beranda ▶ menampilkan “layar daftar aplikasi” ▶ [ツール／情報] ▶ [Email]
2 [⚙] ▶ [Setelan]
3 Pilih item
■ Pengaturan umum: Membuat pengaturan untuk informasi email.
■ Tambah akun: Tambah akun.
■ Kebijakan privasi: Periksa kebijakan privasi.

Chrome

Anda dapat menampilkan situs web melalui komunikasi paket atau fungsi Wi-Fi.

Menampilkan situs web

1 Layar beranda ▶ [◎]

● Beberapa situs web mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

■ Mencari situs web

1 Sentuh kolom entri URL



2 Masukkan kata kunci ▶ Pilih kata kunci
- Kata kunci yang berisi karakter yang dimasukkan akan ditampilkan sebagai daftar.
- Cara lain, masukkan seluruh kata kunci lalu sentuh [実行] untuk mencari situs web.
- Untuk memuat ulang halaman: Di layar Chrome, [⋮] ▶ [↻]

■ Membuka tab baru

1 Di layar Chrome, [⋮] ▶ [Tab baru]

Aplikasi

Play Store

Dengan Google Play, Anda dapat mengunduh dan menginstal aplikasi bermanfaat atau permainan yang menyenangkan ke handset.
● Atur akun Google terlebih dahulu.

1 Layar beranda ▶ [Play Store]
- Untuk menampilkan bantuan: [☰] ▶ [Bantuan & masukan]

- Setelah menyetujui instalasi aplikasi, Anda bertanggung jawab atas hasil penggunaan aplikasi. Berhati-hatilah dengan aplikasi yang mengakses banyak fungsi atau data dalam jumlah besar.
- Pastikan untuk memeriksa keamanan aplikasi, lalu instal dengan risiko Anda sendiri. Handset dapat terinfeksi virus, terjadi kerusakan data, dll.
- Perhatikan bahwa Sharp tidak bertanggung jawab atas kegagalan fungsi atau kerugian apa pun yang dialami Anda atau pihak ketiga karena instalasi aplikasi oleh pengguna dll. yang disediakan oleh pihak ketiga termasuk Google LLC.
- Untuk informasi aplikasi Play Store yang diinstal pengguna yang disediakan oleh pihak ketiga termasuk Google LLC, hubungi penyedianya masing-masing.
- Beberapa aplikasi yang diunduh secara otomatis akan menjalankan komunikasi paket. Perhatikan bahwa biaya komunikasi paket dapat lebih tinggi.
- Anda hanya perlu membayar aplikasi satu kali. Mengunduh kembali aplikasi yang sebelumnya Anda lepas instalasinya setelah pengunduhan pertama tidak akan dikenakan biaya.

- Jika Anda memiliki beberapa perangkat Android™ yang menggunakan akun Google yang sama, Anda dapat mengunduh aplikasi yang dibeli ke semua perangkat tanpa biaya tambahan.
- Perhatikan bahwa Sharp tidak memberikan bantuan apa pun untuk pembelian aplikasi, pengembalian dana, dll. dari Google Play.

■ Melepas instalasi aplikasi

1 Di layar Google Play, [≡] ▶ [Aplikasi & game saya]
2 [TERINSTAL]
3 Pilih aplikasi untuk melepas instalasi
4 [UNINSTAL] ▶ [Oke]

Menggunakan SNS (Facebook dll.)

Anda dapat menggunakan SNS dengan menginstal Facebook dan aplikasi SNS lainnya dari Google Play.
- Atur akun Google terlebih dahulu.

1 Layar beranda ▶ menampilkan "layar daftar aplikasi" ▶ [Play Store]
- Cari aplikasi SNS lalu instal.

2 Luncurkan Facebook
3 Login ke akun Facebook Anda
- Jika Anda memiliki akun Facebook, masukkan nama akun dan kata sandi Anda untuk login.
- Jika Anda tidak memiliki akun Facebook, daftar dengan "Buat Akun Baru".

*Logo Facebook dan Facebook adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Facebook, Inc.

Kamera

Anda dapat memotret foto diam dan video. Anda juga dapat beralih pengaturan kamera sesuai dengan subjek yang Anda potret.

Tata letak layar pemotretan



1 Tanda fokus
2 Sisa jumlah pemotretan (ditampilkan jika tersisa 99 atau kurang)
3 Beralih kamera depan/belakang
4 Cahaya ponsel
5 Mode pemotretan
6 Merekam video
7 Memotret gambar diam
8 Penghitung mundur (Ditampilkan jika diatur ke On.)
9 Album/Thumbnail

- Ikon untuk mengubah pengaturan ditampilkan di bagian atas layar tergantung pada mode pemotretan. Sentuh ikon untuk mengubah pengaturan.

■ Panduan Mudah

Mode yang secara otomatis menerapkan pengaturan yang sesuai untuk scene dengan memilih scene pemotretan. Anda dapat menyetel pengaturan.

1 Layar beranda ▶ [●]
2 [≡] ▶ [Easy Manual]
3 Pilih scene pemotretan



1 Mengatur ikon pada area tampilan
- Sentuh ikon pengaturan untuk menampilkan bar penyetelan dan menyetel berbagai pengaturan.
  - Ikon pengaturan ditampilkan sesuai dengan scene pemotretan. Untuk ikon yang ditampilkan saat menggunakan mode "Manual", Anda dapat mengaturnya di [Pilih item untuk pemotretan manual penuh].

- Pengaturan berikut tersedia dengan ikon yang ditampilkan.
  - White Balance: [WB]
  - Sensitivitas ISO: [ISO]
  - Kecepatan Rana: [ ]
  - Fokus: [ ]
  - Saturasi: [ ]
  - Kontras: [ ]
  - Kejelasan: [ ]

2 Bar penyetelan
- Seret ikon ini untuk menyetel pengaturan.

3 Penyetelan otomatis
- Sentuh ikon ini untuk beralih ke penyetelan otomatis.

4 Level air
- Periksa kemiringan layar pemotretan.

5 Scene pemotretan
- Beralih scene pemotretan.

Sensitivitas ISO
- Jika Anda mengatur Sensitivitas ISO ke tinggi, kecepatan rana menjadi cepat. Sehingga dimungkinkan untuk mengurangi goyangan subjek dan goyangan kamera, atau memotret gambar yang jelas dari subjek di tempat gelap. Namun, kualitas gambar diam kurang baik.

Memotret gambar diam

1 Layar beranda ▶ [●]
2 Arahkan kamera handset (kamera belakang) ke subjek
- Untuk menyetel kecerahan: Geser jari Anda ke atas/bawah
- Untuk memperbesar: Geser jari Anda ke kiri/kanan atau cubit/rentangkan
- Untuk mengunci fokus: Sentuh subjek

3 [ ]/[ ](+)/[ ](-)
- Cara lain, Anda dapat memotret gambar diam dengan menyentuh tanda fokus saat fokus terkunci ke pengaturan selain [Separate AE/AF].
- Sentuh dan tahan [ ] atau tahan [ ](+)/[ ](-) selama setidaknya 1 detik untuk memotret beberapa gambar diam berturut-turut.

Merekam video

1 Layar beranda ▶ [●]
2 Arahkan kamera handset (kamera belakang) ke subjek
- Untuk menyetel kecerahan: Geser jari Anda ke atas/bawah
- Untuk memperbesar: Geser jari Anda ke kiri / kanan atau cubit/rentangkan

3 [ ]
- Sentuh [ ] atau tekan [ ](+)/[ ](-) untuk memotret gambar diam sambil merekam video.
- Untuk mengunci fokus: Sentuh subjek

4 [■]

GPS/Navigasi

Anda dapat menampilkan Street View atau mencari rute menggunakan Maps. Anda juga dapat mencari fasilitas di dekat lokasi di peta yang ditampilkan berdasarkan genre.
- GPS adalah fungsi yang mengambil informasi lokasi perangkat dengan menerima gelombang radio dari satelit GPS. Anda perlu mengatur [Lokasi] ke On untuk mengukur lokasi saat ini.

Maps

Anda dapat mengukur lokasi Anda saat ini menggunakan fungsi navigasi untuk memeriksa cara sampai ke tujuan Anda secara detail, dll.
- [Lokasi] harus diatur ke On untuk mengukur lokasi saat ini.

1 Layar beranda ▶ menampilkan "layar daftar aplikasi" ▶ [Google] ▶ [Maps]
2 Gunakan Maps
- Untuk memutar peta: Letakkan jari pada panel sentuh dan ubah peta ke arah yang diinginkan menggunakan jari yang lain
- Untuk menampilkan secara tiga dimensi: Geser dua jari ke atas bersamaan
- untuk mengukur lokasi saat ini: [ ]

Pangaturan Handset

Menu Pengaturan

Pada menu yang ditampilkan saat memilih layar beranda ▶ [⚙], Anda dapat membuat berbagai pengaturan untuk handset.

Nomor Telepon		Anda dapat memeriksa nomor telepon ketika Anda menggunakan kartu SIM nano.
Jaringan & Internet	Wi-Fi	Anda dapat mengatur fungsi Wi-Fi.
Perangkat yang terhubung		Anda dapat mengatur koneksi antara handset dan perangkat Bluetooth secara nirkabel.
Aplikasi & notifikasi	Aplikasi	Anda dapat memeriksa nama, versi, penggunaan memori, dll. aplikasi, mengaktifkan/menonaktifkan aplikasi, menghapusnya, dll.
	Notifikasi	Anda dapat membuat pengaturan untuk notifikasi aplikasi.
Baterai dan hemat energi		Mengaktifkan Penghematan energi, memeriksa penggunaan baterai, dll.
Tampilan		Membuat pengaturan untuk tampilan layar dll.
Suara		Membuat pengaturan untuk nada dering, suara notifikasi, dll.
Fungsi Praktis AQUOS		Membuat pengaturan untuk fungsi mudah yang disertakan dengan handset.
Aplikasi Beranda		Beralih aplikasi beranda.

Penyimpanan		Anda dapat memeriksa kapasitas yang digunakan dan kapasitas total memori handset, kartu microSD atau memori USB, dan menampilkan data yang disimpan.
Keamanan & Lokasi	Keamanan perangkat	Membuat pengaturan untuk kunci keamanan.
	Lokasi	Mengatur informasi lokasi.
Pengguna & Akun		Anda dapat mengelola akun, mendaftarkan informasi pemilik, dan membuat pengaturan untuk pembaruan data otomatis.
Aksesibilitas		Membuat pengaturan untuk opsi aksesibilitas.
Google		Membuat pengaturan untuk berbagai layanan Google secara kolektif.
Sistem	Bahasa & masukan	Membuat pengaturan untuk bahasa yang ditampilkan pada layar, entri karakter, text-to-speech, dll.
	Backup	Anda dapat mencadangkan data menggunakan akun Google, mentransfer data antar perangkat, dll.
	Pengambilan Data	Anda dapat mengimpor data cadangan dari ponsel atau smartphone ke produk ini, atau mencadangkan data dalam memori handset produk ini.
	Setel ulang	Mereset berbagai pengaturan.
FAQ		Buka situs web AQUOS.

Suara

Membuat pengaturan untuk nada dering, bunyi notifikasi, dll.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Suara]
2 Pilih item
- Volume media: Mengatur volume suara media (musik, video, dll.).
- Volume alarm: Mengatur volume alarm.
- Volume dering: Mengatur volume nada dering.
- volume エモバー: Mengatur volume EMOPA.
- Getarkan juga untuk panggilan: Mengatur apakah getaran akan diaktifkan saat menerima panggilan.
- Preferensi Jangan Ganggu: Membuat pengaturan untuk membuat prioritas notifikasi atau tindakan notifikasi dalam waktu tertentu dll.
- Nada dering ponsel: Mengatur nada dering.
- Suara notifikasi default: Mengatur suara notifikasi.
- Suara alarm default: Mengatur suara alarm.
- Suara dan getaran lain: Mengatur apakah getaran akan diaktifkan jika pengoperasian kode tertentu, dll. dijalankan atau atur apakah suara akan diaktifkan jika Anda menyentuh menu dll.
- Email darurat: Membuat pengaturan untuk pesan peringatan darurat.

Wi-Fi

Jika Anda menggunakan fungsi Wi-Fi pada handset, Anda dapat menggunakan email atau Internet dengan menghubungkan ke titik akses lokasi Anda, jaringan perusahaan atau layanan LAN publik.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Jaringan & Internet]
2 [Wi-Fi] ▶ atur ke On
3 atur ke On
4 Pilih titik akses
- Jika Anda memilih jalur akses yang dilindungi oleh keamanan, masukkan kata sandi (kunci keamanan), lalu pilih [SAMBUNGKAN].
- Untuk mendaftarkan titik akses secara manual: [Tambahkan jaringan] ▶ masukkan nama jaringan ▶ atur keamanan ▶ [SIMPAN]

■ Setelan Wi-Fi

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Wi-Fi]
2 Pilih item
- Setelan Wi-Fi:
  - ▶ Notifikasi jaringan terbuka: Mengatur pemberitahuan ketika jaringan publik berkualitas tinggi tersedia untuk digunakan.
  - ▶ Biarkan Wi-Fi nyala saat mode tidur: Mengatur apakah akan memutus koneksi Wi-Fi saat layar mati.
  - ▶ Pengaturan Internal IP telepon: Membuat pengaturan untuk panggilan Internet.
  - ▶ Pengaturan lanjutan: ☞ H.34 "Pengaturan lanjutan"
- Jaringan yang disimpan: Menampilkan titik akses yang telah Anda akses.

▶ Pengaturan lanjutan
- Sertifikat Instalasi: Sertifikat Instalasi.
- Penyedia rating jaringan: Membuat pengaturan untuk penyedia evaluasi jaringan.
- Wi-Fi Direct: Membuat pengaturan untuk Wi-Fi Direct.
- Tombol Tekan WPS: Mengatur Wi-Fi dengan Tombol Tekan WPS.
  - Tekan tombol WPS dari titik akses. Titik akses terdeteksi secara otomatis dan memulai pendaftaran.
- Masukan Pin WPS: Mengatur Wi-Fi dengan PIN WPS.
  - Masukkan PIN yang ditampilkan di layar ke titik akses.
- Alamat MAC: Mengonfirmasi alamat MAC.
- Alamat IP: Mengonfirmasi alamat IP.

- Proses pendaftaran menggunakan WPS memerlukan waktu beberapa menit. Setelah selesai mendaftarkan titik akses, konfirmasi bahwa koneksi ke titik akses telah diperoleh dengan benar.

■ Menghapus pengaturan titik akses

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Wi-Fi]
2 Pilih titik akses yang sudah disetel ▶ [LUPAKAN] ▶ [YA]

- Karena smartphone sewaan menggunakan SIM data, Anda tidak dapat membuat panggilan ke nomor darurat (110, 119, atau 118).
- [Wi-Fi] dan [Bluetooth] dapat diatur ke On meskipun [Mode pesawat] Aktif.

Lokasi

Membuat pengaturan untuk mengukur informasi lokasi.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Keamanan & Lokasi] ▶ [Lokasi]
2 Atur ke On
- Layar konfirmasi untuk penggunaan informasi lokasi akan ditampilkan. Set mode mungkin berbeda tergantung pada apakah Anda memilih [TIDAK]/[YA].

3 Pilih item
- Mode: Mengatur mode untuk mengukur informasi lokasi.

- Anda perlu mengatur [Lokasi] ke On untuk mengukur lokasi saat ini. Beberapa aplikasi memerlukan penetapan pengaturan untuk informasi lokasi menggunakan aplikasi.

[Mode]
- Mode berikut dapat diatur.
  - Akurasi tinggi: Mengukur informasi lokasi menggunakan GPS, Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler.
  - Hemat baterai: Mengukur informasi lokasi menggunakan Wi-Fi, Bluetooth jaringan seluler.
  - Hanya perangkat: Mengukur informasi lokasi menggunakan GPS.
- Perhatikan bahwa konsumsi daya handset dapat meningkat sesuai dengan mode yang diatur.

Keamanan Handset

Membuat pengaturan untuk kunci keamanan.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Keamanan & Lokasi]
2 Pilih item

- Kunci layar: Membuat pengaturan untuk metode pembukaan kunci panel sentuh saat daya atau tampilan dihidupkan, atau notifikasi mana yang akan ditampilkan pada layar kunci panel sentuh.
- Sidik jari: Mendaftarkan sidik jari Anda yang akan digunakan untuk otentikasi sidik jari. Mendaftarkan sidik jari Anda untuk membuka Kunci layar dengan otentikasi sidik jari.
- Smart Lock: Atur untuk membuka kunci panel sentuh dengan menggeser saat Kunci layar diatur ke item selain [Tidak ada] atau [Geser] dan handset mengonfirmasi tempat, perangkat, wajah yang tepercaya, dll.
- Enkripsi & kredensial: Konfirmasikan bahwa smartphone terenkripsi.
- Sandi terlihat: Saat Anda memasukkan kode PIN dll., Anda dapat menampilkan karakter yang dimasukkan sebelum berubah menjadi [•].
- Aplikasi admin perangkat: Mengatur fungsi manajemen perangkat untuk aplikasi. Beberapa aplikasi mungkin tidak tersedia jika fungsi manajemen perangkat dinonaktifkan.
- Pin ke layar: Membatasi penggunaan aplikasi selain yang dipilih.
- Aplikasi dengan akses penggunaan: Mengatur aplikasi yang dapat mengakses data riwayat penggunaan aplikasi.

[Kunci layar]
- Item berikut dapat diatur.
  - Tidak ada: Layar kunci panel sentuh tidak ditampilkan.
  - Geser: Geser [🔒] ke atas untuk membuka.
  - Pola: Bentuk pola yang dibentuk dengan menghubungkan empat titik atau lebih.
  - PIN: Tetapkan empat hingga enam belas digit nomor.
  - Kata sandi: Atur empat hingga enam belas karakter alfanumerik dan simbol setengah lebar.
    - Beberapa simbol setengah lebar tidak dapat digunakan.
- Jika Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi, Anda tidak akan dapat membuka kunci layar selama jangka waktu tertentu sesuai dengan berapa kali Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi.
  - Lima kali berturut-turut: 30 detik
  - 10 kali berturut-turut: 30 detik

  Setelah Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi 10 kali berturut-turut, Anda tidak akan dapat memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi selama 30 detik setiap kali Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi. Setelah kunci layar terbuka, hitungannya akan direset.

Membuka kunci layar saat mengaktifkan handset
- Jika Anda mengatur Kunci layar ke item selain [Tidak ada] atau [Geser], Anda dapat mengatur apakah akan membuka kunci layar saat daya dihidupkan.
- Jika Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi 10 atau 20 kali berturut-turut saat Anda menyalakan daya dan mencoba membuka kunci layar, Anda tidak akan bisa memasukkan pola, kunci nomor, atau kata sandi sampai menghidupkan daya kembali. Jangan lupa metode buka kunci yang Anda atur, karena handset akan diinisialisasi jika Anda salah memasukkan pola, nomor kunci, atau kata sandi 30 kali berturut-turut.

Kode keamanan yang digunakan pada handset

Untuk kenyamanan penggunaan handset, beberapa fungsi memerlukan kode keamanan. Gunakan kode keamanan dengan benar sesuai dengan tujuan penggunaan handset sepenuhnya.
- Kode keamanan yang dimasukkan untuk berbagai fungsi dan kode PIN ditampilkan sebagai [•].

Tindakan pencegahan tentang berbagai kode keamanan
- Jangan gunakan angka mudah diprediksi untuk kode keamanan seperti "ulang tahun", "bagian dari nomor telepon", "alamat atau nomor kamar", "1111" atau "1234". Simpan memo terpisah dari kode keamanan.
- Pastikan kode keamanan tetap bersifat pribadi. Jika kode keamanan diketahui oleh pihak ketiga dan disalahgunakan, Sharp tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pengguna.

■ Kode PIN

Kode PIN adalah empat hingga delapan digit kode keamanan yang harus dimasukkan untuk mengenali pengguna handset setiap kali kartu SIM nano dimasukkan atau ketika perangkat dihidupkan untuk mencegah penggunaan kartu SIM nano yang tidak berwenang oleh pihak ketiga. Membuat/Menerima panggilan dan pengoperasian perangkat diaktifkan dengan memasukkan kode PIN.
- Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN akan dikunci dan Anda tidak dapat menggunakan kartu SIM nano. Jika ini terjadi, buka kunci kode PIN dengan "PIN Unlock Key" (PUK).

■ PIN Unlock Key (kode PUK)

PIN Unlock Key (kode PUK) angka delapan digit yang digunakan untuk menonaktifkan kunci kode PIN. Anda tidak dapat mengganti kode ini.
- Jika Anda salah memasukkan kode sebanyak 10 kali secara berurutan, kartu SIM nano akan sepenuhnya dikunci. Jika ini terjadi, hubungi Pusat Panggilan Penyewaan Smartphone.

Otentikasi sidik jari

Otentikasi sidik jari adalah fungsi otentikasi yang dioperasikan dengan menyentuh sensor sidik jari menggunakan jari.
Anda dapat membuka kunci panel sentuh dll.

■ Mendaftarkan sidik jari

Anda dapat mendaftarkan hingga 5 sidik jari untuk otentikasi sidik jari.
- Jika sensor sidik jari gagal membaca sidik jari Anda, coba lagi menggunakan jari yang lain.
- Atur kunci layar ke item selain [Tidak ada] atau [Geser].

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Keamanan & Lokasi] ▶ [Sidik jari]
- Cara lain, Anda dapat mengatur Sidik Jari dari Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Fungsi Praktis AQUOS] ▶ [Sensor sidik jari] ▶ [Pengaturan sidik jari].

2 [SELANJUTNYA]
- Buka kunci layar menggunakan metode yang diatur pada Kunci layar.

3 [SELANJUTNYA]
4 Sentuh sensor sidik jari dengan ujung jari Anda
- Untuk mendaftarkan sidik jari Anda dengan area yang luas, sentuh sensor berulang-ulang sambil secara bertahap menggeser posisi sentuh sensor hingga indikator persentase mencapai 100%.

5 [SELESAI]
- Untuk melanjutkan dan mendaftarkan sidik jari lain, pilih [Tambahkan yang lain].

- Perhatikan bahwa jika Kunci layar diatur ke [Tidak ada] atau [Geser], sidik jari terdaftar akan dihapus.

■ Menggunakan fungsi otentikasi sidik jari

1 Saat layar mati, sentuh sensor sidik jari dengan ujung jari Anda pada layar kunci panel sentuh, atau di layar otentikasi sidik jari
- Saat Anda mengoperasikannya saat layar mati, panel sentuh akan terbuka dan layar menyala.
- Jika sidik jari Anda tidak dapat diotentikasi dengan benar, lepaskan dari lalu coba lagi.

Bahasa & masukan

Membuat pengaturan untuk bahasa yang ditampilkan di layar, entri karakter, text-to-speech, dll.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Bahasa& masukan]
2 Pilih item
- Bahasa: Pilih bahasa antarmuka.
- Keyboard virtual: Membuat pengaturan untuk perangkat lunak keyboard.
- Keyboard fisik: Membuat pengaturan untuk keyboard yang terhubung melalui Bluetooth.
- Pemeriksa ejaan: Membuat pengaturan untuk Pemeriksa ejaan.
- Layanan input otomatis: Membuat pengaturan untuk Layanan input otomatis.
  - Sentuh [⚙] untuk membuat pengaturan input otomatis menggunakan akun Google.
- Kamus pribadi: Mendaftarkan kata apa pun ke Kamus pribadi.
- Aktifkan Kamera: Atur apakah akan mengaktifkan Kamera dengan menekan [⏻] dua kali.
- Kecepatan pointer: Mengatur kecepatan pointer.
- Output Text-to-speech: Membuat pengaturan suara untuk membaca karakter yang ditampilkan pada handset.

Keyboard virtual
- Saat memasukkan teks berbahasa Mandarin, pilih "Google Pinyin Input Chinese (Pinyin)". Jika "Google Pinyin Input Chinese (Pinyin)" tidak tersedia, pilih dari fitur manajemen keyboard.

Untuk beberapa aplikasi (EMOPA, dll.), bahasa tampilan mungkin tidak berubah.

Backup

Anda dapat mencadangkan data menggunakan akun Google.
- Pastikan untuk mencadangkan data pada ponsel Anda sebelum memperbaiki atau menggantinya.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Backup]
2 Pilih item
- Cadangkan ke Google Drive: Atur ke On/Off untuk memilih apakah akan mencadangkan ke Google Drive.
- Akun: Pilih akun Google kemudian buat pengaturan cadangan untuk aplikasi, log panggilan, dan data handset.

Pengambilan Data

Anda dapat mengimpor atau memulihkan data menggunakan kartu microSD.
- Data berikut dapat dicadangkan atau dikembalikan dari kartu microSD.
  - Buku Telepon
  - SMS
  - Jadwal
  - Notepad*
  - Kamus Pengguna/Pembelajaran (S-Shoin)

  * Anda harus mengunduh aplikasi secara terpisah.
- Saat Anda mencadangkan atau memulihkan data menggunakan kartu microSD, [Mode pesawat] diatur ke On.
- Jika ruang yang tersedia pada memori handset kurang dari 11 MB, Anda tidak dapat mencadangkan data ke kartu microSD.
- Masukkan kartu microSD terlebih dahulu saat akan menggunakannya.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Pengambilan Data]

2 Pilih item
- データ取り込み: Mengimpor data menggunakan kartu microSD atau fungsi Bluetooth.
- SDカードにデータ保存: Menyimpan data pada kartu microSD.
- Pengenalan Fungsi: Buka situs web AQUOS. Anda dapat mempelajari cara menggunakan fungsi dengan melihat tutorial video.

■ Menyimpan file cadangan

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Pengambilan Data]
2 [SDカードにデータ保存]
3 Pilih kategori data yang akan disimpan
- Jika Anda memilih [Buku Telepon], layar untuk memilih akun yang akan disimpan ditampilkan. Ikuti petunjuk pada layar.

4 [Simpan] ▶ [YA]
5 [完了]

- Anda tidak dapat menyimpan data saat tingkat baterai tidak mencukupi.

■ Memulihkan file cadangan

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Pengambilan Data]
2 [データ取り込み]
3 Pilih perangkat untuk mengimpor data
- Ikuti petunjuk di layar.

4 [取り込む]

5 Pilih cadangkan file untuk memulihkan ▶ [追加登録]/[削除して登録]
- Layar konfirmasi akan muncul. Ikuti petunjuk pada layar setelah langkah ini.

6 [実行]

- Anda tidak dapat menyimpan data saat tingkat baterai tidak mencukupi.

Setel ulang

Reset berbagai pengaturan.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Sistem] ▶ [Setel ulang]
2 Pilih item
- Setelan jaringan diatur ulang: Mereset semua pengaturan jaringan.
- Setel ulang pref aplikasi: Mereset semua pengaturan aplikasi.
- Reset semua: Mereset semua data dalam memori handset.

Menggunakan [Reset ke setelan pabrik]
- Anda juga dapat menghapus data pada kartu microSD sekaligus dengan mengaktifkan [Hapus pula data dalam kartu SD].
- Data berikut akan dihapus.
  - Data yang dibuat, disimpan, atau didaftarkan
  - Konten yang diatur dalam aplikasi "Pengaturan"
  - Aplikasi yang diunduh

Handset Terhubung

Fungsi Bluetooth®

Anda dapat menghubungkan handset ke perangkat Bluetooth, seperti headphone, secara nirkabel.
- Komunikasi nirkabel dengan semua perangkat Bluetooth tidak sepenuhnya dijamin.

Menggunakan fungsi Bluetooth

- Untuk mendaftar atau menghubungkan ke perangkat Bluetooth, Anda mungkin perlu memasukkan kode sandi Bluetooth. Sebelum memulai pendaftaran, tentukan satu hingga enam belas digit nomor. Masukkan nomor yang sama pada handset dan perangkat Bluetooth pihak lain.
- Atur perangkat Bluetooth pihak lain ke status stand-by pendaftaran terlebih dahulu.

1 Layar beranda ▶ [⚙] ▶ [Perangkat yang terhubung] ▶ [Bluetooth]
2 Atur ke On
3 Pilih perangkat Bluetooth ▶ [SANDINGKAN]
- Layar konfirmasi untuk membuat koneksi mungkin ditampilkan.
- Anda mungkin harus memasukkan kode sandi Bluetooth tergantung pada perangkat Bluetooth pihak lain. Selain itu, beberapa perangkat Bluetooth dapat mulai membuat koneksi setelah pendaftaran selesai.
- Untuk mencari perangkat Bluetooth: [⋮] ▶ [Segarkan]
- Sentuh [⚙] pada perangkat Bluetooth yang dipasangkan untuk mengatur nama dan tujuan dari perangkat Bluetooth pihak lain.

- Anda dapat menghubungkan hingga tujuh perangkat Bluetooth secara bersamaan. Perangkat Bluetooth mungkin tidak berfungsi dengan benar atau jumlah perangkat Bluetooth yang dapat dihubungkan secara bersamaan dapat berbeda tergantung pada profil.
- Jika gagal membuat koneksi dengan perangkat Bluetooth, Anda mungkin dapat membuat koneksi setelah mendaftar ulang.
- Jika [Bluetooth] aktif, handset diatur untuk menerima permintaan pendaftaran dan permintaan koneksi dari perangkat Bluetooth lain. Menampilkan layar Bluetooth saat mencari handset dari perangkat Bluetooth lain.
- Saat dalam koneksi stand-by, meskipun permintaan koneksi dari perangkat Bluetooth diterima, koneksi tidak dapat dibuat tergantung pada status sinyal dll.
- Untuk detail tentang pengoperasian perangkat Bluetooth pihak lain, baca manual perangkat Bluetooth yang akan digunakan. (Tergantung pada manual, "Cari" dapat digunakan sebagai pengganti "Refresh", dan "Pairing" atau "Pendaftaran Perangkat" dapat digunakan sebagai ganti "Pengaturan Pasangan".)

Manual Pengguna

Manual Pengguna (dalam format PDF)

Manual Pengguna terbaru (bahasa Jepang) dapat diunduh.

http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/manual/index.html
*URL dan konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pertanyaan

Pusat Panggilan Penyewaan Smartphone
TEL: 0570–010–616 (hanya dalam bahasa Jepang)
Mungkin tidak dapat diakses dari beberapa telepon IP.
Jika hal itu terjadi, silakan panggil nomor berikut.
TEL: 043–332–9957 (hanya dalam bahasa Jepang)
Jam kerja: 9.00 hingga 17.40
(Senin sampai Jumat)
(tidak termasuk hari libur nasional dan libur perusahaan)

* Hanya tersedia di Jepang.
* Silakan hubungi personel yang bertanggung jawab di bagian kontak dari kontrak perusahaan.

Sharp Corporation

Kantor Pusat: 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan
Unit Bisnis Komunikasi Seluler: 2-13-1 Hachihonmatsu-Iida, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima 739-0192, Japan

Jangan lupakan ponsel Anda ... atau perilaku Anda!
◎Saat menggunakan ponsel Anda di tempat umum, jangan lupa untuk selalu bersikap sopan dan memperhatikan orang lain di sekitar Anda.

危険です、歩きスマホ。

キケン! 水ぬれ充電

VEGETABLE OIL INK

R418SHM05F/GDINCDHNA
A1804-1000-DS-HN