SHARP

AQUOS sense lite SH-M05

使い方ガイド

J-STAY セットレンタル

この度は、弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。本書は、これだけは押えておきたい、基本操作を抜粋し、各種設定／Googleアカウント取得／アプリインストール方法／カメラの使用方法などを掲載しています。

※本端末を安全にご利用いただくための【お願いとご注意】を下記サイトよりダウンロードし、内容をよくご理解頂いた上でご使用ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

1版

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能



1 nanoSIMカード／microSDカードトレイ
2 イヤホンマイク端子
3 インカメラ
4 受話口／スピーカー
5 近接センサー／明るさセンサー
・ 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
・ 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
・ センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
6 ディスプレイ／タッチパネル
7 指紋センサー
・ 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
8 着信／充電ランプ
9 ▯(+)／▯(−)：音量UP／DOWNキー
・ 各種機能で音量を調節します。
10 ▯(⏻)：電源キー
・ 電源を入れる／切るときなどに利用します。
・ ディスプレイの表示／非表示を切り替えます。
11 アウトカメラ
12 モバイルライト
13 ⌔ マーク
・ ICカードが搭載されています（取り外しはできません）。
14 送話口／マイク
・ 動画撮影時やエモバーにお話しする際はマイクとして利用します。
15 USB Type-C接続端子
16 内蔵アンテナ ※
17 Wi-Fi／Bluetooth® アンテナ ※
18 GPSアンテナ ※
※ 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。

・ 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
・ 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

カードの取り付け／取り外しについて



・ nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け／取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
・ トレイは本体に取り付けられています。
・ トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようにご注意ください。
・ トレイはミゾに指の先をかけて手前に引き出してください。
・ nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
・ トレイを取り付ける場合は元あった位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
・ 防水・防塵性能を維持するため、トレイをしっかりと押し、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。
・ SH-M05では市販の2Gバイトまでのmicro SDカード、32Gバイトまでのmicro SDHCカード、400Gバイトまでのmicro SDXCカードに対応しています。また、スピードクラス※は最大クラス10、UHSスピードクラス※はクラス1（DDR50）まで使用できます（2018年3月現在）。
※ スピードクラスはmicro SDカードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

充電

内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

■充電時のご注意

・ 端末の電源を入れておいても充電できます（充電中は電池マークに[⚡]が重なって表示されます）。
・ 電源を入れたまま長時間充電しないでください。
・ 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合は電池残量が減少している場合があります。
・ 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は始まっています。
・ 電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
・ 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
・ 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから（電池残量が減ってからなど）充電することをおすすめします。
・ 電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。

■ACアダプターで充電

・ 指定のACアダプター（SH-AC04）は、AC100Vから240Vまで対応しています。
・ 充電を開始すると、充電ランプが点灯します。また、フル充電状態になっても、充電ランプは消灯しません。（5ページ参照）
・ 指定のACアダプターのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。
・ 無理に差し込んだり抜いたりすると、USB Type-C接続端子やType-Cプラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。

■USB Type-Cケーブルで充電

・ 端末とパソコンを指定のUSB Type-Cケーブル SH-AC04で接続すると、端末を充電することができます。

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 ▯(⏻) ボタンを3秒以上押す

■ 電源を切る／再起動

1 ▯(⏻) ボタンを2秒以上押す

2 項目を選ぶ
■ 電源を切る：端末の電源を切ります。
■ 再起動：端末を再起動します。

■ ディスプレイの表示／非表示

▯(⏻) を押したときや端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えます。
ディスプレイが消えているときに ▯(⏻) を押すと、ディスプレイが表示されます。

■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネルがロックされています。
[🔒]を上にスライドすると、ロックが解除されます。

着信／充電ランプ

不在着信がある場合や充電中などに着信／充電ランプを点灯／点滅してお知らせします。

表示状態	色	端末の状態
点灯	赤色	充電中（電池残量約94%以下）
点灯	緑色	充電中（電池残量約95%以上）
点滅	赤色	充電ができない状態
点滅	白色	不在着信あり、新着メールあり

AQUOS Home

AQUOS Homeは、ホーム画面（デスクトップシート／ホットシート）とアプリ一覧画面で構成されたホームアプリです。ホーム画面のデスクトップシートにはアプリ／機能のショートカット／ウィジェット、ホットシートにはアプリ／機能のショートカットを登録することができます。アプリ一覧画面にはインストールされているアプリが表示されます。

AQUOS Homeの見かた

ホーム画面のホットシートを上にスワイプ／フリックすると、アプリ一覧画面に切り替わります。アプリ一覧画面で一番上を表示した状態で下にスワイプ／フリックすると、ホーム画面に切り替わります。



基本操作

タッチパネルやナビゲーションキーの操作、スクリーンショットの撮影など、端末の基本的な操作について説明します。

タッチパネルの操作

ディスプレイ（タッチパネル）を使用するための操作について説明します。
・ 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

・ 確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー以外をタッチすると操作が中止されることがあります。

■ タッチ
画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択・決定を行います。

■ ロングタッチ
利用中の機能や画面によっては、タッチパネルに触れたままにするとメニューが表示されることがあります。

■ スライド（スワイプ）／ドラッグ
タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールしたり、アイコンやウィジェットなどを目的の位置まで移動したりできます。また、メニューや項目に間違って触れたときにメニューや項目から離れるように指を動かすと、選択を中止できます。

■ フリック
ホーム画面などでタッチパネルをはらうように指を動かすと、ページの切り替えができます。

■ ピンチアウト／ピンチイン
利用中の機能や画面によっては、2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げる（ピンチアウト）／狭める（ピンチイン）ように指を動かすと、画面の拡大／縮小などができます。



機能利用中の操作

■ ナビゲーションキー
画面下部に表示されるナビゲーションキーを使って基本的な操作を行うことができます。



1 ◁／▽：戻るキー／閉じるキー
・ 1つ前の画面に戻します。
・ キーボードを閉じます。
2 ○：ホームキー
・ ホーム画面を表示します。
3 ▭／▯：アプリ使用履歴キー／マルチウィンドウキー
・ アプリ使用履歴を表示します。
・ マルチウィンドウ利用中であることを表します。

画面表示／アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

アイコンの見かた



■ 主なお知らせアイコン一覧

:不在着信あり
:新着SMSあり
:新着メールあり
:新着Gmailあり
:エラー表示
・ 何らかのエラーが発生したときに表示されます。
:データ通信が無効
・ データ使用量が上限に達した場合に表示されます。
:アラーム情報あり
:カレンダーのスケジュール通知あり

電話表示
:発信中／着信中／通話中　:保留中

:簡易留守録情報あり

:microSDカード表示
:本体メモリの空き容量低下

Bluetooth表示
:Bluetooth機器からの登録要求／接続要求あり
:データ受信要求あり

データ送受信表示
:送信表示　:受信表示

アプリ表示
:アップデートあり　:アプリのインストール完了

:オープンネットワークあり

テザリング表示
:［USBテザリング］が有効
:［Wi-Fiテザリング］が有効
:［Bluetoothテザリング］が有効
:複数のテザリングが有効

:VPN接続
:システムアップデートあり
:［リラックスオート］が動作中
:表示されていないお知らせアイコンあり

■ 主なステータスアイコン一覧

:アラーム設定中
・ マナーモードを［サイレント］に設定中はアイコンの色が薄くなります。

電池残量表示
～ :約100%～約6%　:約5%以下
・ 充電中は電池マークに[⚡]が重なって表示されます。
・ 電池マークの左に電池残量がパーセントで表示されます。パーセントの表示／非表示は［電池残量%表示］で切り替えられます

電波状態表示
～ ※：レベル表示（5段階）　:圏外

:nanoSIMカードが未挿入

Wi-Fi電波状態表示
～ ※：レベル表示（5段階）

:機内モード中

3Gデータ通信状態表示
:3G使用可能　:3Gデータ送信中
:3Gデータ受信中　:3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状態表示
:GSM使用可能　:GSMデータ送信中
:GSMデータ受信中　:GSMデータ送受信中

4G（LTE）データ通信状態表示
:4G（LTE）使用可能　:4G（LTE）データ送信中
:4G（LTE）データ受信中　:4G（LTE）データ送受信中

HSPAデータ通信状態表示
:HSPA使用可能　:HSPAデータ送信中
:HSPAデータ受信中　:HSPAデータ送受信中

:国際ローミング中

:NFC／おサイフケータイロック中

:［Reader／Writer, P2P］が有効

マナーモード表示
:通常マナー　:アラームのみ
:サイレント　:優先する通知のみ

通話中表示
:ハンズフリー通話中　:ミュートに設定中

Bluetooth表示
:待機中　:接続中

:位置情報をGPSで測位中

簡易留守録表示
:簡易留守録設定中で簡易留守録が0件
:簡易留守録設定中で簡易留守録が1～9件
:簡易留守録設定中で簡易留守録が10件

※インターネット接続されていないアクセスポイントに接続中は、[ ]／[ ]のように電波状態表示に[ ]が重なって表示されます。

アプリ一覧

・ アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
・ 一部のアプリの使用には、別途お申し込み（有料）が必要となるものがあります。
・ インストールされているアプリは次のとおりです。

アイコン	アプリ	概要
	アルバム	画像や動画をイベントや場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。
	エモバー	あらかじめ登録したお客様の情報やエモバーの設定に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。
	おサイフケータイ	おサイフケータイを利用できます。
	メッセージ	SMSを利用します。
	カメラ	カメラで撮影します。
	からだメイト	歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別／月別で比較することもできます。
	カレンダー	スケジュールを管理します。
	設定	端末の各種設定をします。
	電卓	電卓を利用します。
	電話	電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです。
	電話帳	電話帳を利用します。
	時計	アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用します。

アイコン	アプリ	概要
	Google	クイック検索ボックスを利用します。
	Chrome	パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示します。
	Gmail	Googleのメールサービスや一般のサービスプロバイダが提供するEメールを利用できます。
	マップ	現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。
	YouTube	YouTubeを利用します。
	ドライブ	画像や動画などをGoogleドライブ™に保存したり、共有したりすることができます。
	Play Music	音楽を再生します。
	Playムービー＆TV	映画をレンタルしたり、視聴したりすることができます。
	Duo	ビデオ通話を利用します。
	フォト	画像や動画を管理します。
	OfficeSuite	OfficeSuiteを利用します。 ・ 対応しているファイルについては、ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶［ツール／情報］▶［OfficeSuite］▶［ ］▶［ヘルプとフィードバック］▶［ヘルプ］と操作して、ヘルプを参照してください。
	SHSHOW	AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリです。
	メール	メールを利用します。
	ファイル	サイトからダウンロードした画像などのデータを管理することができます。

アイコン	アプリ	概要
	Playストア	Google Playを利用します。

・ アプリによっては、初回起動時にダウンロードが必要な場合があります。アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
・ インストールされているアプリの中には、アンインストールできるものもあります。アンインストールしたアプリはPlayストアなどから再度ダウンロードできる場合があります。

お役立ちアプリについて

下記のサイトで、お役立ちアプリのダウンロードができるようまとめています。

http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

※ なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。
※ 当社では、お役立ちアプリに関するお問い合わせに対応しておりません。あらかじめご了承ください。

ユーザーとアカウント

Googleなどのアカウントの設定

● Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleサービスがご利用になれます。

1 ホーム画面 ▶ [ ] ▶ ［ユーザーとアカウント］▶［アカウントを追加］
2 アカウントの種類を選ぶ
3 アカウントを設定する
・ ホーム画面 ▶ [ ] ▶［ユーザーとアカウント］で表示されるメニューに、追加したアカウントが表示されます。

・ アカウントが必要となるアプリを起動したときにアカウントが未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されます。
・ Googleを選択すると、Googleアカウントの作成画面になりますので、指示に従って必要事項を入力し、アカウントを作成ください。
・ 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないよう お気をつけください。

■ アカウントの削除

1 ホーム画面 ▶ [ ] ▶［ユーザーとアカウント］
2 アカウントを選ぶ ▶［アカウントを削除］▶［アカウントを削除］
・ アカウントにより操作方法が異なります。

■ Googleアカウントのパスワードの再取得
Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場合は、パスワードを再取得してください。

1 ホーム画面 ▶ [ ]
2 URL入力欄に「https://www.google.co.jp」を入力 ▶［実行］▶［ログイン］
3 メールアドレスを入力 ▶［次へ］▶［パスワードをお忘れの場合］▶ 画面の指示に従って操作
・ 利用状況により操作方法が異なります。

メール／ウェブブラウザ

SMSやGmailなどを利用して、メッセージを送受信したり、Chromeを利用してサイトを表示したりできます。

SMS

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。

1 ホーム画面 ▶ [ ]
2 [ ]
3 宛先、メッセージを入力 ▶ [ ]

●宛先が海外通信事業者のときは、「＋」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは先頭の「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。
●SMSのメッセージに半角カタカナや特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
●「186」／「184」を付けての送信はできません。
●SMSのご利用には別途通信料が発生します。海外との送信／受信は高額な通信料になるのでご注意ください。

メッセージの表示

1 ホーム画面 ▶ [ ]
2 スレッドを選ぶ
3 メッセージを確認する

メッセージの返信

1 ホーム画面 ▶ [ ]
2 スレッドを選ぶ
3 メッセージを入力 ▶ [ ]

Eメール

サービスプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

メールのアカウントの設定

●利用するアカウントによっては、設定する項目などが異なる場合があります。

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］
●アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。
2 メールアドレスを入力 ▶ [ ]
3 パスワードを入力 ▶ [ ]
●いくつかのメールアカウントについてプロバイダ情報がプリセットされており、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定が自動で行われます。
●プロバイダ情報がプリセットされていないアカウントの場合は、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定を手動で行う必要があります。設定については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
4 アカウントを設定する ▶ [ ]
5 アカウントの名前、あなたの名前を入力 ▶ [ ]

メールの送信

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］
2 [ ]
3 メールを作成

4 [ ]

メールの表示

●利用するアカウントによっては、表示される画面が異なる場合があります。

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］

2 メールを選ぶ

3 メールを確認する



メールの返信／転送

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］
2 メールを選ぶ
3 [ ]
●全員に返信：各メールの[⋮] ▶［全員に返信］
●転送：各メールの[⋮] ▶［転送］

4 メールを作成

5 [ ]

メールの削除

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］
2 メールを選ぶ
3 [ ] ▶［OK］

メールの設定

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［ツール／情報］▶［メール］
2 [ ] ▶［設定］
3 項目を選ぶ
■ 全般設定：メール情報について設定します。
■ アカウントを追加：アカウントの追加ができます。
■ プライバシーポリシー：プライバシーポリシーを確認できます。

Chrome

パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

サイトの表示

1 ホーム画面 ▶ [ ]

●サイトによっては、正しく表示されない場合があります。

■ サイトの検索

1 URL入力欄をタッチ

2 キーワードを入力 ▶ キーワードを選ぶ
●入力した文字を含むキーワードを一覧表示します。
●キーワードを最後まで入力して［実行］でも検索できます。
●ページの再読み込み：Chrome画面で[⋮] ▶ [ ]

■ 新しいタブを開く

1 Chrome画面で[⋮] ▶［新しいタブ］

アプリ

Play ストア

Google Playを利用すると、便利なアプリや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。

●あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

1 ホーム画面 ▶「アプリ一覧画面」を表示 ▶［Play ストア］
●ヘルプの表示：[≡] ▶［ヘルプとフィードバック］

●アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
●アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
●お客様がインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
●お客様がPlay ストアからインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
●ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
●アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリの再ダウンロードには料金はかかりません。

● 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid™デバイスが複数ある場合、購入したアプリは他のデバイスすべてに無料でダウンロードすることができます。

● Google Playからのアプリの購入および返金などについては、当社では一切対応できかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリのアンインストール

1 Google Play画面で[≡] ▸ [マイアプリ＆ゲーム]

2 [インストール済み]

3 アンインストールするアプリを選ぶ

4 [アンインストール] ▸ [OK]

SNSの利用（Facebookなど）

Google Playを利用してFacebookなどのアプリをインストールすると、SNSサービスを利用できます。

・ あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

1 ホーム画面▸「アプリ一覧画面」を表示▸[Play ストア]

・ SNSアプリを検索してインストールしてください。

2 Facebookを起動します。

3 Facebookのアカウントでログインします。

・ Facebookのアカウントがある場合は、アカウントとパスワードを入力してログインしてください。

・ Facebookのアカウントがない場合は、「新しいFACEBOOKアカウントを作成」で登録が必要です。

※FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

カメラ

静止画や動画を撮影できます。撮影したい被写体に合わせてカメラの設定を切り替えることができます。

撮影画面の見かた

1 フォーカスマーク
2 撮影可能枚数（99枚以下の時に表示）
3 イン／アウトカメラ切替
4 モバイルライト
5 撮影モード
6 動画撮影
7 静止画撮影
8 セルフタイマー（設定ONの時、表示されます。）
9 アルバム／サムネイル

● 撮影モードによっては、画面上部に設定変更用のアイコンが表示されます。アイコンをタッチすると設定を変更できます。

■ おすすめプラス

撮影シーンを選択すると、シーンに合った設定が自動で反映される撮影モードです。設定は調整することができます。

1 ホーム画面 ▸ [◉]

2 [▤] ▸ [おすすめプラス]

3 撮影シーンを選ぶ



1 設定アイコン表示エリア
● 設定アイコンをタッチすると調整バーが表示され、各種設定を調整することができます。
・ 撮影シーンに応じた設定アイコンが表示されます。「フルマニュアル」利用時に表示されるアイコンは、[フルマニュアル項目選択]で設定することができます

● 表示されるアイコンで次の設定ができます。
・ ホワイトバランス：[WB]
・ ISO感度：[ISO]
・ シャッター速度：[ ]
・ フォーカス：[ ]
・ 彩度：[ ]
・ コントラスト：[ ]
・ 明瞭度：[ ]

2 調整バー
● ドラッグすると設定を調整できます。

3 自動調整
● タッチすると、自動調整に切り替わります。

4 水準器
● 撮影画面の傾きを確認できます。

5 撮影シーン
● 撮影シーンを切り替えます。

ISO感度について
● 高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、静止画は粗くなります。

静止画の撮影

1 ホーム画面 ▸ [◉]

2 本端末のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける
● 明るさの調整：上下にスライド
● ズーム：左右にスライドまたはピンチアウト／ピンチイン
● フォーカスロック：被写体をタッチ

3 [◎]／ ▯(＋)／ ▯(－)
● [個別AE／AF]以外でフォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタッチしても撮影できます。
● [◎]をロングタッチ、または ▯(＋)／▯(－)を1秒以上押すと、静止画を連続撮影することができます。

動画の撮影

1 ホーム画面 ▸ [◉]

2 本端末のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける
● 明るさの調整：上下にスライド
● ズーム：左右にスライドまたはピンチアウト／ピンチイン

3 [ ]
● 動画撮影中に[ ]をタッチ、または ▯(＋)／▯(－)を押すと静止画の撮影ができます。
● フォーカスロック：被写体をタッチ

4 [■]

GPS／ナビ

マップを利用して、ストリートビューを表示したり、ルートの検索をしたりできます。また、表示中の地図の周辺施設をジャンル別に検索することもできます。

● GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の位置情報を取得する機能です。現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります

マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

● 現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります

1 ホーム画面▸「アプリ一覧画面」を表示▸[Google]▸[マップ]

2 マップを利用する
● 地図を回転：1本の指でタッチパネルに触れたまま、別の指で回転したい方向に地図を動かす
● 立体的に表示：2本の指で同時に上にスライド
● 現在地の測位：[⊕]

本体設定

設定メニュー

ホーム画面 ▸ [⚙]で表示されるメニューから、端末の各種設定を行うことができます。

電話番号		nanoSIMカードをご使用の場合はお客様の電話番号を確認できます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fi	Wi-Fi機能の設定ができます。
接続済の端末		端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続の設定ができます。
アプリと通知	アプリ	アプリの名前やバージョン、メモリの使用状況などの確認、有効／無効の設定、アンインストールなどができます。
	通知	アプリの通知についての設定ができます。
省エネ＆バッテリー		長エネスイッチの起動や電池の利用状況の確認などを行います。
ディスプレイ		画面表示などについて設定します。
音		着信音・お知らせ音などについて設定します。
AQUOS便利機能		本端末に搭載されている便利な機能の設定を行います。
ホーム切替		ホームアプリを切り替えます。

ストレージ		本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使用容量／合計容量の確認、保存されているデータの表示ができます。
セキュリティと現在地情報	端末のセキュリティ	セキュリティロックについての設定ができます。
	位置情報	位置情報の設定できます。
ユーザーとアカウント		アカウントの管理、所有者情報の登録、データ自動更新の設定ができます。
ユーザー補助		ユーザー補助オプションについて設定します。
Google		Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
システム	言語と入力	画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて設定します。
	バックアップ	Googleアカウントによるデータのバックアップや端末間のデータ引き継ぎのなどを行います。
	データ引継	携帯電話／スマートフォンのバックアップデータを本製品に取り込んだり、本製品の本体メモリのデータをバックアップしたりできます。
	リセット	各種リセットを行います。
よくあるご質問		AQUOSのサイトへ遷移します。

音

着信音・お知らせ音などについて設定します。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [音]

2 項目を選ぶ
■ メディアの音量：メディア音（音楽や動画など）の音量を設定します。
■ アラームの音量：アラームの音量を設定します。
■ 着信音の音量：着信音の音量を設定します。
■ エモパーの音量：エモパーの音量を設定します。
■ 着信時もバイブレーションON：着信時にバイブレータを動作させるか設定します。
■ マナーモードの詳細設定：優先する通知や、特定の時間帯などの通知動作について設定します。
■ 着信音：着信音を設定します。
■ デフォルトの通知音：お知らせ音を設定します。
■ デフォルトのアラーム音：アラーム音を設定します。
■ その他の音やバイブレーション：特定のキー操作時などのバイブレータ動作や、メニューなどをタッチしたときの操作音の有無などを設定します。
■ 緊急速報メール：緊急速報メールについて設定します。

Wi-Fi

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [ネットワークとインターネット]

2 [Wi-Fi] ▸ ONにする

2 ONにする

3 アクセスポイントを選ぶ
・ セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード（セキュリティキー）を入力し、[接続]を選択してください。
・ アクセスポイントを手動で登録：[ネットワークを追加] ▸ ネットワーク名を入力 ▸ セキュリティを設定 ▸ [保存]

■ Wi-Fiの設定

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [Wi-Fi]

2 項目を選ぶ
■ Wi-Fi設定：
▶ オープンネットワークの通知：高品質の公共ネットが利用可能なときに通知するか設定します。
▶ Wi-Fiのスリープ設定：ディスプレイの表示が消えたときにWi-Fiを切断するか設定します。
▶ 構内IP電話設定：インターネット通話について設定します。
▶ 詳細設定：☞P.34「詳細設定」
■ 保存済みネットワーク：接続したことのあるアクセスポイントを表示します。

▶ 詳細設定
■ 証明書のインストール：証明書をインストールします。
■ ネットワーク評価プロバイダ：ネットワーク評価プロバイダについて設定します。
■ Wi-Fi Direct：Wi-FiDirectについて設定します。
■ WPSプッシュボタン：WPSプッシュボタン方式で設定します。
・ アクセスポイントのWPSボタンを押してください。自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。
■ WPS PIN入力：WPS PIN方式で設定します。
・ 画面に表示されるPINをアクセスポイントに入力してください。
■ MACアドレス：MACアドレスを確認できます。
■ IPアドレス：IPアドレスを確認できます。

・ WPSの登録処理には数分かかります。アクセスポイントの登録処理後、アクセスポイントに適切に接続されていることをご確認ください。

■ アクセスポイントの設定の削除

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [Wi-Fi]

2 設定済みのアクセスポイントを選ぶ ▸ [削除] ▸ [はい]

・ レンタルスマホではデータSIMを使用している為、緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信できません。
・ [機内モード]がONの場合でも、[Wi-Fi]や[Bluetooth]をONにすることができます。

位置情報

位置情報の測位について設定します。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [セキュリティと現在地情報] ▸ [位置情報]

2 ONにする
・ 位置情報の利用についての確認画面が表示されます。
[いいえ]／[はい]によって、設定されるモードが異なります。

3 項目を選ぶ
■ モード：位置情報を測位するモードを設定します。

・ 現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります。ご利用のアプリによっては、アプリで位置情報に関する設定が必要な場合があります。

[モード]について
・ 設定できるモードは次のとおりです。
■ 高精度：GPS、Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワークで位置情報を測位します。
■ バッテリー節約：Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワークで位置情報を測位します。
■ 端末のみ：GPSで位置情報を測位します。
・ 設定したモードによっては、端末の消費電力が増加しますので、あらかじめご了承ください。

端末のセキュリティ

セキュリティロックについて設定します。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [セキュリティと現在地情報]

2 項目を選ぶ

■ 画面ロック：電源を入れたときやディスプレイを表示させたときのタッチパネルのロック解除方法やタッチパネルのロック画面に表示する通知について設定します。
■ 指紋：指紋認証に使う指の指紋を登録します。指紋を登録すると、画面ロックを指紋認証でも解除できるようになります。
■ Smart Lock：画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定しているとき、信頼できる場所や信頼できる端末、認識済みの顔などを確認した場合は、タッチパネルのロックをスワイプで解除するように設定します。
■ 暗号化と認証情報：スマートフォンが暗号化されていることを確認できます。
■ パスワードを表示：PINコードなどを入力する際、[・]が表示される前に入力した文字を表示させることができます。
■ 端末管理アプリ：アプリのデバイス管理機能を設定します。アプリによっては、デバイス管理機能を有効にしないと利用できないものがあります。
■ 画面の固定：選択したアプリ以外を使用できないようにします。
■ 使用履歴にアクセスできるアプリ：アプリ使用履歴データにアクセスできるアプリを設定します。

[画面ロック]について
● 設定項目は次のとおりです。
■ なし：タッチパネルのロック画面を表示しません。
■ スワイプ：[ ]を上にスライドしてロックを解除します。
■ パターン：4つ以上の点を結ぶパターンを設定します。
■ ロックNo.：4～16桁の数字を設定します。
■ パスワード：4～16桁の英数字と半角記号を設定します。
・ 一部の半角記号は利用できません。
● パターン／ロックNo.／パスワードの入力を間違えると、間違えた回数に応じて一定時間ロック解除ができなくなります。
■ 5回連続：30秒間
■ 10回連続：30秒間
10回連続して間違えた場合、それ以降に間違えるごとに30秒間入力ができません。ロックを解除すると、カウントはリセットされます。

端末起動時のロック解除について
● 画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定するときは、端末を起動する際にロック解除を行うようにするかを設定できます。
● 端末起動時のロック解除の際、パターン／ロックNo.／パスワードの入力を10回および20回連続して間違えると、電源を入れ直すまで入力ができません。30回連続して間違えると、端末が初期化されますので、設定したロック解除方法をお忘れにならないようご注意ください。

本端末で利用する暗証番号

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

● 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[・]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意
● 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。

● 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

■ PINコード

PINコードは、第三者によるnanoSIMカードの無断使用を防ぐため、nanoSIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

● PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

■ PINロック解除コード（PUKコード）

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとnanoSIMカードが完全にロックされます。その場合は、スマホレンタル・コールセンターまでお問い合わせください。

指紋認証

指紋認証は、指紋センサーを指でタッチして行う認証機能です。タッチパネルのロック解除などを行うことができます。

■ 指紋の登録

指紋認証に使う指の指紋を、5件まで登録できます。

● 読み取りに失敗する場合は、指を変えてお試しください。
● 画面ロックを[なし]や[スワイプ]以外に設定しておいてください。

1 ホーム画面▸[⚙]▸[セキュリティと現在地情報]▸[指紋]
● ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [AQUOS便利機能] ▸ [指紋センサー] ▸ [指紋設定]でも指紋を設定できます。

2 [次へ]
● 画面ロックで設定した方法でロックを解除してください。

3 [次へ]

4 指紋センサーを指の腹でタッチ
● 広い範囲の指紋を登録するため、指紋センサーに触れる部分を少しずつずらしながら、パーセントの表示が100%になるまで繰り返しタッチしてください。

5 [完了]
● 続けて別の指紋を登録する場合は、[別の指紋を登録]を選択してください。

● 画面ロックを[なし]か[スワイプ]に設定すると、登録した指紋が削除されますので、ご注意ください。

■ 指紋認証機能の利用

1 画面消灯中／タッチパネルのロック画面／指紋の認証画面で指紋センサーを指の腹でタッチ
● 画面消灯中に操作すると、タッチパネルのロックが解除され、ディスプレイが表示されます。
● 正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから離し、再度操作してください。

言語と入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて設定します。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [システム] ▸ [言語と入力]

2 項目を選ぶ
■ 言語：表示言語を選択します。
■ 仮想キーボード：ソフトウェアキーボードについて設定します。
■ 物理キーボード：Bluetoothなどで接続したキーボードについて設定します。
■ スペルチェック：スペルチェックについて設定します。
■ 自動入力サービス：自動入力サービスについて設定します。
● [⚙]をタッチすると、Googleアカウントを利用した自動入力について設定できます。
■ 単語リスト：任意の単語を単語リストに登録します。
■ カメラの起動：[⏻] 2回おしてカメラを起動するか設定します。
■ ポインタの速度：ポインタの速度を設定します。
■ テキスト読み上げの出力：端末に表示される文字を読み上げる音声について設定します。

仮想キーボードについて
・ 中国語を入力するときは「Googleピンイン入力　中国語（ピンイン）」を選択してください。もし「Googleピンイン入力　中国語（ピンイン）」がない場合にはキーボード管理から選択してください。
日本語のみ対応したアプリ（エモパーなど）では、表示が切り替わらない言語もあります。

バックアップ

Googleアカウントによるデータのバックアップを行います。

● 端末の修理／交換サービスを受ける前には、必ずバックアップをしてください。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [システム] ▸ [バックアップ]

2 項目を選ぶ
■ Googleドライブへのバックアップ：ON／OFF設定することによりGoogleドライブへのバックアップについて設定できます。
■ アカウント：Googleアカウントを選択し、アプリ／通話履歴／端末のバックアップ設定します。

データ引継

microSDカードを利用してデータを取り込んだり、復元することができます。

● microSDカードにバックアップ／復元できるデータは次のとおりです。
■ 電話帳
■ SMS
■ スケジュール
■ メモ帳※
■ ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）
※別途アプリをダウンロードする必要があります。
● microSDカードを利用したバックアップ／復元中は[機内モード]がONになります。
● 本体メモリの空き容量が11Mバイト未満のときは、microSDカードにバックアップできません。
● microSDカードを利用する場合は、あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。

1 ホーム画面▸[⚙]▸[システム]▸[データ引継]

2 項目を選ぶ
■ データ取り込み：microSDカードやBluetooth機能を利用してデータを取り込みます。
■ SDカードにデータ保存：microSDカードにデータを保存します。
■ 機能紹介：AQUOSのサイトへ遷移します。使いかたを動画で確認することができます。

■ バックアップファイルの保存

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [システム] ▸ [データ引継]

2 [SDカードにデータ保存]

3 保存するデータカテゴリを選ぶ
● [電話帳]を選択した場合は保存するアカウントの選択画面が表示されます。また、画面に従って操作してください。

4 [保存] ▸ [はい]

5 [完了]

● 電池残量が少ないときは保存できません。

■ バックアップファイルの取り込み

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [システム] ▸ [データ引継]

2 [データ取り込み]

3 取り込み元端末を選択してください
● 画面に従って操作してください。

4 [取り込む]

5 取り込むバックアップファイルを選ぶ ▸ [追加登録]／[削除して登録]
● 確認画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

6 [完了]

● 電池残量が少ないときは保存できません。

リセット

各種リセットを行います。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [システム] ▸ [リセット]

2 項目を選ぶ
■ ネットワーク設定のリセット：ネットワークに関する設定をすべてリセットします。
■ アプリの設定をリセット：アプリに設定した内容をすべてリセットします。
■ オールリセット：本体メモリ内のすべてのデータをリセットします。

[オールリセット]について
● [SDカード内データも消去する]を有効にすると、microSDカード内のデータも同時に消去されます。
● 消去されるデータは次のとおりです。
■ 作成、保存、登録したデータ
■ 「設定」アプリで設定した内容
■ ダウンロードしたアプリ

接続済みの端末

Bluetooth®機能

端末とヘッドホンなどのBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

● すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

Bluetooth機能の利用

● Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパスキーの入力が必要な場合があります。登録を始める前にお好きな1～16桁の数字を決めておき、端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力してください。
● あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。

1 ホーム画面 ▸ [⚙] ▸ [接続済の端末] ▸ [Bluetooth]

2 ONにする

3 Bluetooth機器を選ぶ ▸ [ペア設定する]
● 接続確認画面が表示される場合があります。
● 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーを入力する場合があります。また、登録完了後、続けて接続まで行う場合があります。
● Bluetooth機器を検索：[⋮] ▸ [更新]
● ペア設定済みのBluetooth機器の[⚙]をタッチして相手のBluetooth機器の名前や使用目的を設定できます。

● 最大7台まで同時に接続できます。プロファイルによっては、正しく動作しない場合や、同時に接続できる機器数が異なる場合があります。
● 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。
● [Bluetooth]をONにすると、他のBluetooth機器からの登録要求／接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索する場合は、Bluetooth画面を表示しておいてください。
● 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
● 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください（ご覧になる取扱説明書によっては、「更新」の代わりに「検索」または「サーチ」、「ペア設定」の代わりに「ペアリング」または「機器登録」などと表記されています）。

取扱説明書

取扱説明書（PDFファイル）

最新の取扱説明書（日本語）がダウンロードできます。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/manual/index.html

※なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ先

スマホレンタル・コールセンター
℡：0570-010-616（有料）
一部のIP電話からは接続できない場合があります。
ご利用できない場合は・・・
℡：043-332-9957（有料）
受付時間　9：00～17：40（月～金）
（祝日及び弊社休日を除く）

※ 日本語のみの対応となります。

※ ご契約法人のご担当者様よりご連絡頂きますようお願いします。

シャープ株式会社
本　　社　〒590-8522　大阪府堺市堺区匠町1番地
通信事業本部　〒739-0192　広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号

マナーもいっしょに携帯しましょう。
◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

危険です、歩きスマホ。

キケン！水ぬれ充電

VEGETABLE OIL INK

R418SHM05F/GDJP//HNA