

AQUOS sense3 plus サウンドをもっと使いこなす充実コンテンツ

AQUOS sense3 plus サウンドの楽しみ方や便利な機能はこの他にもいっぱい！

使いこなしガイドブックでは紹介しきれなかった、
多彩なコンテンツや最新情報をWebで大公開しています。
ぜひ一度チェックしてみてください。



楽しさとサポートを提供する シャープ公式アプリ

AQUOSの役立つ情報が満載！
使いこなし情報や壁紙、
メール素材などを無料で配信中！



SHSHOW 検索



公式エモパー情報サイト 「エモパーク」

エモパーの使い方や、アップデート情報、
よくある質問などを掲載しています。




エモパーク 検索



AQUOSカメラの 撮影のコツを紹介！

AQUOSのカメラを使った撮影のテクニックや
作品集をWebで公開しています。ぜひご覧ください。



PHOTOSHOW 検索

au AQUOS sense3 plus サウンド SHV46

使いこなしガイドブック



SHARP
Be Original.

迫力の映像・サウンドを長時間*。 余裕のハイグレードモデル

*お客さまのご使用環境やご利用状況により使用可能時間は異なります。



クラッシュブルー

ホワイト



約6.0inch
1,080×2,220
IGZO

ディスプレイ



約1,310万画素
CMOS

メインカメラ(広角)



約1,220万画素
CMOS

メインカメラ(標準)



約800万画素
CMOS

サブカメラ



ROM / 64GB
RAM / 6GB

メモリ



4,000mAh

バッテリー



IPX5/8

防水



IP6X

防塵

INDEX



基本操作

各部の名称	P03
タッチパネル操作	P04
ホーム画面を切り替える	P05
AQUOS Homeについて	P07
データを引き継ぐ	P09
Wi-Fiを設定する	P10
壁紙を設定する	P11



カメラ

カメラの使い方	P12
おすすめプラス	P13
ツインカメラ	P14
AIオート	P15
AIライブストーリー	P16



便利機能

イヤホンで音楽を楽しむ	P17
Dolby Atmosの美しい音を楽しむ	P18
最適な画質に調整	P19
WebやSNSを流し見る	P21
なぞるだけでキャプチャ	P22
指紋認証でしっかりロック	P23
指紋センサーをホームキーに	P24
顔認証でしっかりロック	P25
エモパーを設定する	P26

〈防水・防塵性能について〉

IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能。

au ICカード／microSDメモリーカードトレイをしっかりと閉じてください。

温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。

- Google およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号はアメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
- 「Pioneer」はパイオニア株式会社の登録商標です。
- 本ガイドブックに記載されている会社名、製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
- 掲載した商品・画面・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
- 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。
- 掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
- 記載内容は2019年11月現在のものです。

各部の名称

まずは、AQUOS sense3 plus サウンドのさまざまなキーや端子などの位置を覚えましょう。




タッチパネル操作

タッチパネル操作の基本はこの3つです。ホーム画面などで練習してみましょう。

フリック

指をはらって画面をめくる操作




タップ

指でトンと軽くたたく操作



ピンチ

2本の指で広げたり縮めたりする操作



他の操作方法

ダブルタップ

2回連続でタップすると写真や地図などを拡大できます。



ロングタッチ(長押し)

画面の一定の場所を1秒ほど押したままにするとメニューなどを呼び出せます。

※ 触れる場所により呼び出す内容が異なります。



ドラッグ

ロングタッチから引きずるように動かすとアイコンなどを移動できます。





ホーム画面を切り替える

「かんたんホーム」と「AQUOS Home」の2つのホーム画面を用意。多彩な機能をまとめた「かんたんモード」から「かんたんホーム」へ切り替えてみましょう。

※「かんたんホーム」をON/OFFすると、ホーム画面に移動します。他の設定をON/OFFしてから、最後に「かんたんホーム」をON/OFFすることをおすすめします。

かんたんホームなどを設定する



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS便利機能」をタップ

「かんたんモード」をタップ

「まとめてONにする」または機能ごとにON/OFFを設定

4つの機能の設定に対応

かんたんホーム

見やすさや操作のシンプルさを重視した「かんたんホーム」に切り替えられます。

AQUOS Home

アプリ起動や操作がなめらか


アプリやウィジェットを自由に配置



かんたんホーム

アイコンが大きく見やすい

登録相手に一発発信



はっきりビュー

中高年の方に見やすい画質に設定できます。



フォントサイズ(特大)

見やすい大きな文字で表示します。



S-Shoin一括シンプル切替

わかりやすく、はっきり見やすいキーボードで文字入力できます。





AQUOS Homeについて

すべての機能のスタート地点となる、ホームアプリ「AQUOS Home」のしくみを覚えましょう。ホーム画面には、アプリやウィジェットを自由に配置可能。またホーム画面の数は、自由に増やせます。



画面を右フリックで「Google™ アプリ」を表示

上フリックしてアプリ一覧を呼び出し

1 ホームキー

タップ ホーム画面に戻ります。

上フリック 使ったアプリの履歴を確認できます。

2 ドック

よく使うアプリを5つまで登録できます。

3 ステータスバー

新着メールや留守番電話、バッテリー残量などの通知をアイコンで表示。ドラッグ操作で通知パネルや各種設定の切り替えができるボタンも呼び出せます。



ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されるのでさらに下にドラッグ

各種設定の切り替えボタンが表示

AQUOS Homeにアプリを配置する



ホーム画面の下部を上フリックしアプリ一覧を呼び出し

配置したいアプリを長押し「ホーム画面に追加」までドラッグ

配置したい場所でドロップ

ホーム画面上に配置される

AQUOS Homeにウィジェットを配置する



ホーム画面の何もなところをロングタッチ

「ウィジェット」をタップ

配置したいウィジェットを選びドラッグ

配置したい場所でドロップするとホーム画面上に配置される



データを引き継ぐ

今まで使っていたスマホ・ケータイから、電話帳などのデータを引き継げます。
わざわざ登録し直す手間が省け、スムーズに電話機能などを利用できます。

※ データ引継について、詳しくはSHSHOW(→裏表紙)のサポートページをご参照ください。

Android™端末からデータを引き継ぐ



取り込み元端末を選択

その他のデータ引継方法

Android端末からのデータ引継には、SDカード経由、Bluetooth経由および「データお預かり」アプリ経由の方法もあります。引継元の機種によって異なりますので、画面の表示をご確認ください。

iPhoneからのデータ引継方法

データを引き継ぎたいiPhone端末に「シャープデータバックアップ」アプリをダウンロード。AQUOS sense3 plus サウンドとWi-Fi接続した上で、画面表示に従ってデータを移行してください。

※ 引継元の機種によっては取り込めないデータがあります。



Wi-Fiを設定する

スマホで各種サービスを楽しむためには、インターネットを利用します。
AQUOS sense3 plus サウンドでは、無線LAN (Wi-Fi) も利用できます。

Wi-Fiを設定する



一度設定した内容は保存され、以降は「通知パネル」(P.07 参照) から接続のON/OFFを切り替えられます。



壁紙を設定する

撮影した写真などを壁紙に設定したり、ロック画面の壁紙をランダムで切り替えて表示することができます。

ホーム画面に壁紙を設定する



ロック画面の壁紙をランダムに切り替える(ロックフォトシャッフル)



カメラの使い方

カメラのファインダー画面には、さまざまなキーが配置されています。シャッターチャンスを見逃さないよう、役割をしっかりと覚えましょう。

1 モード設定

被写体に最適なモードで撮影するAIオートやお好みに合わせた撮影が簡単にできるおすすめプラスなど、多彩な撮影モードを選択できます。




2 メインカメラ／サブカメラ切り替え

通常のカメラとセルフィー用のサブカメラを切り替えます。

3 モバイルライト

暗所などでの撮影時に、モバイルライトを使用するかどうかを設定します。



4 カメラ設定

写真サイズの変更、ガイド線やセルフタイマーのON／OFFなど、撮影に関する基本的な設定を行います。

5 タッチフォーカス

ファインダー上の被写体をタップすると、そこにフォーカス(ピント)が合います。

6 AIオート

AIが自動でセレクトしたモードが表示されます(P.15参照)。

7 標準カメラ／広角カメラ切り替え

近距離用の標準のカメラと遠距離用の広角カメラを切り替えます。



8 写真ビューアー

タップすると、直前に撮影した写真や動画を見ることができます。

9 Google レンズ™

タップすると Google レンズを起動します。

10 シャッターボタン

タップすると撮影できます。

11 撮影モード切り替え

スライドするとビデオ・写真・タイムラプス撮影が切り替えできます。



おすすめプラス

自分の好みに合わせた写真や、よりアーティスティックな写真を撮影するための、3つのモードが用意されています。

※ メインカメラのみ。

「おすすめプラス」を設定する




カメラのファインダー画面で
モード設定アイコンをタップ



「おすすめプラス」メニューの中
から設定したいモードを選択

残像




車のライトを残像として撮影したり、滝など水の流れる軌跡を残した撮影が可能。

接写



被写界深度の浅い写真を撮る接写撮影を前提にしているモード。背景をぼかしやすい。

モノクロ



クラシックな白黒の世界で、見慣れた風景をいつもと違う印象にしたい場合に。



ツインカメラ

近距離の質感を撮影するのに適した標準カメラと、臨場感のある風景の撮影に適した広角カメラを使い分けることができます。

※ メインカメラのみ。



空間の広がり表現できる



暗いシーンでも明るく美しく撮れる



広角カメラ



標準カメラ



標準カメラと広角カメラを切り替える

1



ホーム画面でカメラアイコンをタップ

2



📷をタップ
・広角カメラに切り替わります。

3




📷をタップ
・標準カメラに切り替わります。



AIオート

料理や夕景など9つのモードから、AIが自動でセレクト。被写体やシーンに合わせた最高の1枚を残せます。

※ メインカメラのみ。



より美味しそうに ブレを少なく より印象的に

9つの被写体と
シーン



人

犬

猫

料理

花

夕景

花火

QRコード

白板

撮影モードを「AIオート」に設定する

1



カメラのファインダー画面でモード設定アイコンをタップ

2



「AIオート」モードを選択

その他のモード

オート

AUTO

おすすめ画質で簡単に撮影できます。

マニュアル

M

すべての設定値が調整できます。

ポートレート

Portrait

人物にピントを合わせ背景をぼかします。



AIライブストーリー

動画を撮影するだけで、AIが笑顔などの良いシーンを判断し、約15秒のBGM付きショートムービーを自動作成。簡単に、感動的なムービーが楽しめます。

※ メインカメラのみ。

※ 4K/フルHD (60fps) サイズの動画撮影時には対応していません。



AIライブストーリーを楽しむ

1




動画を撮影後写真ビューアーをタップして再生 (AIライブストーリーが作成された場合はが表示)

2



再生中に画面をタップするとパターン切り替えボタンを表示



雰囲気の違うパターンも楽しめる



イヤホンで音楽を楽しむ

同梱のワイヤレスイヤホン*1を使えば、aptX™ HD対応の高音質で思う存分音楽を楽しむことができます。



[高音質]
Qualcomm®
aptX™ HD対応

[長時間]
最大12時間*2
連続再生

[多機能]
首元ボタンで
曲送りなどの
操作が可能

*1 ハイレゾ非対応。

*2 AACコーデック再生時。aptX™ HD再生時は最大9時間再生になります。aptX™ HDのOn/Offはスマートフォン側の設定で変更できます。



Dolby Atmos®の美しい音を楽しむ

劇場用に開発された立体音響技術「ドルビーアトモス*1*2」を採用。ここでは細かなチューニング方法についてご紹介します。



*1 ドルビーアトモスの視聴にはドルビーアトモス対応コンテンツが必要です。
*2 ドルビーアトモスを有効にすると、ドルビーアトモス対応コンテンツ以外のメディア音などにもオーディオエフェクトがかかるようになります(ただし、本端末で再生可能なハイレゾ音源は除きます)。

ワイヤレスイヤホンを接続する

あらかじめ、ワイヤレスイヤホンの電源をONにしてペアリング可能な状態にしておいてください。詳しい手順はワイヤレスイヤホンの取扱説明書をご確認ください。



アプリ一覧から「設定」をタップ

「接続済みの端末」→「新しいデバイスとペア設定する」をタップ

「Pioneer C7 SE」をタップ

Dolby Atmosの詳細を設定する



アプリ一覧から「設定」をタップ

「音」→「詳細設定」をタップ

「詳細設定」をタップ

「グラフィックイコライザー」を上下にドラッグして調整




最適な画質に調整

ディスプレイの表示と画質に関する設定を「リッチカラーテクノロジーモバイル」として一箇所に集約。IGZOディスプレイならではの美しく見やすく、便利な機能を快適に利用できます。

ディスプレイの画質などを設定する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS便利機能」をタップ

2



「リッチカラーテクノロジーモバイル」をタップ

3



機能ごとにON/OFFなどを設定

6つの機能の設定に対応

基本設定

使い方に合わせて4つのメニューから画質を選択できます。

おススメ

アプリによって画質を切り替え

標準

色彩の調和がとれた画質

ダイナミック


くっきりと色鮮やかな画質

ナチュラル

実際の色により近い画質

のぞき見ブロック

フィルター画像を表示して周囲からののぞき見をブロックできます。



OFF

ON

アウトドアビュー

映像の明暗差と周辺環境を分析して、自動でコントラストを最適化。さらにバックライトの輝度も自動調整します。



リラククスビュー


ブルーライトを抑えた目に優しい画質に設定できます。

はっきりビュー

コントラスト比が高くて見やすい画質に設定できます。



OFF



ON



OFF



ON

バーチャルHDR

標準動画をHDR動画のような表情豊かな画質に設定できます。



WebやSNSを流し見る

自動でゆっくりスクロールする「スクロールオート」機能を搭載。テレビを流し見る感覚で、コンテンツを楽しめます。スクロールのスピードをお好みに合わせて調整することも可能です。



なぞるだけでキャプチャ


画面の縁をなぞるとスクリーンショット(画面キャプチャ)が簡単に撮れる「Clip Now」機能。電源キーと音量DOWNキーの長押しで撮ることもできます。保存された画像は「フォト」で確認できます。



「スクロールオート」を適用するアプリを選ぶ



「Clip Now」を設定する





指紋認証でしっかりロック

指紋センサーを搭載。面倒なパスワード入力やパターン入力なしで、ロックを解除できます。指紋は5つまで登録できます。

※ ご利用時の指の状態によっては、正しく認証されない場合があります。手を洗う、手を拭くなどし、“登録時と同じ状態”で行うことで、認証性能が改善されることがあります。

指紋認証を設定する



1 アプリ一覧から「設定」をタップ

2 「セキュリティと現在地情報」をタップ

3 「指紋」をタップ→次画面で「次へ」をタップ

4 「指紋+パターン」をタップ



5 パターン*を入力し「次へ」をタップ→次画面で再入力し「確認」をタップ

6 通知の表示方法をいづれか選んで「完了」をタップ→次画面で「次へ」をタップ

7 指を少しずつ動かしながらセンサーを何度もタップ

8 「完了」をタップ

* 上記のパターンは一例です。



指紋センサーをホームキーに

指紋センサーをホームキーとして使うことが可能。タップすることでいつでもホーム画面を呼び出せます。

指紋センサーをホームキーとして設定する



1 ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS便利機能」をタップ

2 「指紋センサー」をタップ

3 「ホームキーとして使う」をタップ


戻るキー／履歴キーとしても設定できる

ホームキーとして設定した指紋センサーに「戻る」「履歴」の2つの機能を追加できます。さらに、ナビゲーションバーを隠して、より大画面で利用することも可能です。



設定方法

「AQUOS便利機能」→「指紋センサー」→「ジェスチャーも使う」の と「ナビゲーションバーを隠す」をタップ




バーが表示されない分だけ画面が拡大



顔認証でしっかりロック

顔認証を搭載。ロック画面を正面から見るだけで解除できるので、面倒な入力が必要がなくスマートに使えます。

顔認証を設定する



エモパーを設定する

エモパーを設定すると、天気やニュースなど、あなたの気になる情報を、自宅でお話してくれます。まずは、エモパーにあなたのことを教えてあげましょう。

※ 以前の機種のエモパーの記憶（データ）がある場合、引き継ぐこともできます。

エモパーを設定する

