


スマホデビューでもあんしん
使いこなしガイド
AQUOS sense2 SH-01L



これからずっと、あなたの手元で。
ながーくあんしん。新たなセンス。



SH-01L 使いこなしガイド

※ご利用にはパケット通信料がかかります。

検索



SHARP
Be Original.

スマホデビューでもあんしん
使いこなしガイド
AQUOS sense2 SH-01L

Android 8.1.0 対応版

スマホを触る

はじめてスマホを
使う方や操作に
不安がある方は、
ここでおぼえよう

各部の名称と機能を知る	2
電源と画面のオン／オフを切替える	3
スマホに触ってみる	4
ホーム画面について知っておく	6
かんたんモードを使ってみる	7
かんたんモードに変更する	8
通知パネルとクイック設定パネル	10
ナビゲーションバーの使いかた	12
キーボードと文字の入力について	14

スマホを
使う準備

使う準備と設定、
Googleについては
こちら

スマホを使う準備をする	16
ケータイからのデータを引継ぐ	18
スマホをより便利にするGoogleとは？	19
Google アカウントを作成する	20
ネットもサクサク見られるWi-Fiの設定	22
安全のためにロック画面を設定しよう	23

電話とメール

毎日いちばん使う
機能だからこそ、
きちんと基本をお
ぼえておこう

電話をかける／うける	24
電話帳を作成・編集する	26
楽ともリンクを登録する	28
特定の電話番号を着信拒否する設定	30
音量とマナーモードの設定	31
メールアプリについて知っておく	32
ショートメッセージ(SMS)を送る	33
「ドコモメール」でメールをする	34

検索して調べる

スマホに話しかけて検索したり、地図や乗換案内の使いかたをおぼえよう

検索で調べごとをする	36
ウェブサイトを見る	37
よく見るウェブサイトをブックマークする	38
複数のウェブサイトを開く	39
地図で場所を検索する	40
「Google アシスタント」の音声設定	44
スマホに「OK Google」と話しかける	45

写真を撮る

カメラの使いかたとスマホで上手に写真を撮るためのワンポイントはこちら

カメラの基本的な使いかた	46
最適な画質で撮ってくれる「AIオート」	48
スマホカメラは目線をかえて自由に撮る	49
こだわりのマニュアル撮影	50
前面のカメラで自分撮りをする	51
動画を撮影する	52
「アルバム」で画像を見る・編集する	53

アプリを使う

追加でアプリを入れる方向け

アプリを入手（インストール）する	54
アプリを管理する	55
「LINE」をはじめる・使う	56

お困りのときは

よくあるご質問とセルフチェック	59
-----------------	----



もっと AQUOS sense2 SH-01L を使いこなしたい方は
「使いこなしガイド -便利機能編-」でご覧になれます。
カメラを起動し、右のQRコードを読み込んで、公式サイトをチェック！

※ご利用にはパケット通信料がかかります。



■ 掲載した商品・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
■ 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時、ナビゲーションキー非表示のイメージです。■ 掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■ 記載内容は、2019年5月現在のものです。■ 本書は、Android 8.1.0に対応版です。
Android 9 Pieへアップデートした場合、一部機能については、記載内容と異なる場合があります。

各部の名称と機能を知る

AQUOS sense2 SH-01Lを使うにあたり、各部の名称を知っておきましょう。本機は、指や画面が水で濡れていてもあんしんの「防水性能」です。



電源と画面のオン／オフを切替える

まずは電源を入れてみましょう。電源が入っているときに、電源キーを押すと画面点灯のオン／オフを切替えます。

電源を入れる



電源ボタンを2秒以上長押しで、電源が入りスマホを起動します。ロック画面が表示されます。

電源を切る



電源キーを2秒以上長押しします。「電源を切る」をタップします。

電源を切るとき、長押しでメニューが表示され、「電源を切る」「再起動」「非常用節電モード」を選択できます。

画面のオン／オフ(スリープ)



画面が点灯している状態で電源キーを軽く押すと、画面が消灯し、スリープ(待機)状態になります。再度押すと、ロック画面が表示されます。

無操作のときには画面が自動で消灯します。
お買い上げ時は30秒。設定で変更できます。
(設定→ディスプレイ→スリープで設定)

タップしてロックを解除します。

スマホに触ってみる

タッチパネルの操作方法をおぼえておきましょう。
本ガイドブックを読み進めるにあたっても必要になります。

スワイプ (スライドさせる)



指を画面につけたまま、しっかりスライドさせる操作。画面やページをめくる際に使います。

フリック (指をはらう)



指を画面につけ、サッとはらうように軽くスライドさせる操作。文字の入力(フリック入力)などで使います。

タップ (画面に1回タッチ)



指で画面をトンと1回軽くたたく操作。アプリの起動や選択をする際に使います。

ダブルタップ (画面に連続で2回タッチ)



指で画面をトントンと2回連続で軽くたたく操作。写真や地図を拡大するときなどに使います。

ロングタップ (長押し)



特定の場所に触れたまま押すようにする操作です。メニューを呼び出すなどの際に使います。本書では「長押し」と表記しています。

ピンチ (広げる・縮める)




2本の指を使って、広げたり、縮めたりします。写真や地図を拡大・縮小するときなどに使います。

ドラッグ (長押ししたまま移動)




長押しした状態のまま指を移動させる操作。ホーム画面のアイコンの移動などで使います。

スワイプの練習



○にコインを置いて1本指で上下左右に動かします。

ピンチの練習



○にコインを2つ置いて2本指で広げたり縮めたりします。

ホーム画面について知っておく

ロック画面を解除すると出てくるのがこのホーム画面で、スマホの操作をするうえで基本となる画面です。

ホーム画面(ご購入時:docomo LIVE UX)

●ステータスバー


新着メールや留守番電話などの通知をアイコンでお知らせします。バッテリー残量も確認できます。下方向にドラッグすると、クイック設定パネル、通知パネルが表示されます。(P.10)

●アプリアイコン

長押しすると、アプリ情報や削除などのメニューが表示されます。

●アプリ・壁紙・ホーム

「アプリ」では、最近使ったアプリの一覧や端末内のアプリ検索ができる他、「壁紙・きせかえ」の設定、「ホーム画面一覧」の表示・編集を行えます。



●Google検索

検索窓をタップするとすぐに検索できます。(P.36)

●フォルダ

複数のアプリを1つのアイコン内に格納しておけます。

●マイマガジン

ニュース、エンタメ、スポーツなどの記事を読むことができます。

●ドック

よく使うアプリのショートカットを3つまで登録できます。

●ナビゲーションバー (P.12)


ホーム画面は、アプリアイコンやショートカット、ウィジェット(ホームに配置できる小型のアプリ)を配置できます。また、複数のホーム画面がある場合、各画面はスワイプで切替えられます。

ホーム画面は、設定にある「ホーム切替」で、いつでも変更できます。各ホームによって、ホーム画面の操作方法が変わります。本書では、かんたんホームで説明していきます。

かんたんモードを使ってみる

文字やアイコンを大きく見やすくし、
はじめてでも快適に使えるようになるホーム画面です。

スマホの操作に慣れていなくても快適な「かんたんモード」



ホーム画面

文字やアイコンが大きく見やすくなり、ボタンを押す感覚で利用できる「かんたんホーム」になります。ケータイのように、よく連絡を取り合う人を登録すると、かんたんに電話やメールができる「楽ともリンク」が使えます。




はっきりビュー

輝度・コントラスト・彩度を調整して見やすくなります。



特大文字

文字サイズを大きくして、読みやすくします。



キーボード

文字入力キーボードを見やすくします。



かんたんモードに変更する

かんたんモードは、ホーム画面、文字の大きさ、画面とキーボードをはっきりと見やすくします。4つの機能を個別に設定することもできます。

かんたんモードに変更する



ホーム画面を左に2回スワイプして「AQUOS便利機能」を探します。




「AQUOS便利機能」のアイコンをタップします。



「かんたんモード」をタップします。



「まとめてONする」をタップします。各機能を個別に設定することもできます。



「かんたんモード」の「かんたんホーム」に変わります。

かんたんホーム画面

●ステータスバー

新着メールや留守番電話などの通知をアイコンでお知らせします。

●アプリアイコン

長押しすると、アプリ情報や削除などのメニューが表示されます。

●楽ともリンク

よく連絡を取り合う人を登録すると、かんたんに電話やメールができます。出荷時は未登録です。



●ナビゲーションバー

●Google検索

検索窓をタップするとすぐに検索できます。

●日時・天気・気温

現在の日付と時間、天気と気温を表示します。長押しすると、設定画面になり、表示する天気の地域の登録、変更を行います。

●フォルダ

複数のアプリを1つのアイコン内に格納しておけます。

●アプリ一覧


スマホに登録（インストール）されているアプリの一覧です。アプリの検索もここで行えます。



「アプリ一覧」を長押しすると、ウィジェットなどの設定も行えます。



ご購入時のホーム画面への戻しかた



「設定」から「AQUOS便利機能」をタップし、前ページの④の個別設定を解除します。

通知パネルとクイック設定パネル

ステータスバーを下へドラッグすると通知パネルが表示され、さらに下へドラッグすると各種設定の切替えができるボタンが表示されます。

クイック設定パネルと通知パネル



●画面の明るさ

画面の明るさを調整できます。

●機能ボタン

各種設定のオン/オフ状態を確認、設定ができます。Wi-Fiのオン/オフや飛行機に搭乗する際の機内モードの設定をワンタッチで行えます。

●パネルの位置

左右へフリックするとページを切替えられます。

●設定へのアクセス

設定を開きます。

●機能ボタンの編集

機能ボタンの並び替えや削除、追加ができます。

●通知パネル

この通知パネルから、不在着信の折り返し発信、メールやメッセージの返信、設定画面へのアクセスなどが行えます。

日常使いにおすすめの「クイック設定」最初の6個

頻繁にオン/オフを行う機能を最初の6個に配置しておくとしやすさが向上します。



Wi-Fi



のぞき見ブロック



リラックスビュー



機内モード



マナーモード



長エネスイッチ

クイック設定パネルの操作



ステータスバーを下へドラッグします。



パネルが開き、パネルの上部をもう1度下へドラッグするか、右上の▼をタップすると、各種設定の切替えができるボタンが表示されます。



通知パネルの操作



ステータスバーを下へドラッグします。



通知パネルが開き、通知内容が表示されます。タップすると、通知元のアプリを開きます。



フリックすると通知を消去できます。また、ドラッグすると⚙️が現れ、通知の表示に関わる設定を行えます。


ナビゲーションバーの使いかた

画面の下部には、スマホの基本的な操作をサポートする、3つの機能キー(◀・○・□)が配置されています。

◀ 戻るキーの操作



○ ホームキーの操作



□ 履歴キーの操作



起動したアプリ履歴が表示されます。使ったアプリの履歴確認や消去をしたいときに使用します。右上の「×」をタップするか、左右にフリックするとアプリを終了します。右上の「すべて消去」ですべての履歴が消去されます。

≡ 画面を2つに分割する操作 (アプリや機能によっては対応していない場合があります)



□を長押しで画面が分割され、下段に履歴が表示されます。履歴から下段に表示するアプリを選びます。履歴内に表示したいアプリがない場合は、◎をタップし、ホーム画面からアプリを起動します。≡を長押しすると、分割を解除します。

キーボードと文字の入力について

文字を入力する場面になると、キーボードが画面に出てきます。
キーボードの配列や入力できる文字、入力方法についておぼえておきましょう。

キーボードの各部名称と役割

●音声入力切替え

音声で入力する場合は、ここをタップします。

●文字入力設定

パソコン配列のキーボードと12キーボードの切替えは、フリックして行えます。

●絵文字

●文字種切替え

●キーボードを隠す

●貼付け

コピーや切り取りした履歴から文字を貼り付けることができます。

●元に戻す

入力内容を取り消して、元に戻します。

●1字消去

●カーソルの移動

●改行・変換確定など

文字入力の場面によって、実行、次へ、検索などに変わります。

●キーボードの変更



基本となるこの配列のキーボードを「12キーボード」といいます。**あA1** (文字種切替え) をタップすると **あA1** ひらがな→ **あA1** 英字→ **あA1** 数字の順で切替えられます。

あA1 ひらがな



あA1 英字



あA1 数字



絵文字 絵文字



記号



顔文字



絵文字、記号、顔文字の切替えは上部のタブをタップし、文字の候補を探すのは、 でページ送りができます。

ケータイと同じように何回かタップして入力する(トグル入力)



文字があるキーを入力したい文字になるまでタップします。



文字種の切替えや英字、数字入力でも、同様の入力方法で行えます。

例えば「おはよう」と入力したい場合「あ」を5回→「は」を1回→「や」を3回→「あ」を3回タップします。ケータイと同じ入力方法なので、はじめての人にもあんしんです。



12キーボード(ケータイ配列キーボード)は以前からあるケータイと同じ要領で文字入力ができます。

スマホの標準的な文字入力方法「フリック入力」



文字をタップします。



入力したい文字がある方向にフリックします。

入力文字	ケータイ(トグル)入力	フリック入力
あ	あ を1回タップ	あ を1回タップ
い	あ あ と2回タップ	あ に触れて ← 左にフリック
う	あ あ あ と3回タップ	あ に触れて ↑ 上にフリック
え	あ あ あ あ と4回タップ	あ に触れて → 右にフリック
お	あ あ あ あ あ と5回タップ	あ に触れて ↓ 下にフリック

スマホを使う準備をする

購入後、最初に電源を入れたら、スマホの設定を行います。
設定アシスタントの画面の指示に従い、必要な情報を登録していきます。

① 初回起動



初回起動時に、設定アシスタントがはじまります。

② Wi-Fi接続設定



普段使用する自宅のWi-Fiなどを設定すると、初期設定後に再度設定する手間が省けます。接続したい**Wi-Fiネットワーク**を選択し、**パスワードを入力**し接続します。接続したいWi-Fiが見つからない場合は、初期設定後に設定しましょう。その場合は「**セットアップ時にモバイルネットワークを使用する**」を選択します。

初期設定後にWi-Fiの接続設定を行う場合はP.22を参照

③ 端末の初期設定



新規の人は
ここから登録
していきます

機種変更で変更前にスマホを使っており、変更前の端末からデータを引継ぐ場合は④「**データのコピー**」を選択します。従来のケータイから機種変更している場合など、Googleの設定がはじめての人は、③「**新規としてセットアップ**」を選択して、「アカウントを作成」から、情報を登録していきます。Google アカウントを持っている人は、「メールアドレスまたは電話番号」を入力してログインします。

④ 機種変更などによるデータの引継ぎ(データのコピー)

Androidスマホから



もう一方の端末で Google アプリを開く

クラウドから



ログイン

Google アカウントでログインしましょう。[ヘルプ](#)

メールアドレスまたは電話番号

[メールアドレスを忘れた場合](#)

iPhoneから



データのコピー

手順:

1. Safari を開きます
2. android.com/switch にアクセスします
3. 画面に表示される手順を行います

データのコピーによる引継ぎは、それぞれの方法によって手順がちがいます。画面に従ってデータを引継ぎましょう。

⑤ その他の設定

端末のロック



端末のロック

端末を保護する方法を設定することで、他のユーザーが無断で使用するのを防ぐことができます。

- ☐ 顔認証
登録した顔でロック画面を見てロック解除します
- ☐ 指紋認証
登録した指紋で指紋センサーに触れてロック解除します
- ☐ 顔認証、指紋認証の両方を設定
顔認証、または、指紋認証のいずれかの方法でロック解除します
- ☐ パターン、ロックNo.、パスワードのみ

Voice Match



Voice Match でアシスタントにアクセス

Voice Match は、あなたの声を使ってアシスタントに直接アクセスします。



この端末にあなたの声の専用モデルが作成され、アシスタントがあなたと他のユーザーを声で識別できるようになります。

注: よく似た声や録音した音声でも、アシスタントにアクセスできるおそれがあります。Voice Match の機能は、後でアシスタントの設定でオフにすることで削除できます。

Googleサービス



Google サービス

[@gmail.com](#)

後で有効または無効にする方法など、各サービスの詳細を確認するにはタップします。データは Google の[プライバシーポリシー](#)に従って使用されます。

ドコモサービス



ドコモサービス

設定を始める前に、各サービスのご利用条件などについて、リンク先の内容をご確認ください。

端末のロック、「OK Google」などの音声によるアシスト機能を有効にする「Voice Match」の設定を終えるとGoogle サービスの設定、ドコモサービスの設定を行い端末の初期設定は終了します。ドコモサービスの設定には「ネットワーク暗証番号」が必要になります。

これらの各種設定は、後ほど改めて「 設定」から行うこともできます。
その場合は「スキップ」で、手順を飛ばすこともできますが、
はじめてスマホを使う人や設定が苦手な人は、ここで設定しておきましょう。

ケータイからのデータを引継ぐ

SDカードやBluetoothを使用して、従来のケータイなどの旧端末から電話帳などのデータを引継ぐことができます。

シャープ製スマホ・ケータイからのSDカード経由の引継ぎ


シャープ端末からの機種変更によるデータの引継ぎは、引継ぎ元の端末のデータを「データ引継」からmicroSDカードに保存しておきます。microSDカードの出し入れは、必ず電源を切ってから行ってください。



ホーム画面の「設定」をタップします。



「システム」をタップします。




「データ引継」をタップします。



「データ取り込み」をタップします。



「取り込む」をタップします。



取り込むデータを選択して登録します。

スマホをより便利にするGoogleとは？

Google が提供するさまざまなサービスを利用すると、スマホをより便利に使用できます。サービスを利用するには、Google アカウントが必要です。

Google のアプリや機能、サービスについて

サービスやアプリを利用するにあたっては、支払いに関する設定を行う必要はありません。「Play ストア」で有料アプリを購入する場合などを除いて、無料でサービスを利用できます。



Google Play (Play ストア)

アプリを入手して使用するために必要なアプリ。有料のアプリもありますが、無料のアプリでも十分な機能を携えたものが多数あります。



Google カレンダー ™

スケジュール管理ができる Web カレンダー



Gmail ™

パソコンや違う端末のメールも管理、同期できるメールアプリ



Google マップ

乗り換え案内やカーナビにもなる地図アプリ



Google ドライブ ™

作成した書類などのファイルをクラウド上に保管するサービス



YouTube ™

世界中の動画を視聴したり、自分の動画を投稿できるサービス



Google フォト

写真や動画をクラウド上で管理する写真管理サービス



Google アシスタント ™

話しかけるだけで、調べごとやメールの確認など、あなたのお手伝いをしてくれます。



Google レンズ


画面内に写ったテキストをコピーしたり、動植物の名前などを調べることができます。

「検索」や「マップ」「カレンダー」「YouTube」など、上記を含むアプリやサービスを無料で利用できます。その中には、登録をしなくても利用できるものと、Google アシスタントやアプリのダウンロードのように事前に情報を登録することが必要なものがあります。スマホをより便利に使うためにも、「Google アカウント」を設定しましょう。また、Google が提供しているアプリは、あらかじめ多数インストールされています。Google に関するアプリは「Google」フォルダにまとめられています。

Google アカウントを作成する

アプリのダウンロードやGoogle アシスタントなど、Google のサービスを使った便利な機能を利用するために必要になります。

新規でアカウントを作成する手順



① ホーム画面の「設定」から、②「ユーザーとアカウント」をタップします。



「アカウントを作成」をタップします。



「自分用」をタップします。




名前を入力して、「次へ」をタップします。



生年月日と性別を設定し、「次へ」をタップします。



メールアドレスを候補から選ぶか入力して設定し、「次へ」をタップします。



パスワードを設定して「次へ」をタップします。

「はい、追加します」をタップします(推奨)。追加せずに次へ進む場合は、「スキップ」をタップします。画面に従って、利用規約などを確認し、「同意する」をタップします。



「次へ」をタップします。

「同意する」をタップして、登録が完了します。登録したアカウントは、「設定」▶「ユーザーとアカウント」からいつでも確認、各種設定を行えます。

Google アカウントを設定していない場合に、アカウントが必要な「Play ストア」などのアプリを起動しても、この設定アシスタントでアカウントを作成することができます。設定したアカウント(Gmailアドレスとパスワード)は、忘れないように、大切に管理しましょう。

ネットもサクサク見られるWi-Fiの設定

自宅のWi-Fiや、各施設のフリーWi-Fiなどは接続の設定が必要です。データ容量の大きい動画の閲覧やダウンロードはWi-Fi環境での使用がおすすめです。

Wi-Fiの設定



①ホーム画面の「設定」から②「ネットワークとインターネット」→③「Wi-Fi」をタップします。

タップして、Wi-Fiをオンにします。



接続したいネットワークをタップします。



パスワードを入力し「接続」をタップすると、Wi-Fiに接続します。1度接続すると、設定は保存されます。「クイック設定パネル(P.10)」から接続のオン/オフをタップするだけで切替えられます。



安全のためにロック画面を設定しよう

画面を点灯させたときに表示されるロック画面の設定は、紛失などで他人にスマホを使われないようにする大切な設定です。

ロック画面の設定



電話をかける／うける

はじめてかける相手には電話番号で、よくかける相手には連絡先や履歴からなど使い分けると便利です。

電話番号を入力してかける



ホーム画面の「電話」をタップします。

相手の電話番号を入力し、受話器マークをタップすると発信します。通話が終わったら「終了」をタップします。

発着信履歴から折り返す



「履歴」をタップします。

折り返したい履歴をタップし、「電話をかける」をタップすると発信します。履歴にある受話器マークをタップしても発信できます。

電話をうける(画面がロックされているとき)



①ロックを解除します。②電話に出る場合は「応答」をタップして電話に出ます。電話に出ない場合は「拒否」をタップします。③通話が終了したら「終了」をタップします。

電話をうける(ロックが解除されているとき)



①電話に出る場合は「応答」をタップして電話に出ます。電話に出ない場合は「拒否」をタップします。②電話に出ずに、相手にショートメッセージ(SMS)を送信したい場合は、通知パネル(P.10)をタップし、着信画面の「拒否してSMS送信」をタップし、③メッセージを選択します。

画面のロック状況にかかわらず、端末を耳に当てるだけで電話に出ることができます。

電話帳を作成・編集する

電話番号やメールアドレスから連絡先を「電話帳」に登録できます。
あとから編集したり削除したりすることもできます。

電話番号を入力してから新しい連絡先を登録する

The diagram illustrates the process of registering a new contact by entering a phone number. It consists of three main steps:

- Step 1:** The user enters the phone number (03-XXXX-XXXX) in the dial pad. A green box labeled "①入力" (Input) highlights the input area. A green box labeled "②タップ" (Tap) highlights the "電話帳登録" (Add to Contacts) button at the bottom right.
- Step 2:** The user is prompted to choose a registration method. A green box labeled "②" highlights the "新規連絡先として登録" (Add as new contact) option. A green box labeled "タップ" (Tap) highlights the selection.
- Step 3:** The user is taken to the "プロフィール編集" (Edit Profile) screen. A green box labeled "①入力" (Input) highlights the input fields for name and phone number. A green box labeled "②タップ" (Tap) highlights the "登録完了" (Done) button at the bottom right.

登録したい番号を入力し「電話帳登録」をタップします。

「新規連絡先として登録」をタップします。登録済みの連絡先に番号を追加する場合は「既存の連絡先に追加」をタップします。

必要事項を入力して、「登録完了」をタップします。

発着信履歴から連絡先を登録する

The diagram illustrates the process of registering a new contact from the call log. It consists of four main steps:

- Step 1:** The user views the call log. A green box labeled "①" highlights the call log entry. A green box labeled "タップ" (Tap) highlights the call log entry.
- Step 2:** The user is prompted to choose a registration method. A green box labeled "②" highlights the "電話帳登録" (Add to Contacts) button.
- Step 3:** The user is taken to the "プロフィール編集" (Edit Profile) screen. A green box labeled "③" highlights the "新規連絡先として登録" (Add as new contact) option. A green box labeled "タップ" (Tap) highlights the selection.
- Step 4:** The user is taken to the "プロフィール編集" (Edit Profile) screen. A green box labeled "④" highlights the "登録完了" (Done) button at the bottom right.

履歴を表示し、登録したい番号をタップします。

「電話帳登録」をタップします。

必要事項を入力して、「登録完了」をタップします。

登録している連絡先を編集する



ホーム画面の「ドコモ電話帳」または、ダイヤル画面の電話帳から「連絡先」を表示し、編集したい連絡先を長押しします。

「連絡先編集」をタップします。削除したい場合は、「連絡先削除」をタップします。

編集が完了したら、「登録完了」をタップします。

電話帳から電話をかける



ホーム画面の「ドコモ電話帳」をタップします。

電話をかけたい相手の連絡先をタップします。

電話番号横の受話器マークをタップします。


楽ともリンクを登録する

ケータイのように、よく連絡を取り合う人と、すぐに電話やメールがかんたんにできるようになります。登録には、あらかじめ電話帳に登録が必要です。


電話番号またはメールアドレスを登録する(最大3件登録可)



未登録の番号をタップします。




「はい」をタップします。



登録する連絡先をタップします。



「次へ」をタップします。複数の電話番号がある場合は、使用する方を選択します。



アイコンを設定します。アイコンを使用しない場合は、「数字を表示する」を選択します。電話帳に登録してある顔写真を使用することもできます。





選んだアイコンでよければ「はい」をタップします。

登録完了です。⑨ホーム画面には、登録した名前とアイコンが表示されます。登録内容の変更や解除は、画面右上のメニューからいつでも行えます。

楽ともリンクを利用して電話やメールをする



登録済みのリンクをタップします。

連絡方法を選択します。「電話する」は電話の発信、「SMS作成」は「+メッセージ」、メールは、使用しているメールアプリが開きます(初回使用時に、使用するメールアプリを指定します)。

特定の電話番号を着信拒否する設定

嫌がらせやしつこい勧誘、出たくない相手など、特定の電話番号からの着信を拒否することができます。

着信拒否する電話番号を登録する



ダイヤル画面右上の : メニューから「通話設定」をタップします。




「着信拒否設定」をタップします。




「番号指定拒否」をタップします。非通知からの着信拒否などもここで設定します。



「番号を追加」をタップします。⑤着信を拒否したい電話番号を入力します。電話帳、発信、着信履歴からの登録も行えます。



⑥番号の指定が終わったら、「OK」をタップします。



着信拒否の解除も同じ画面で行います。「解除」をタップすると着信拒否が解除されます。

音量とマナーモードの設定

着信音や通話音量、音楽や映像のメディア再生時の音量設定は、本体横の「音量調整キー」で行えます。また、マナーモードの設定にも使えます。

音量の調整



音量を上げる



「音量調整キー」の上を押すと音量が大きくなります。

音量を下げる



「音量調整キー」の下を押すと音量が小さくなります。



音量が最小の状態ですらに下げると通常マナー、さらに下げるとサイレントに変わります。



通話中の音量調整や、音楽などのメディア再生時の音量調整も行えます。

音量を個別に設定する



「音量調整キー」を押します。



画面上に音量調節を行うパネルが表示されます。▼をタップします。



メディア、着信音、アラームそれぞれの音量を個別に調整します。

メールアプリについて知っておく

メールは、メールアドレスの種類によって使用するアプリが異なります。ここでは、それぞれのアプリについて知っておきましょう。

スマホに用意されているメールアプリの種類



+メッセージ

携帯電話番号

携帯電話番号を宛先に使用し、70文字以内のメッセージ（SMS）を送受信できます。「+メッセージ」同士であれば、スタンプや写真などの情報も送受信可能です。



ドコモメール

@docomo.ne.jp

ドコモのメールアドレスで使います。宛先にはメールアドレスを使用し、写真や動画も送受信可能です。機種変更時のデータ移行や、携帯紛失時のデータ復旧もかんたんです。



Gmail

@gmail.com


Googleのウェブメールサービス。Googleアカウントを作成するときに設定するメールアドレス。写真や動画も送受信可能です。



メール

@〇〇.●●


自宅、会社のPCメールアドレスを設定して、メールを管理ができます。パソコンと同様の使い方ができ、写真や動画も送受信可能です。




ホーム画面にあります。



ホーム画面にあります。



ホーム画面にある「Google」フォルダの中にあります。



「アプリ一覧」の中にあります。

ショートメッセージ (SMS) を送る

携帯の電話番号だけで、70文字以内のショートメッセージ (SMS) は、「+メッセージ」を使います。

連絡先からショートメッセージ (SMS) を送る

①「ドコモ電話帳」に登録されている連絡先が表示されます。送る相手をタップし、②「メッセージ」をタップします。

③メッセージを入力して送信ボタンをタップし送信します。

履歴からショートメッセージ (SMS) を送る

④履歴の一覧からメッセージを送りたい相手をタップします。

⑤メッセージを入力して送信ボタンをタップし送信します。

相手が「+メッセージ」を使っているかを知るには？

連絡先の名前に「+メッセージ」のアイコンが表示されているかどうかでわかります。「+メッセージ」同士では、テキストや絵文字だけでなく、写真や動画、スタンプなどの情報を送受信することができます。

「ドコモメール」でメールをする

ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)は、「ドコモメール」でメールの送受信ができます。ドコモからのお知らせメールはここに届きます。

新規メールを作成して送る



1 ホーム画面の「ドコモメール」をタップします。



2 画面下の「新規」をタップします。




3 宛先のメールアドレスを入力します。電話帳から入力するには、 をタップします。



4 宛先となるメールアドレスをタップして選択します。電話帳への登録は(P.26)。



5 「件名」をタップして、件名を入力します。



6 本文を入力します。入力が終わったら「送信」をタップします。

受信したメールを読む



メールを返信する



メールで送られてきた写真を探したいときは、写真だけを自動で整理して表示してくれる写真ビューアが便利です。

ホーム画面の点灯中または別のアプリを操作中にメールを受信すると、画面上部に通知が表示されます。この通知をタップすると、すぐに返信メールを入力できます。

検索で調べごとをする

インターネットを使った検索は、ホーム画面にあるGoogleの検索窓に調べたいことを入力するだけで、色々な検索ができます。

検索のしかた



1 Googleの検索窓をタップします。



2 検索したい言葉を入力します。



3 検索結果が表示されます。

音声で検索する



1 Googleの検索窓の🎤をタップします。



2 音声入力画面になるので、検索したいワードを話しかけると、検索結果が表示されます。



3 検索結果が表示されます。

ウェブサイトを見る

インターネットのウェブサイトを見るには、Googleが提供している「Chrome(グーグル・クローム)」を使います。

ウェブサイトを見る(「Chrome(グーグル・クローム)」を起動する)



ホーム画面の「Google」フォルダをタップします。

「Chrome」をタップします。

ホームページが開きます。

ウェブアドレスや検索ワードを入力してウェブサイトを開く



ウェブアドレスのある窓をタップします。

②検索ワードかウェブアドレスを直接入力し「実行」をタップします。③検索ワードの場合は検索結果、④ウェブアドレスを入力した場合は、そのウェブサイトが開きます。

よく見るウェブサイトをブックマークする

よく見るウェブサイトはブックマークしておくと、ウェブアドレスを入力することなく、すばやく閲覧することができます。

お気に入りのウェブサイトをブックマークする



よく見るウェブサイトを表示し、右上の ⋮ をタップします。

☆マークをタップします。

ブックマークされます。

ブックマークしたウェブサイトを見る



右上の ⋮ をタップします。

「ブックマーク」をタップします。

登録したブックマークのサイト名をタップすると、ウェブが表示されます。

複数のウェブサイトを開く

タブ表示機能を使うと、複数のウェブサイトを開いておくことができます。複数のウェブサイトを行き来するような場合に便利です。

新しいタブを作る



現在開かれているタブがすべて表示されます。複数のウェブサイトを行き来する場合に使用します。

リンク先に関する操作は「長押し」



リンク先を新しいタブで開いたり、アドレスをコピーするなどの操作は、長押しするとメニューが出てきます。

地図で場所を検索する

現在地周辺の地図はもちろん、特定の目的地を検索して、現在地からの経路案内や周辺情報も調べられます。位置情報をオンにする必要があります。


「Google マップ」を起動する



ホーム画面の「Google」フォルダをタップします。

「マップ」をタップします。


現在地周辺の地図が表示されます。



ピンチで、地図を拡大、縮小できます。

画面下の📍をタップすると、周辺情報を調べられます。さらに上へドラッグすると、現在地周辺に関するさまざまな情報が表示されます。

場所を検索する



1 検索窓をタップします。



2 検索したい場所を入力します。



3 場所が表示されます。施設情報がある場合、タップすると詳細が見られます。

ストリートビューを見る



1 ストリートビューがある場所では地図上に写真が表示されます。写真をタップすると、2 ストリートビューが表示されます。画面をドラッグすると視点を変わります。また、ピンチで画面をズームすることもできます。



3 道路にラインが表示されている場合は、ラインに沿って画面をドラッグすると先に進みます。

目的地への経路を検索する(公共交通機関の場合)




「経路」をタップします。



②車、公共交通機関、徒歩、タクシーの経路が表示されます。③ 田をタップすると、公共交通機関の経路候補が表示されます。利用するルートを選択します。



経路の詳細が表示されます。「開始」をタップします。



案内が開始されます。⑥案内中は、マップを表示してなくても、通知パネルから案内を確認できます。通知パネルをタップするとマップ⑤に戻れます。また、「乗換案内を終了」をタップすると、案内を終了できます。

お散歩やはじめて訪れる場所で便利な徒歩の経路を検索する



1 検索窓をタップします。



2 検索したい目的地の場所を入力します。



3 場所が表示されます。「経路」をタップします。



4 徒歩のアイコンをタップし、「開始」をタップします。



5 案内が開始されます。6 案内中は、ホーム画面や通知パネルから案内を確認することができます。



自動車や自転車の経路検索とナビゲーションでは、「運転モード」が使用できます。設定は、「検索窓の左にある ≡ から行えます。

運転中は、スマートフォンの操作は絶対にしないでください。ナビゲーションを利用時のスマートフォンの操作や確認は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。実際の走行は、交通標識や交通規則に従って安全に運転してください。

「Google アシスタント」の音声設定

「OK Google」と話しかける「Google アシスタント」を利用するには、自分の声を認識させて、音声アシスト機能を使用できるようにしておきます。

「Google アシスタント」をはじめて利用するときの設定手順



◎ホームボタンを長押しして、「Google アシスタント」を起動します。「使ってみる」をタップし、画面に従って設定をしていきます。



スマホに向かって「OK Google (オッケー グーグル)」と話しかけます。

「次へ」をタップします。

設定が終了すると、音声アシスト機能が使えるようになります。

スマホに「OK Google」と話しかける

「Google アシスタント」は呼びかけると、必要な情報を検索したり、提供してくれる機能です。メールの確認などもしてくれます。

「OK Google (オッケー グーグル)」と話しかける



「OK Google」と話しかけるか、◎ホームボタンを長押しします。

「Google アシスタント」が起動します。例えば、「豆知識を教えてください」と話しかけると、豆知識を教えてください。

カメラを使って調べごとができる「Google レンズ」を使う



「Google アシスタント」が起動している状態で、📷をタップします。

例えば、調べたい花にカメラを向け、画面のドットをタップします。

花の名前を調べてくれます。

カメラの基本的な使いかた

カメラは、ホーム画面にある「カメラ」、または、ロック画面からも起動できます。写真と動画はカメラを切替えて撮影します。

写真撮影と動画撮影の切替えかた

カメラは写真撮影以外に動画撮影とタイムラプスに切替えられます。




カメラの切替えかた




撮影画面右上の📷アイコンをタップして、背面のアウトカメラと前面にあるインカメラを切替えます。

撮影モードの変更方法




撮影画面左上の📷丸いアイコンをタップします。マニュアルで撮影を行う場合の撮影モードの変更は、ここから行います(写真・動画共通)。



撮影モードをタップして選択します。撮影モードとは別に、かんたんな操作でマニュアル撮影を楽しむための「おすすめプラス」もあります。

カメラ設定の変更とキレイに撮れる設定



1 カメラ設定は、写真も動画も画面右上の **：** アイコンから

撮影サイズをはじめ、カメラに関する設定は、すべてここから行います。また、撮影モードにより設定できる項目も異なるため、撮影前に確認してみましょう。




2 「写真サイズ」をタップします。また、ここにある「インテリジェントフレーミング」をオンにすると、被写体に合わせて、水平などの構図補正を自動で行います。




3 「12.0M(4000x3000)」をタップします。写真サイズの設定は、撮影する写真サイズだけでなく画角（撮れる範囲）も変わってきます。

ピントを合わせる



正確にピント合わせをしたい場合に、画面をタップします。□が青くなったらピントが合った状態です。同時に明るさも調整します。

明るさを調整する



画面に触れてかるく指を縦方向にドラッグさせると、明るさ調整バーが表示されます。上下縦方向になぞること、明るさを調整します。

ズームする



ズームはピンチで行います。ピンチアウトで拡大、ピンチインで縮小します。構図を決める際や背景の写り込みの整理に使いましょう。

最適な画質で撮ってくれる「AIオート」

AIが被写体「人(顔)」「料理」「花」「夕景」「花火」「白板・黒板」を検知し、画質等を調整します。「QRコード」は、カメラにかざすだけで読み取ります。

カラフルなスイーツは明るく色鮮やかに



AIオート:料理



料理をおいしそうに撮るコツは、明るく鮮やかに。AIが最適な色と明るさで、食欲をそそる写真を撮ります。

夕暮れはドラマチックに



AIオート:夕景



夕景の写真は、明るさを抑え、色鮮やかに調整。光と影が幻想的な夕暮れがかんたんに撮れます。



1 撮影モードを「AIオート」にします(初期設定は「AIオート」になっています)。



2 AIが被写体を認識すると、認識した被写体のマークが表示されます。




人物は、表情が際立つように明るく、花は、写真映えする鮮やかな色に、打ち上げ花火の撮影でも画質を調整します。

スマホカメラは目線をかえて自由に撮る

広角レンズのスマホは、被写体に対しての距離やレンズ位置、角度が変わるだけで、同じ被写体、同じ距離で撮っても写りかたが変わります。

被写体に近づくほど、背景がぼけて立体的に



撮影距離：4～6cm程度／タップしてピントを合わせる

被写体に近づくほど、前後のボケかたが大きくなり、ボケ味を効かせた立体感のあるマクロ撮影ができます。

スマホを上下逆にすると構図の自由度アップ



スマホを逆さまに／撮影距離：4～6cm程度

持ちかたを変えてみると、普段の持ちかたでは撮れないローアングルの撮影が可能になります。

同じ場所で撮っても、レンズの位置と高さで写りはこう変わる



普段通りに構えて、レンズが上の状態で撮ると、頭でっかちに写ります。

スマホを上下逆に持ち、レンズを下にして、角度をつけて撮ると、迫力ができます。

上下逆さのまま、被写体に対してレンズが中央になるようにすると歪みが抑えられます。

こだわりのマニュアル撮影

色味やメリハリ、質感などの項目を自由に設定できます。シャッター速度を遅くすれば、光の残像を写すスローシャッター撮影が可能です。


光の軌跡や残像を撮るスローシャッター



シャッター速度を「0.5秒」に設定

シャッター速度を遅くすると、光の残像が撮れます。光が動いていれば、手持ちでも撮影できます。

色味と質感を変えて夕景をより印象的に




ホワイトバランス「6900」彩度「8」コントラスト「7」に調整

ホワイトバランスで色、コントラストで明暗と階調のメリハリを調整して印象的にします。



1

撮影モードを「マニュアル」にします。



2

設定のアイコンをタップするとスライダーが表示されます。○をドラッグして調整します。

マニュアルの設定項目

WB ホワイトバランス(色味)

ISO ISO感度

シャッター速度 (1/25000-0.6秒)

フォーカス (ピント)

彩度 (鮮やかさ)

コントラスト (明暗のメリハリ)

明瞭度 (ノイズ除去とシャープ)

マニュアルは、水準器や白とびと黒つぶれ部分を警告する表示がされます。これらは、「カメラ設定(共通)」で非表示にすることもできます。

前面のカメラで自分撮りをする

メイク感覚で肌やフェイスラインを調整できるAQUOS beautyとポートレート写真のような「背景ぼかし」で自分撮りが楽しくなります。

加工アプリ並の補正効果でいつでもキレイ



AQUOS beauty : 各項目を「10」に設定

小顔効果や肌の補正、目の大きさを調整し、一度調整すれば、カメラを再起動しても同じ設定で撮れます。

背景をぼかして表情を際立たせる!



背景ぼかし : ぼかし量を「10」に設定

AQUOS beautyと同じようにぼかし量を調整します。背景がボケると、表情が際立ち立体感がでます。



1 AQUOS beautyは、撮影モードを「オート」に。背景をぼかすには「背景ぼかし」をタップします。



2 設定のアイコンをタップするとスライダーが表示されます。○をドラッグして調整します。

AQUOS beautyの設定項目

- 設定と解除
- 美肌効果 (肌を滑らかに)
- 小顔効果 (顎のラインを細く)
- 肌の色合い (顔色を調整)
- 顔の明るさ (肌の色を明るく)
- 目の大きさ (目を大きく)

インカメラのフラッシュは、画面が発光することで、フラッシュの役割を果たします。発光後、シャッターが切れるまで時差があるので、動かないように気をつけましょう。また、セルフタイマーで撮影すると、目線が合いやすくなります。

動画を撮影する

動画の撮影は、カメラを「ビデオ」に切替えて撮影します。動画撮影中にシャッターボタンをタップすると、写真も同時に撮れます。

動画の撮影画面




動画を写真として保存したり必要な部分を残す「あとからキャプチャー」



「アルバム」で画像を見る・編集する

撮影した写真や動画は「アルバム」で確認、管理できます。画像編集を使えば、切り抜きやリサイズ、明るさの調整などの加工もできます。

画像の表示と編集



ホーム画面の「アルバム」をタップします。②見たい、編集したい画像をタップすると③画像が表示されます。④画面右上の⋮をタップし、「画像編集」をタップします。



⑤画面下の5つのアイコンのいずれかを選択し、⑥上のメニューから項目を選択し編集します。写真の切り抜きや明るさの調整、フィルター加工などの編集を行えます。


編集を終えたら「保存」をタップします。「画像編集」で編集した画像は、別名で保存されるため、元データは消えません。

④初回のみ、どのアプリを使用するかを聞かれます。その際は、「画像編集で編集」の「常時」をタップします。

アプリを入手(インストール)する

アプリを入手(インストール)するには、「Play ストア」から行います。入手には、Google アカウントが必要です。設定がまだの方はP.20をご覧ください。

「Play ストア」からアプリを入手



ホーム画面の「Play ストア」をタップします。

② 検索窓をタップします。③ アプリ名や欲しい機能などに関する言葉を入力して検索します。



入手したいアプリが見つかったら「インストール」をタップします。


無料アプリをインストールする際に、支払いに関するオプション追加を求められた場合は、「スキップ」をタップします。

アプリがインストールされます。入手したアプリは、ホーム画面とアプリ一覧から確認できます。

アプリを管理する

ホーム画面にアプリを追加、削除をしたり、もう使わないアプリをスマホから完全に削除（アンインストール）できます。

ホーム画面にアプリを配置する



ホーム画面からアプリを削除する



「LINE」をはじめる・使う

「LINE」は、いつでも、どこでも無料で通話やトーク(チャット)が楽しめるコミュニケーションアプリです。1対1だけでなくグループトークもできます。

はじめて「LINE」を使う



①「はじめる」をタップします。②表示された電話番号を確認し、→をタップします。自動入力されない場合は、電話番号を入力します。

SMS送信画面で「OK」をタップします。SMSが届けば自動認証されます。



④「アカウントを新規登録」をタップし、⑤プロフィールに使う名前と写真、パスワードを登録していきます。途中にある「年齢確認」では、「あとで」をタップし、画面に従い進めます。

データが同期され、「LINE」のホーム画面が表示されれば登録は終了です。

トークを楽しむ



メニューの「友だち一覧」からトークをする友だちをタップします。

「トーク」をタップします。無料通話やビデオ通話もここから行えます。

メッセージを入力し、入力欄右にある▶をタップするとメッセージを送れます。

トークで送れるもの

● カメラ

カメラを起動し、撮影した写真やGIF(ショート動画)を送れます。

● 文字入力

テキストメッセージを入力します。

● ボイスメッセージ

音声を入力して、ボイスメッセージを送れます。



● 共有




ファイル添付など、さまざまな情報などを送信や共有ができます。

● 写真・動画


スマホ内にある写真や動画を送れます。

● スタンプ

気持ちを伝えやすくなるスタンプを送れます。



送信の取消



24時間以内であれば、送信したメッセージ(写真や動画なども)を取消せます。取消したいメッセージを長押しし「送信取消」をタップします。送信を取消したことは自分と相手に通知されます。

最新のトーク履歴はバックアップしておきましょう

機種変更などを考えて、最新のトーク履歴をバックアップしておきましょう。
ただし、AndroidとiOSのように、OSを横断してのトーク履歴の引き継ぎはできません。



「LINE」の引き継ぎにあたってアカウント情報を確認！

機種変更をしても、「LINE」を引き続き使うために、電話番号とメールアドレス、パスワードがきちんと登録されているかを確認しておきましょう。未登録があれば、登録しておきましょう。



「LINE」の引き継ぎ等についての詳細は公式ウェブサイトでご確認ください

「LINE」アカウントの引き継ぎに関しては、左のQRコードを読み込んでアクセスできる「LINE 引き継ぎ攻略プロジェクト」のウェブサイトのページもご参照ください。

よくあるご質問とセルフチェック

使いかたや機能、用語についての「よくある質問」やスマホの調子がおかしいときの自己診断が行えるメニューが用意されています。

よくあるご質問



ホーム画面の「設定」をタップします。

「お困りのときは」をタップします。

「よくある質問」をタップします。



検索窓をタップします。

検索したい事柄を入力します。

検索結果が表示されます。

調子がおかしいと思ったら



1 「設定」→「お困りのときは」→「セルフチェック」をタップします。




2 「チェックスタート」をタップします。



3 チェック方法を選択します。ここでは、「端末の症状から選択」からチェックします。



4 チェックしたい症状をタップして選択します。画面に従って進めていき、「診断開始」をタップします。



6 診断が開始され、終了すると結果が表示されます。

具体的な症状がはっきりしている場合は「端末の症状から選択」を、特定の機能についてチェックしたい場合は「端末の機能から選択」をチェックしましょう。チェックした内容は、端末のトラブル時、症状を説明する場面でとても役立ちます。

自分の電話番号	
Google アカウント	メールアドレス (Gmail) :
	パスワード :
d アカウント	ID :
	パスワード :
ドコモメール	メールアドレス :
	パスワード :
LINE アカウント	メールアドレス :
	パスワード :
ネットワーク暗証番号	
メモ欄	



メールアドレス、各種暗証番号やパスワードなどは大切な個人情報です。忘れないようにするだけでなく、十分注意して情報を保管、管理しましょう。これらの情報は、他人に見られないようにご注意ください。

アプリや機能をはじめて使う場合(以下は音声入力の初使用時)、アクセス権の許可やプライバシーポリシーを求められることがあります。



「位置情報」「連絡先」といった固有の機能または登録済みの個人情報にアクセスする場合、それらの使用を個別に許可／拒否することが可能です。拒否するとアプリが動作しないことがあるため、「許可」を選択することをおすすめします。

もっと AQUOS sense2 SH-01L を使いこなしたい方に



AQUOSならではの便利機能から、スマホがはじめての方の疑問に答える「はじめてのスマホQ&A」など、スマホを活用術をまとめた「使いこなしガイド -便利機能編-」をシャープ公式サイトからダウンロードすることができます。カメラを起動し、下のQRコードを読み込んで、公式サイトをチェックしよう！



SH-01L 使いこなしガイド

検索

※ご利用にはパケット通信料がかかります。



SHSHOW

楽しさとサポート情報を提供するアプリ「SHSHOW」

AQUOSのスマホ／タブレットの使いこなし情報やサポート情報を知りたいときや何か困ったことがあったら、SHSHOWを利用しましょう。知りたい情報にかんたんアクセスできます。また、ライブ壁紙やスタンプ絵文字などのメール素材、着信音などにも使えるサウンド、電子書籍などのコンテンツを無料でご利用できます。アプリは、ホーム画面の「アプリ一覧」内の「ツール/情報」フォルダの中にあります。



AQUOSのカメラを使った撮影のテクニックや作例を公開しています。

PHOTOSHOW

検索

※ご利用にはパケット通信料がかかります。



エモパーク
EMOPARK

公式エモパー情報サイト「エモパーク」

エモパーの使い方や、アップデート情報、よくある質問などを掲載しています。

エモパーク

検索

※ご利用にはパケット通信料がかかります。



商品の表現および仕様に関するご注意・商標一覧

●商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●掲載の画面はハメコミ合成であり、イメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。●「PREMIUM 4G」「VoLTE」「iアプリ」「iモード」「おサイフケータイ」「WORLD WING／ワールドウィング」「エリアメール」の名称およびロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「AQUOS／アクオス」「エモパー／emopa」「バーチャルHDR」「リッチカラーテクノロジー／Rich color technology Mobile」「はっきりビュー」「AQUOSかんたんホーム」「COCORO MEMBERS」「COCORO EMOPA」および「COCORO EMOPA」ロゴ、「AQUOS」ロゴ、「AQUOS sense2」ロゴ、「IGZO」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。●Qualcomm及びSnapdragonは米国及びその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。●本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社のVoiceTextを使用しています。VoiceTextは、Voiceware社の登録商標です。●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2018 All Rights Reserved. ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。● は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

SHARP

Be Original.