


スタンド(SH-ST01) 取扱説明書

同梱物

- スタンド×1
- 取扱説明書×1



このたびは、「スタンド」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の端末が対応機種であることを、端末の取扱説明書でご確認ください。
- この取扱説明書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- スタンドは防水／防塵性能を有しておりません。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

内容をよく理解した上で本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

内容をよく理解した上で本文をお読みください。

 禁止 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	 指示 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
--	---

⚠ 危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。



禁止

やけど、けがなどの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。



禁止

やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。



禁止

けがなどの原因となります。

⚠ 注意

破損したまま使用しないでください。



禁止

けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。



禁止

落下して、けがなどの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。



禁止

誤飲、けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。



禁止

誤飲、けがなどの原因となります。

スタンドの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については「仕様／使用材料」をご参照ください。

取り扱い上のご注意


- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵などの異物を付着させないでください。スタンドは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所での使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し破損の原因となります。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損の原因となります。
- スタンドを収める場合は、指やアダプタのコードなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。

ご使用方法

スタンドに端末を置いて、動画などを視聴できます。

■ ご利用になる前に


お買い上げ時は、ストッパーが動かないようにテープが貼られています。ストッパーを押さえながら、テープの折り返し部分を持って、はがしてください。



■ 取り付けかた


1 スタンドを台座から起こし、ストッパーを固定する

- 台座の突起にストッパーを合わせて固定してください。
 - ・ 固定する突起を変えることで、スタンドの角度を3段階に調節できます。



2 端末をスタンドのミゾに置く

- スタンドが動かないよう、手でしっかりと持っておいてください。
- 図の向きで、端末の中央部分をスタンドのミゾの中央部分に合わせて置いてください。
- 取り付けが完了すると、スタンドを回転させることで、端末の向きを調節することができます。



ご使用上の注意

- スタンドは平らな場所に置いてご利用ください。
- スタンドをご利用の場合は、端末を横向きにしてスタンドの中央に取り付けてください。
- ご利用にあたっては、指などを挟まないようご注意ください。
- スタンドの角度を調節する場合は、端末を取り外してください。また、端末を取り付ける場合は、ストッパーが固定されていることを確認してください。
- 端末の向きを調節する場合、スタンドは手でしっかりと持って、ゆっくり回転させてください。端末およびスタンドが倒れる恐れがあります。
- 端末をスタンドに立てた状態で操作する場合、強い力でタッチなどの操作を行うと、端末およびスタンドが倒れる恐れがありますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

- スタンドが汚れたときは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

仕様／使用材料

サイズ	直径:約110mm、高さ:約13mm(スタンド格納時)
重量	約72g
使用材料／表面処理	本体:ABS樹脂 ねじ:鉄／メッキ(三価クロメート) ゴム足:ウレタン樹脂

お問い合わせ先

シャープデータ通信サポートセンター

TEL:050-5846-5418

受付時間 10:00～17:00 (12/31、1/1を除く毎日)

製造元:シャープ株式会社