

Chromebook 修理概算料金

交換部品	修理料金の目安（税込）
メイン基板交換 電源が入らない。/起動しない。	41,800円
液晶/タッチパネル交換 液晶破損/表示不具合/タッチパネル破損/タッチキー反応しない。	41,800円
キーボード交換 キーが効かない	26,400円
メインカメラ交換 カメラレンズ破損/カメラ起動しない。	22,440円
サブカメラ交換 カメラレンズ破損/カメラ起動しない。	19,140円
タッチパッド交換 タッチパッド破損/タッチパッドが反応しない。	16,610円
I/Oボード（USBコネクタ/電源/音量）交換 充電コネクタ/電源/音量キー破損	16,610円
スピーカー交換 音が出ない。	16,610円
ペン充電端子交換 ペンが反応しない。	16,610円
電池交換 電池持ち悪い/充電できない。	30,800円
背面カバー（液晶裏側）交換 外装破損	24,640円
底カバー（キーボード裏側）交換 外装破損	12,650円
SIM/SDカバー交換 SIM/SDカバー破損	7,260円
初期化/見積診断/修理キャンセル	7,150円