

## ご利用の前に必ずお読みください

# AQUOS sense6 SH-RM19

## クイックスタートガイド

お読みになった後は、いつでも見るこができる場所に必ず保存してください。
詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense6/manual/index.html



左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。

	SH-RM19本体
	クイックスイッチアダプター(試供品)
	クイックスタートガイド

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。●試供品は無料修理保証の対象外です。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。●試供品は無料修理保証の対象外です。
- 本端末は、5G・LTE・W・CDMA・GSM／GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル、地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用されない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「■」を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を妨害されるケースも無いといえませんが、5G・LTE・W・CDMA・GSM／GPRS方式では通話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信できなくなった信号を正確に復元できない場合は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。よろお願いください。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などインターネットを通じて外部に送信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認ください。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。nanoSIMカード／microSDカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
	本端末を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりするなど、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

	本端末内のnanoSIMカード／microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	近接センサーをのぞきこまないでください。一時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。

	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	鋭利なもの(針など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

	クラス1レーザ製品
--	-----------

	本体付属品
	SH-RM19本体
	クイックスイッチアダプター(試供品)
	クイックスタートガイド

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。●試供品は無料修理保証の対象外です。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。●試供品は無料修理保証の対象外です。

	この機種のSH-RM19の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。本端末の電波防護への適合性については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
	輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他の人に利用されないよう、パソコンより各種サービスアカウントのパスワードを変更や認証の無効化を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや空時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本端末は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがあります。故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
- ディスプレイの明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変わる場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 52GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52・W53)の屋外利用は法律で禁止されています(52GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く)。

	航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音がか鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをずる場合は、過度なボリュームに調節してください。
	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音がか鳴っているとき、待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
	ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
--	--

	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
--	--

	各部の名称と機能
	1 nanoSIMカード／microSDカードトレイ
	2 受話口
	3 マイク
	4 近接センサー／明るさセンサー※1
	5 インカメラ
	6 ディスプレイ／タッチパネル
	7 指紋センサー※1
	8 Wi-Fi／Bluetooth®アンテナ※2
	9 内蔵GPSアンテナ※2
	10 内蔵アンテナ※2
	11 空気抜き部(カメラ飾り)
	12 〇マーク
	13 ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
	14 スピーカー
	15 着信音や音楽などがこちらから聞こえます。
	16 ハンズフリー通話中は相手の声はこちらから聞こえます。
	17 USB Type-C™接続端子
	18 性能を保持するための空気抜き部となっています。
	19 充電時などに使用します。
	20 USB Power Deliveryに対応しています。
	21 イヤホンマイク端子
	22 送話口／マイク
	23 通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
	24 動画撮影時の録音やエメール利用時の音声認識にも使用します。
	25 電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使用します。
	26 長押しすると、設定したアプリが起動します。
	27 2秒以上押すとメニューが表示され、[緊急通報] [電源を切る] [再起動] [故障かな?と思うなら]の操作ができます。
	28 アンスタントキー
	Google アシスタント™を使用するためのキーです。または、お客様のお好みのアシスタントアプリを設定することも可能です。詳しくは、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -

- この機種SH-RM19の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。本端末の電波防護への適合性については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。		濡れた手で扱ってはいけなことを示す記号です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う可能性が想定される」内容です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していたこと)を示す記号です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)」を負う可能性が想定される」内容です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 次の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけなことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していたこと)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および入院入院、長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどに力がかかる拡大損害を指します。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に当たらないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

	※ご注意いただきたい電子機器の例補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
	ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
	内蔵電池内部の物質が濡れたり、臭いが出たりするときは、直ちに使用をやめ火災かガスが漏さずしてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけなことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していたこと)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に当たらないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

- ①(+)／(0-)音量UP / DOWNキー
- 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。
- ② 標準カメラ
- 標準レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ③ 望遠カメラ
- 望遠レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ④ 広角カメラ
- 広角レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ⑤ モバイルライト

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。※2 本体に内蔵されています。手や塵と通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 5G対応のeSIM／nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、モバイルデータ通信に使用する設定としたSIMのみ、5G通信のご利用が可能です。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は元蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- イヤホンマイクについて
- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

- 試供品
- **クイックスイッチアダプター**以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。●クイックスイッチアダプターの使いかたについては以下をご参照ください。[※P.6「データの引き継ぎについて」]
- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけなことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していたこと)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 次の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に当たらないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意いただきたい例
- スリやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに踏み込む

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に当たらないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
--	---

- ①(+)／(0-)音量UP / DOWNキー
- 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。
- ② 標準カメラ
- 標準レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ③ 望遠カメラ
- 望遠レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ④ 広角カメラ
- 広角レンズで静止画／動画撮影ができるアウトカメラです。
- ⑤ モバイルライト

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。※2 本体に内蔵されています。手や塵と通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 5G対応のeSIM／nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、モバイルデータ通信に使用する設定としたSIMのみ、5G通信のご利用が可能です。
- 本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は元蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- イヤホンマイクについて
- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

- 試供品
- **クイックスイッチアダプター**以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。●クイックスイッチアダプターの使いかたについては以下をご参照ください。[※P.6「データの引き継ぎについて」]
- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に当たらないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ご注意いただきたい例
- スリやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに踏み込む

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。[※P.32「防水/防塵/耐衝撃性能」]

	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、直置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因
--	--



