

MEMO

[Bluetooth®について]
 AQUOS ケータイ2はすべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。接続するBluetooth®機器はBluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth®標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するBluetooth®機器がBluetooth®標準規格に適合していても、相手の機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データがやりとりできないなどの現象が生じる場合があります。ヘッドセット機器、ハンズフリー機器の使い方については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

[microSDメモリカードについて]
 ●microSDメモリカード情報については、シャープメーカーサイトをご確認ください。●microSDメモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。データが消失または変化した場合の損害につきましては弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●「Yahoo!」、「Y!」ロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●「AQUOS/アクオス」および「AQUOS」ロゴ、「パスナウ/PASSNOW」「タッチクルーザーEX」「でかレシーバー」「くっきりトーク」「エモバー/emopa」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。■Google、Android、Google Play は、Google Inc.の商標です。●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。●OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。●その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。●掲載した商品・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインなどを予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。●掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。●記載内容は2016年10月現在のものです。

ワイモバイル カスタマーセンター ご契約に関するお問い合わせはワイモバイルカスタマーセンターへお問い合わせください。


■総合窓口(通話料有料)【受付時間】午前9時～午後8時(年中無休) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルの スマートフォン・ケータイから	151	他社のスマートフォン・ ケータイや固定電話から	0570-039-151
---------------------------	------------	----------------------------	---------------------

■各種手続き(通話料無料)【受付時間】自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

ワイモバイルの スマートフォン・ケータイから	116	他社のスマートフォン・ ケータイや固定電話から	0120-921-156
---------------------------	------------	----------------------------	---------------------

ワイモバイルホームページ ymobile.jp/



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

シャープ株式会社



AQUOS ケータイ2 602SH

かんたんガイド

アクオス ケータイ 2 の使い方。



**基本機能も
便利機能も
これ1冊!**

目次


1 お買い上げ品の確認	P. 2
2 基本の操作・機能の確認	P. 3
3 電話をかけてみよう	P. 5
4 メールを使ってみよう	P. 6
5 LINEを使ってみよう	P. 7
6 カメラを使ってみよう	P. 8
7 データの引き継ぎについて	P. 9
8 便利な機能	P.10
9 PASSNOWについて	P.13

AQUOS ケータイ2 の各部名称




※本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーホン切替後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。
 ※卓上ホルダーはオプション品です。
 ※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

1 お買い上げ品の確認



充電のしかた

※ACアダプタは別売品です。



電源を入れる/切る

■電源を入れる



■電源を切る



画面がかたまってしまう
反応しなくなった

電源ボタンを長押しし強制終了させた後、再度電源を入れてください。解決しない場合は、ワイモバイルカスタマーセンターにご連絡いただくか、お近くのワイモバイルショップへご相談ください。

2 基本の操作・機能の確認

基本操作とボタンのはたらき


■ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



画面下部に表示される文字は、該当するボタンを押したときに操作できる内容を示しています。

■メインメニューの表示と機能選択



マルチガイドボタンを1回押す。

機能を選択後、マルチガイドボタンを1回押す。

マルチガイドボタンを操作して目的の機能を選択。

お気に入りを表示

クイック起動キー
「I」LINEを起動 「II」Yahoo!地図を起動
「III」お気に入りの機能を登録

※起動する機能は変更できます。詳細はP.10参照

■ホーム画面


通信状態/電池残量



時計

クイック起動キー登録機能

■通知エリア



不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。

■お知らせ内容確認

通知エリアに「お知らせマーク」(「新着メールなど」)が表示していた場合、上キーを押すと、お知らせマークを選択できます。決定を押すと内容を確認できます。
※「お知らせマーク」が複数ある場合は、上キー押した後、右キーで選択できます。

【長押し】マナーモードのON/OFF

基本機能


■インターネット (Yahoo! JAPAN) を利用したいとき



ブラウザボタンを1回押す。



画面にYahoo! JAPANが表示されます。



マルチガイドボタンで項目を選択。

■着信音や操作音などの音量設定



メインメニューの「設定」から「音・バイブ」を選択。

音量を選択。

音量項目を選択し調整。

■ご自身の電話番号確認



マルチガイドボタンを1回押す。



本機下部の「0」ボタンを1回押す。



ご自身の電話番号が表示されます。

■TV (ワンセグ)



カメラボタンを長押し。

※初回起動時にはチャンネル設定が必要です。



画面にテレビが表示されます。



マルチガイドボタン左右のボタンでチャンネルを切り替えます。

3 電話をかけてみよう

■新しい連絡先を登録する



- 1 マルチガイドボタンの電話帳ボタンを1回押す。
- 2 ①を1回押して新規登録。
- 3 連絡先登録画面が表示されます。
- 4 姓／名、電話番号など必要な項目を入力。
- 5 ①を1回押して保存。

スピードダイヤル スピードダイヤル登録した人は音声で呼び出すことができます。
 サイドボタン長押し → ①が表示されたら「OO」と呼びかけましょう。

★登録した連絡先の「メニュー」→「スピードダイヤル登録」でスピードダイヤルの設定ができます。


※一般電話を登録する場合は、市外局番から入力してください。
 ※入力を間違えたときは、CLEAR / BACKキーを押して番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

■電話帳でかける



- 1 マルチガイドボタンの電話帳ボタンを1回押す。
- 2 連絡先から電話番号を選択し、①を押す。

■電話を受ける



■電話を折り返す



- 1 不在着信があった場合、待受画面にお知らせが表示されます。
- 2 着信番号を確認し、選択。
- 3 連絡先登録画面が表示されます。
- 4 発信を選択。
- 5 相手先に発信されます。

4 メールを使ってみよう

■メールの設定方法

※最初に「My Y!mobile」の設定が必要です。
 ※「My Y!mobile」の設定方法は「Y!mobile ホームページ」をご覧ください。

「My Y!mobile」画面からメールの設定をします。
 ★「My Y!mobile」の開き方
 ①メールアプリを開き一番下の「設定」を選択
 ②「メール設定」の一番下、「メール・アドレス設定」を選択



- 1 「My Y!mobile」内の「メール設定」を選択。
- 2 メール設定(SMS/MMS)の「設定する」を選択。



- 3 「変更する」を選択。
- 4 希望のメールアドレスと発信者名を入力して「次へ」を選択。
- 5 入力した内容を確認し、「設定する」を選択。
- 6 「設定が完了しました」の表示を確認し「次へ」を選択。


■メールを新規で作成・送信する



- 1 メールボタンを長押し。
- 2 宛先入力欄から電話帳引用を選択。
- 3 送信する宛先を選択。
- 4 件名と本文を入力。
- 5 ①を1回押して送信します。

※送受信履歴引用を選択すると、電話帳／送受信履歴から宛先を選択できます。
 ※プロフィール引用を選択すると、プロフィールから宛先を選択できます。※直接入力を選択したときは、手動で宛先を入力します。

■受信メールを確認し返信する



- 1 メールボタンを1回押す。
- 2 受信ボックスから受信メールを選択。
- 3 メールを確認。
- 4 ①を1回押して返信します。

My Y!mobile パスワード(8~16桁)
 ※My Y!mobile パスワードは、書き留めて大切に保管してください。※数字4桁のネットワーク番号とは別のものです。

5 LINEを使ってみよう

■LINEのアカウントを登録する

2016年3月時点での情報です。
※LINEのご利用にはパケット通信料がかかります。

? LINEとは
相手がLINEを使っている場合は、友だち登録し、メッセージや画像を会話形式で送ることが出来ます。ご家族ご友人でLINEを使っている人がいたら友だち登録しましょう。

- 1 メインメニューから「LINE」を選択。
※「I」クイック起動キー「I」でも起動できます。
- 2 「利用する」を選択。
- 3 利用規約を確認し、「同意する」を選択。
- 4 「アップデート」を押し「ダウンロードしますか?」と画面が表示されたら「OK」を選択。

- 5 下キーを押していき、下までの項目を確認し、地球儀を押してインストールを選択。
- 6 「制限せずに使用する」を選択し、「起動しますか?」と表示されたら「OK」を選択。
- 7 「新規登録」を選択。
- 8 表示される電話番号を確認後、強調文字を選択し、利用規約とプライバシーポリシーを確認。
※「CLEAR / BACK」キーでこの画面に戻ります。

- 9 「次へ」を選択。
- 10 SMS送信画面で「確認」を選択。
- 11 SMSが届けば自動認証されます。この画面で利用する名前を入力し、「登録」を選択。
- 12 年齢確認画面、メールアドレス設定画面が表示され、登録完了です。
※年齢確認とメールアドレスは後から設定可能です。

■LINEでメッセージを送信する

- 1 LINEメニューの「友だち」を選択すると一覧表示になります。
- 2 相手をタップし、詳細画面から「トーク」を選択。
- 3 入力欄にメッセージを入力。「送信」を選択。
- 4 送信メッセージは緑の吹き出しで表示。相手がメッセージを読むと「既読」表示になります。

6 カメラを使ってみよう

■静止画を撮る

- 1 カメラボタンを1回押す。
- 2 画面が静止画撮影モードになります。
- 3 アングルや、明るさなどをマルチガイドボタンで調整。
上下で明るさの調整。左右でズーム。文字ボタンでピントを固定。
- 4 マルチガイドボタンまたは、サイドボタンで撮影。

音声設定 カメラの設定→音声操作設定をONにすることで、音声でシャッターが切れます。

■動画を撮る

- 1 カメラボタンを2回押す。
- 2 画面が動画撮影モードになります。
- 3 マルチガイドボタンまたは、サイドボタンで撮影。

動画撮影中の主な機能


- 左右で明るさの調整。
- 上下でズーム。
- カメラボタンで静止画撮影に切り替えます。
- 動画撮影中にブラウザボタンを押すと静止画の撮影。

シーン設定
撮影するシーンの、光量や色合いを自動で最適化する「おまかせオート」をはじめ、人物、風景に最適なモードも選べます。
カメラ(静止画・動画)使用中に「設定」→「モード切替」

7 データの引き継ぎについて

■赤外線で行き渡り ※受信するデータの種類によっては、操作が異なる場合がございます。
 ※ご利用の機種によっては、データを読み込めない場合がございます。

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。




- 1 メインメニューから「設定」を選択。
- 2 「データ引継・リセット」を選択。
- 3 「データ引継」を選択。
- 4 「開始」を選択。

※データ引き継ぎ画面で取り込み前の準備方法を押すと、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。



- 5 「従来の携帯電話から」を選択。
- 6 「赤外線」を選択。
- 7 「開始」を押す。
- 8 「認証コード」を入力し、確定。

※認証コードは、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。
 送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。



- 9 注意事項を確認し、「OK」を押す。
- 10 受信待機中画面が表示。
- 11 相手機器で認証コードの入力、データ送信を実行。
- 12 データが登録されます。

SDカードでのデータ引き継ぎについて

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ(電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書)を、本機に取り込むことができます。
 ※あらかじめバックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。
 ※保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

8 便利な機能

クイック起動キー

本体下部にある「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」ボタンに、よく掛ける電話番号やよく使う機能を割り当てることができます。ボタンを押すだけで機能を素早く起動できます。機能を探す手間が省けて、便利です。

■電話帳の登録先をクイック起動キー(Ⅲ)に設定する場合



- 1 メインメニューから「設定」を選択。
- 2 「クイック起動キー」を選択。
- 3 「未登録」を選択。
- 4 「連絡先」を選択。
- 5 登録したい連絡先を選択。
- 6 クイック起動キーに設定されました。


ボタンを軽く押すと
好きな機能を設定して起動
(画面表示と運動)

ボタンを長く押すと
以下の機能を起動
「Ⅰ」アプリの履歴を表示
「Ⅱ」リラククス画面のON/OFF
「Ⅲ」Wi-FiのON/OFF

※「メニュー」→「解除」で登録内容を消去することができます。

Wi-Fi®

自宅やWi-Fiスポットなどで、Wi-Fi経由でインターネットに接続できます。またAQUOS ケータイ2をアクセスポイントにして、パソコンやゲーム機をインターネットに接続できるテザリングにも対応しています。



- 1 メインメニューの「設定」から「Wi-Fi」を選択。
- 2 該当のWi-Fiネットワークを選択。
- 3 パスコードを入力し接続。
- 4 Wi-Fiに接続されました。

※無線ルーターの操作につきましては、お使いの機器製造元へお問い合わせください。
 ※Wi-Fiスポット&テザリングのご利用にあたっては、対象料金プラン、ベーシックパックのご加入有無にご注意ください。

タッチクルーザーEX

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。タッチクルーザーEXに対応した機能で、タッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示される☛(ポインタ)を操作できるようになります。

※確認画面が表示された場合は、内容を確認してください。



項目の選択

タッチエリアを指でなぞって、選択したい項目に☛を動かし、軽く触れて指を離します(タップ)。

画面スクロール

タッチエリアに指を軽く触れたままにして☛を☛に切り替え、指を軽く触れたまま目的の方向になぞります。

タッチクルーザーEXの操作ガイドの表示



通話ボタンを長押しするごとに、タッチクルーザーEXの有効/無効を切り替えられます。



■「メインメニュー」→「ツール」→「タッチクルーザーEX操作ガイド」

エモパー

シーンに応じて天気やニュースなどの情報を感情豊かに話しかける人工知能「エモパー」が使えます。あなたの行動や嗜好を覚えて話題を選び、タイミングよくお話しします。

※エモパーの全ての機能をご利用いただくには初期設定が必要です。

※エモパーのご利用にはパケット通信料がかかります。



1 メインメニューから「ツール」を選択。

2 「エモパー」を選択。

3 画面に従って、初期設定を行ってください。



こんな時にお話し

エモパーに自宅の場所を覚えておくと、自宅で本体を閉じた状態で置いたり、充電したりするとお話しします。
※位置情報をONに設定する必要があります。

拡大鏡


WEBページなどの細かくて見えにくい表示は、サイドボタンのワンタッチで一部分を拡大できます。拡大した画面はタッチクルーザーEX(P.11参照)で操作できます。

※待受画面や一部のアプリケーションではご利用になれません。



WEBページ検索中の場合

サイドボタンを押す。



「OK」を押す。

※「今後表示しない」にチェックをすると確認画面は以降表示しません。

タッチクルーザーEXで操作できます。

シンプルメニュー

必要最小限のメニューだけを表示するシンプルメニュー。文字サイズも「最大」で表示されるので、使いたい機能をかたんに見つけることができます。




1 メインメニュー画面で「シンプル」を押す。

2 「はい」を選択。

3 「はい」を選択。

4 シンプルメニューに切り替わります。

■ノーマルメニューへ戻る場合: シンプルメニューから「ノーマル」(🌀を押す)→「確認画面」→ノーマルメニューへ



文字の大きさを任意の大きさに変更する
メールなどの文字サイズを5段階の中から見やすい大きさに変更することができます。
※LINEは大・中・小の3段階です。

■設定方法:
「設定」→「壁紙・ディスプレイ」→「文字サイズ・フォント」

9 PASSNOWについて

■AQUOS ケータイ2 と タブレットの連携で 使い方が広がるアプリ「PASSNOW」

※Android™ タブレットからのご利用は、
「PASSNOWアプリ」のインストールが必要です。

Google Play™ ストアで PASSNOW 検索
検索し、アプリが表示されたら「インストール」→「開く」で利用開始。

タブレットとの連携でできること

★Webサイトを大画面で見る

Android



★写真を大画面で楽しむ

Android



転送した画像は「PASSNOW」フォルダに保存

★着信通知からクイック返信

Android



★タブレットから呼び出せる

Android



★写真や動画を、タブレット側から 選択して取り込む


Android



AQUOS ケータイ2に保存された写真や動画を タブレット側から選択して取り込むことができます。

★タブレットで調べた電話番号に AQUOS ケータイ2から電話する

Android



ブラウザのページ内に ある電話番号や、 電話帳の電話番号をタッチ

ケータイに電話番号が 表示され、決定ボタンを 押して発信できます。

★メール着信通知

Android iPad

タブレットで受信した メールやLINEの通知を AQUOS ケータイ2に 表示できます。



iPadでも機能の一部が ご利用いただけます。 アプリのインストールは不要です。

- AQUOS ケータイ2の操作
「ツール」→「PASSNOW」
→「次へ」→「iPad」→「PINコード」の入力。
- iPadの操作
「設定」→「Bluetooth」→「NP602SH」を選択。

※iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

■PASSNOW ご利用方法 ★AQUOS ケータイ2 1台に対しタブレット1台をペアリングできます。

Android タブレットと連携設定する

★AQUOS ケータイ2の操作

メインメニューから「ツール」→「PASSNOW」を選択し、
タブレットに表示されているQRコードを読み取ります。



※本機能ではBluetoothを利用します。通知が表示された場合は、「ON」にしてご利用ください。
※iPadをご利用の方は、「iPad端末とペアにします」を選択してください。

ペアリング 完了!



★Android タブレットの操作

「PASSNOW」アプリを起動して、QRコード画面を表示します。



※本機能ではBluetoothを利用します。通知が表示された場合は、「ON」にしてご利用ください。
※iPadをご利用の方は、「設定」→「Bluetooth」→「NP602SH」を選択してご利用ください。


ペアリング 完了!



両方で ペア設定を します。

Android タブレットとの通知連携設定

★AQUOS ケータイ2の操作 PASSNOWを起動して「通知連携」にチェックを入れます。



これで、通知の連携ができるようになりました。

※対応機器についての詳細はWebページを参照ください。