

BASIO active

ベイシオ アクティブ

使いこなしガイドブック

BASIO activeが
あなたの毎日を応援



目次

第1章 基本操作

はじめに	P1
各部の名称	P2
スマホの基本操作	P3
ホーム画面の機能	P5
トピックスクリーン	P6
文字の入力	P8

第2章 電話

電話をかける／うける	P10
電話帳に連絡先を登録	P11
よく使う連絡先の登録(楽ともリンク)	P12

第3章 インターネット

インターネットを使う	P14
サイトをブックマークする	P15

第4章 地図

場所を地図で検索する	P16
目的地への経路を検索する	P17

第5章 カメラ

写真を撮る	P18
写真の閲覧と便利な機能	P19

第6章 便利機能

[LINE]を使う	P20
[元気だよメール]の設定	P22
指紋認証の設定	P23
[簡単お支払い]を使う	P24
音声による検索と設定	P25

スマホ使い方教室(動画)

本書以外にも、ご自宅のパソコンやスマホで動画を観ながら使い方を学ぶことができます。ケータイでおなじみの機能から、スマホならではのおすすめ機能まで、動画でわかりやすく学べます。



スマホから

「トピックスクリーン」の「スマホ使い方教室」をタップします。



パソコンから

以下のURLまたはQRコードを読み取ってアクセスします。

<https://school.au.com/movie/basioactive/index.html?medid=app&serial=BASIOactive&srcid=073>



au スマホ教室



※トピックスクリーンはKDDI提供アプリです。トピックスクリーンのご利用には通信料がかかります。UQ mobile契約では、元気だよメールなどの一部の機能が非対応／メールなどの一部機能が異なるサービスとなっております。詳しくは本体付属の「かんたんマニュアル」をご確認ください。

※動画は、auのSIMカードを挿入した場合の画面表示・操作方法などの内容となります。

BASIO activeをお買い上げいただきありがとうございます。
 本ガイドブックでは、auのSIMで初期設定した場合の画面表示で説明しています。
 初期設定時に挿入したSIMカードによって、画面表示が異なる場合があります。
 あらかじめご了承ください。

ホーム画面表示の違い

各手順の起点となるホーム画面表示はそれぞれ次のようになっています。



電源を入れる

電源を落とす



① 「電源キー」を長押し。

② 電源が入ります。

① 「電源キー」を長押し。

② 「電源を切る」をタップ。電源が落ちます。

※電源が落ちた状態では、電話の着信やメールの受信ができなくなります。

各部の名称

本体各部の名称



1 SIMカード／microSD
メモリカードトレイ

2 音声検索キー

3 ストラップ取り付け穴

4 インカメラ

5 受話口

6 近接／明るさセンサー

7 お知らせランプ

8 ディスプレイ(画面)

9 電話キー

10 ホームキー

11 メールキー

12 音量UPキー

13 音量DOWNキー

14 電源キー

15 指紋センサー

16 イヤホンマイク端子

17 マイク

18 アウトカメラ

19 モバイルライト

20 NFCマーク

21 外装ケース(背面部)
(取り外せません)

22 送話口／マイク

23 外部接続端子

24 スピーカー

スマホの基本操作

基本的な操作方法を説明します。

スワイプ
(スライド)



指を画面につけたまま、なでるように滑らせる操作。

フリック
(指をはらう)



指を画面につけてから、上下左右にスッと はらう操作。

タップ
(1回たたく)



指で画面をトンと1回 軽くたたく操作。

ダブルタップ
(2回連続でたたく)



指で画面をトントンと 2回連続で軽くたたく 操作。

長押し
(ロングタッチ)



画面の特定の場所を1 秒ほど触れたままにする 操作。

ドラッグ
(長押ししたまま移動)



指先でアイコンや画面 に触れたまま(長押しし たまま)、目的の方向に 移動させる操作。

ピンチアウト・ピンチイン
(広げる・縮める)



ピンチアウト

2本の指で画面に触れ、指を広げたり縮めたり する操作。 広げると拡大(ピンチアウト)、縮めると 縮小(ピンチイン)します。



ピンチイン

ホームキーの使い方



**「ホームキー」を
長押しすると**

話しかけるだけで、調べごとやメールの確認など、あなたのお手伝いをしてくれる「**音声検索**」が起動します。

- ① 「ホームキー」を押す。
- ② ホーム画面に戻ります。

電話キーとメールキーの使い方



電話を使うときは、「**電話キー**」を押します。着信があると「**電話キー**」が光ってお知らせします。

メールを使うときは、「**メールキー**」を押します。メールを受信したとき「**メールキー**」が光ってお知らせします。

※auをご契約のお客さまはauメール、UQ mobileをご契約のお客さまはGmailをご利用いただけます。

ホーム画面の機能

ホーム画面に表示されている機能



1 ステータスバー

電波状況や電池残量などを表示します。

2 Google 検索

検索窓をタップするとすぐに検索できます。

3 天気・気温表示

登録している地点の天気と気温を表示します。

タップすると週間の天気予報が確認できます。

※地域名称(未設定時は天気・気温表示部分)をタップ→「地域を選択」をタップ→お住まいの都道府県をタップ→地域をタップして、お住まいの地域を設定します。
ホーム画面とロック画面に、設定した地域の天気・気温が表示されます。

4 各種アプリ

よく使うアプリとメールフォルダ、Googleフォルダが表示されています。アプリの並び替えや、アプリの追加ができます。

5 アプリ一覧

アプリが一覧で表示できます。

7 日時表示

現在の日付と時間を表示します。

6 楽ともリンク

よく連絡を取り合う人を登録すると、簡単に電話やメールができます。

※出荷時は未登録です。

トピックスクリーン

歩数計やニュース、ショッピング、動画、クーポンなど、時間帯によって変化する、au厳選のおすすめ情報をお手軽操作で確認できます。スマホの使い方も学べるからはじめてのスマホでも安心です。

※トピックスクリーンはKDDI提供アプリです。UQ mobile契約では、元気だよメールなどの一部の機能が非対応／メールなどの一部機能が異なるサービスとなっております。詳しくは本体付属の「かんたんマニュアル」をご確認ください。

歩数計・おすすめ情報

歩数計や最新ニュース、動画、ショッピング情報、クーポンなど、生活に役立つ情報をお届けします。画面をなぞるだけのかんたん操作でスキマ時間にいつでも利用できます(毎日、朝・昼・夜に情報更新)。

※掲載情報は変わる可能性があります。



スマホ使い方教室(動画)

ケータイでおなじみの機能から、スマホならではの おすすめ機能まで動画でわかりやすく学べます。



「トピックスクリーン」を表示する



- 1 ホーム画面で下から上に向かってスワイプ(スライド)。
※上記画面の赤枠内でスワイプしてください。



- 2 「同意して利用」をタップ。
※はじめて利用するときに表示されます。



- 3 「トピックスクリーン」が表示されます。

お願い



最新バージョンにアップデートしてご利用ください。*

ホーム画面で「アプリ一覧」→「トピックスクリーン」をタップからもご利用いただけます。

*「トピックスクリーンの更新が必要」と表示される場合があります。「更新」をタップし、最新バージョンでご利用ください。

トピックスクリーンを利用する



- ① 画面を上下にスライド。
※ニュースや動画などのコンテンツが表示されます。
- ② 確認したい情報をタップ。
- ③ 終了するときには、トピックスクリーンのトップ画面で上から下にスライド。

「スマホ使い方教室(使い方動画)」の使い方



- ① トピックスクリーンを表示し、上にスライド。
- ② 「スマホ使い方教室」までスライド。
- ③ 「スマホ使い方教室」をタップし、見たい動画をタップ。
- ④ 動画が再生されます。
※動画は、auのSIMカードを挿入した場合の画面表示・操作方法などの内容となります。

今後も役立つ情報、おトクな情報を追加予定

トピックスクリーンでは、スマホをかんたんに使うためのサポート機能や、生活に役立つ情報、特典などを今後もぞくぞく提供予定。

追加情報・最新機能を使うためには、トピックスクリーンの更新が必要です。

※Google アカウントが未設定の場合、表示が出ない場合があります。

Google アカウントの設定はホーム画面で、「アプリ一覧」→「詳細設定」→「パスワードとアカウント」→「アカウントを追加」→「Google」と操作して、以降は画面に従って操作してください。



表示が出たら、「更新」をタップ

※トピックスクリーンのご利用には通信料がかかります。

文字の入力

ケータイと同じように入力する

これまでのケータイと同じように、同じキーを何度か押して入力する方法を説明します。

※ここでは「明日」と入力する例で説明します。



- ① 「あ」を1回タップ。
※「あ」が入力されます。



- ② 「さ」を2回タップ。
※「し」が入力されます。



- ③ 「た」を1回タップ。
※「た」が入力されます。



- ④ 文字入力スペースに「あした」と入力されます。



- ⑤ 変換候補から「明日」をタップ。




- ⑥ 文字入力スペースに「明日」と入力されます。

スマホの標準的な文字入力方法で入力する(フリック入力)

入力したい文字が含まれるキーをタップし、入力したい文字がある方向に指をスッとはらって入力する方法です。

※ここでは「空」と入力する例で説明します。



① 「さ」をタップし、画面に触れたままにする。

※上下左右に入力できる文字が表示されます。

② 「そ」を入力したいので、そのまま下にフリック。

③ 「ら」をタップし、画面から指を離す。

※真ん中に表示される文字を入力する場合は、そのまま指を離します。

④ 変換候補から「空」をタップ。

※文字入力スペースに「空」と入力されます。

音声で文字を入力する

本機に話しかけることで、文字を入力する方法です。



① 「音声入力」をタップ。
※音声入力の確認画面が出た場合は「OK」をタップします。

② 「なんでも話してみてください」と表示されたら発声します。

③ 音声を認識して文字が入力されます。

④ 「🎤」をタップすると音声入力を一時停止、「🎤」をタップすると音声入力を再開します。

本体正面の電話キーでかんたんに電話をかけたりうけたりすることができます。画面を操作して電話をかけたりうけたりすることもできます。

電話をかける



① 「電話キー」を押す。



② 相手の電話番号を入力。



③ 「発信」をタップ。



④ 呼び出しします。画面には「発信中」と表示されます。



⑤ 通話します。画面には「通話中」と表示されます。




⑥ 「電話キー」を押すか、画面の「通話終了」をタップで電話が切れます。

電話をうける



① 電話がかかってきたら、「電話キー」を押す。
※ロック画面のときは、画面の「応答」を下にスワイプ。ロック画面以外では画面の「応答」をタップ。



② 通話します。画面には「通話中」と表示されます。



③ 「電話キー」を押すか、画面の「通話終了」をタップで電話が切れます。

電話帳に連絡先を登録

連絡先を新規登録する



① 「電話キー」を押し、「電話帳」をタップ。



② 「新規登録」をタップ。



③ 「名前」「電話番号」「メール」などを入力。



④ 「保存する」をタップ。



⑤ 「はい」をタップ。



⑥ 登録が完了します。

電話帳から電話をかける



① 「電話キー」を押し、「電話帳」をタップ。



② 相手のよみがなの行をタップし、相手をタップ。



③ 「電話」をタップ。相手が出たら通話します。


よく使う連絡先の登録(楽ともリンク)

楽ともリンクに登録すると簡単に電話やメールをすることができます。
楽ともリンクは連絡先を最大3件まで登録することができます。

よく使う連絡先を登録する(楽ともリンク)



① 登録する番号をタップ。




② 「はい」をタップ。



③ 登録する連絡先を選択します。



④ 「次へ」をタップ。



⑤ 「プリセットから選ぶ」をタップ。



⑥ アイコンを選択します。

※「電話帳の顔写真を使う」や「数字を表示する」をタップしたときは、手順8に進み登録が完了します。



⑦ 「はい」をタップ。



⑧ 登録が完了します。

設定した内容を変更するには

アイコンや登録内容の変更、登録解除は、楽ともリンク画面右上の「メニュー」からいつでも変更できます。

登録した連絡先(楽ともリンク)から電話をかける



① 登録済みのアイコンをタップ。



② 「電話する」をタップ。相手が出たら通話します。



③ 「電話キー」を押すか、画面の「通話終了」をタップで電話が切れます。

ウェブサイトを見る



① 「インターネット」をタップ。



② 内容を確認し、「同意して続行」をタップ。
※この画面は初回のみ表示されます。



③ ウェブサイトが表示されます。

検索ワードを入力してウェブサイトを開く



① 検索窓をタップ。



② 検索したい単語を入力し、「検索」をタップ。



③ 検索結果が表示されます。
※画面をスクロールし、見たいサイトをタップします。


サイトをブックマークする

よく見るウェブサイトを登録(ブックマーク)する



- ① よく見るウェブサイトを表示します。
- ② 「⋮」をタップ。
- ③ 「☆」をタップ。
※ブックマークに登録されます。

登録したブックマークを見る



- ① ウェブサイトを表示中に「⋮」をタップ。
- ② 「ブックマーク」をタップ。
- ③ 「モバイルのブックマーク」→登録したブックマークをタップ。

Google アカウントを設定して、ログインするとより便利に使用できます。

場所を検索する



① 「マップ」をタップ。



② 地図が表示されます。
※ピンチアウト・ピンチインで画面の拡大・縮小ができます。



③ 行きたい場所を検索窓に入力して検索することができます。

公共交通機関を使った経路を検索する



① 行きたい場所を検索し、「経路」をタップ。



② 移動手段を選択します。
※ここでは電車を選択します。出発地は「現在地」以外にも設定できます。



③ 経路の候補を選択します。
※選択後、「ナビ開始」をタップすると案内が開始します。

目的地への経路を検索する

歩く経路を検索する



① 検索窓をタップ。



② 行きたい場所を入力して検索結果から候補を選択します。



③ 「経路」をタップ。



④ 移動手段を選択します。
※ここでは徒歩を選択します。
出発地は「現在地」以外にも設定できます。



⑤ 「ナビ開始」をタップ。



⑥ 案内が開始します。

カメラを起動して撮影する



① 「カメラ」をタップ。



② ピントを合わせたい位置をタップ。



③ 「」をタップし、撮影します。

動画を撮る



① 「動画に切替」をタップ。



② 「」をタップすると録画を開始します。



③ 「」をタップすると録画を停止します。
※「」をタップすると、動画を撮影しながら、写真も撮影できます。

写真の閲覧と便利な機能

撮った写真を撮影画面から確認する



① [カメラ]をタップし、撮影します。



② 右下の四角い枠に撮影した写真が表示されます。



③ 右下の四角い枠をタップ。



④ 撮影した写真が表示されます。

写真を見る



① 「アルバム」をタップ。



② 保存されている写真の一覧が表示されます。見たい写真をタップ。



③ 写真が表示されます。

写真をメールで送る



① アルバム画面で「共有」をタップ。



② 送信したい写真をタップ。



③ 「選択完了」をタップ。



④ 「auメール」をタップ。*

※写真を添付したメール作成画面が表示されます。宛先や本文などを入力して送信してください。

* auのSIMカードを挿入した場合の画面表示・操作説明となります。

「LINE」を使用するには、事前に「LINE」をインストールし、新規登録またはログインが必要です。

※「LINE」のインストール方法は、本体付属のかんたんマニュアルをご覧ください。

「LINE」でメッセージを送る(トーク)



① 「アプリ一覧」→「LINE」をタップ。



② 友だちリストより友だちを選択。



③ 「トーク」をタップ。



④ メッセージ欄をタップ。



⑤ メッセージを入力。



⑥ 「▶」をタップ。
※メッセージが送信されます。

LINEでビデオ通話をかける



- ① 友だちリストより友だちを選択し、「ビデオ通話」をタップ。



- ② 「開始」をタップ。相手を呼び出します。



- ③ 相手が応答すると、ビデオ通話が開始します。



- ④ ビデオ通話を終了するときは「X」をタップ。

LINEでビデオ通話をうける



- ① ビデオ通話がかかってくると、画面上部に通知が表示。



- ② 「応答」をタップ。



- ③ ビデオ通話が開始します。



- ④ ビデオ通話を終了するときは「X」をタップ。

画面はLINEバージョン12.11.1で撮影したものです。
LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。
LINEのご利用には、通信料がかかります。

「元気だよメール」の設定

au専用


「元気だよメール」とは、1日の最初にスマホを操作したときや、歩数計の歩数などを、登録した相手に自動的にメールでお知らせすることができる機能です。

ご家族など、日々の動きを知らせたい相手を登録しましょう。

その他に、「指定した時刻」や「電池が15%になったとき」をメール送信のタイミングとして設定することもできます。

※auをご契約かつauメールでのみご利用いただけます。UQ mobileをご契約のお客さまはご利用いただけません。auメールの使い方は、本体付属のかんたんマニュアルや「トピックスクリーン」の「スマホ使い方教室」をご覧ください。

「元気だよメール」を設定する



① 「アプリ一覧」→ 「設定」をタップ。

② 「元気だよメール」をタップ。

③ チェックボックスをタップしてONにします。

あわせてこちらも設定します

送信する宛先の設定

宛先を選択

電話帳から選ぶ

直接入力

送信するタイミングの設定

送信タイミング

当日、初めて端末を操作した時


指定した時刻

電池残量が15%になったとき

指紋認証の設定

指紋認証機能は、指紋センサーに指を押し当てて行う認証操作です。
指紋認証機能を使用すると、ロック画面の解除や簡単お支払いなどを簡単に
行うことができます。



指紋認証を設定する



- ① [アプリ一覧]→
[設定]→[ロック画面]
をタップ。

- ② 「指紋」をタップ。
※画面の指示に従い、画面ロック
の解除や予備の画面ロック、
通知を設定します。

- ③ 指紋の設定について
の内容を確認し、
「同意する」をタップ。



- ④ 指紋認証センサーの
場所を確認し、「次へ」
をタップ。

- ⑤ 指紋が登録されたら
「完了」をタップ。
※他の指を登録するときは
「別の指紋を登録」をタップ
します。

- ⑥ 指紋が登録されます。
※他の指を登録するときは
「指紋を追加」をタップ
します。

「簡単お支払い」を使う

指紋センサーを長押しするだけで、ロック画面からすぐに電子決済アプリなどを起動することができます。

※事前に設定が必要です。

※ここでは「au PAY」アプリでの操作を説明します。

「簡単お支払い」を設定する



① 「アプリ一覧」→「詳細設定」→「便利機能」をタップ。

② 「指紋センサーと簡単お支払い」をタップ。

③ 簡単お支払いを「ON」にし、「簡単お支払い」をタップ。

④ 「はじめに起動するアプリ」をタップし、アプリを選択します。

「簡単お支払い」から「au PAY」を開く



① ロック画面を解除し、指紋センサーを長押し。

② 「au PAY」が開きます。

画面右下に登録したアプリが表示されます。

※登録方法は便利機能画面で「指紋センサーと簡単お支払い」→「簡単お支払い」→「あとから起動するアプリ」から行えます。

音声による検索と設定

音声で言葉を認識するだけでなく、会話形式の音声で案内してくれます。
※話しかけるときは、本体正面に向かって話しかけてください。


天気を確認する



① 「音声検索キー」を押す。



② 「明日の天気は」と話しかけます。



③ 明日の天気が表示されます。

アラームをセットする



① 「音声検索キー」を押す。



② 「アラームを朝7時にセット」と話しかけます。



③ アラームがセットされます。

そのほかに行えること

地図(マップ)で経路を検索したり、翻訳を行ったり、計算をしたり、インターネットや電話、メール、カメラなどのアプリの起動、音量の調整なども音声で行えます。



以下の項目は、BASIO active本体に
付属のかんたんマニュアルを
ご確認ください。

スマホ用語集	xiiページ
Google アカウント設定を行う	1-11ページ
auメール初期設定を行う	1-15ページ
auメールを利用する	2-12ページ
+メッセージ(SMS)を利用する	2-18ページ
Gmailを利用する	5-68ページ

- 「BASIO」はKDDI株式会社の登録商標です。
- 「元気だよメール」「楽ともリンク」は、シャープ株式会社の登録商標です。
- Google、Android、Google Play、Gmail、YouTube、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ R、新ゴ Mを搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。
- Wi-Fi[®]は、Wi-Fi Alliance[®]の登録商標です。
- Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
- 画面はハメコミ合成で画面点灯時のイメージです。
- その他掲載の商品および機能などの名称はそれぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。
- 地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。
- 製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
- 印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。
- 記載内容は2023年3月現在のものです。