

■エモパーの更新について

プリインストールされているエモパーの起動時に、不具合を解消する仕組みを入れました。

Google Play ストアからエモパーを更新ください。

更新後、エモパーを起動いただくことで不具合が解消します。

※エモパーを起動いただくことで、一部の海外（米国）SIMを
再度挿入しても不具合が発生することはございません。



＜手順＞

1. Google Play ストアのアプリからエモパーを更新する
 2. 設定 -> アプリ -> すべてのアプリからエモパーを選択する
 3. バージョンが13.2.17になっていることを確認する
 4. エモパーをタップし起動する
 5. エモパーが立ち上がり、右の画面がでれば完了です
- ※ その後のセットアップは不要です
設定後は、アプリを削除しても問題ありません。



※但し、オールリセット後は、再度上記の手順に沿って操作をお願いします。

■エモパー更新手順



「Play ストア」を選択



「検索」を選択



「エモパー」を入力し、
「更新」を選択




無効になっている場合は「有効にする」を選択後に更新可能です


■エモパーのバージョン確認手順




「設定」を選択




「アプリ」を選択



「すべてのアプリ」を選択



「エモパー」を検索し、
「エモパー」を選択



バージョンを確認し、
「13.2.17」となって
いれば完了です

■エモパーの起動



「エモパー」を起動



この画面を確認。