

ご利用の前に必ずお読みください

SH-U01

ご利用にあたっての注意事項

お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。
詳しい操作説明は、「取扱説明書 (PDFファイル)」をご覧ください。
次のサイトでダウンロードしてください。
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shu01/manual/index.html

左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) 」の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
	ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて電波による影響についてご確認ください。
	ディスプレイ部を破損した際には、割れた部分や露出した本端末の内部にご注意ください。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

本端末のご利用について

- 本端末は、日本国内でのみ使用可能です。
- 本端末は、5G・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、5Gサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「

- 1 -

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ● 電源プラグをコンセントから抜く。 ● USB接続ケーブルを接続機器から抜く。 ● 本端末や接続機器の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがなどの原因となります。
	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 SIMカードトレイやSIM取り出しツールなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。

	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。 また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「お問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	SIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。 SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。
- 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「

本端末、ACアダプター、クレードル、SIMカード、SIM取り出しツール、USB3.0ケーブル A to C の取り扱いについて (共通)

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所 (火のそば、暖房器具やパソコンなどの機器のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末を引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー、ガスなど) や燃えやすいもの (紙、ビニールなど)、熱に弱いものの近くで使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたリ、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	本端末を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりするなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。 データ通信など、継続しての使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みややかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
--	---

本端末の取り扱いについて

	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	鋭利なもの (釘など) を刺したり、硬いもの (ハンマーなど) で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については以下をご参照ください。 [※P.19「材質一覧」]
	ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点等ございましたら、お求めになったご販売店にご連絡ください。

	キケン! 水ぬれ充電		あぶない! 電池への衝撃
製造元	シャープ株式会社		'22.8 (2版)

	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつかけたり、物に挟んだりしないでください。 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ ご注意いただきたい例 ● スズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ● 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける ● 電車やバスなどの座席シートに挟み込む
	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 けいれんや意識喪失などの原因となります。
	本端末内のSIMカードトレイの挿入口に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れしないでください。また、SIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切ってください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。 電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

ACアダプター、クレードル、USB3.0ケーブル A to C の取り扱いについて

	ACアダプターやUSBケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプターやUSBケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部に触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターやUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターに変圧器 (海外旅行用のトラベルコンバーターなど) を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。
	本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

