

7

WX02SH



カメラについて	7-2
撮影画面について	7-2
静止画を撮影する	7-3
撮影時にできること	7-4
いろいろな方法で撮影する	7-5
セルフタイマーで撮影する	7-5
フレームを付けて撮影する	7-5
連写撮影する	7-6
撮影した静止画を見る	7-7
メモ리카ードに保存した静止画を見る	7-8
静止画をメールに添付して送信する	7-8



カメラ

本機に搭載されているカメラでは、最大2Mピクセルの静止画を撮影することができます。

- 撮影した静止画は、本機で確認するだけでなく、メールに添付して送信することもできます。



静止画を撮影




本機



撮影画面について

カメラを起動すると撮影画面が表示されます。撮影画面のアイコンの意味は次のとおりです。



カメラ利用時のご注意

- カメラは、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切な場面を撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- カメラ部分に指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかいきれいな布などでふいてお使いください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- 本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したりしたときは、画像が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

自動終了について

- カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面またはメインメニュー画面に戻ります。



1

カメラ



- 静止画撮影画面が表示されます。

2

被写体を画面に表示 ▶ ●



- シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、静止画確認画面が表示されます。
- 撮影をやり直すときは、**戻る**を押します。

3



- 静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。
- カメラを終了するときは、**電源**を押します。

撮影した写真をメールで送る（写真付きメール）

静止画確認画面で **3** ▶ メール作成
▶ **3**

シャッター音について

- 撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量でシャッター音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



静止画を撮影する

撮影時にできること

■ズームを調整する

1

静止画撮影画面で

■明るさを調整する

1

静止画撮影画面で

■撮影サイズを設定する

1

静止画撮影画面で 1

2

撮影サイズ → ● → サイズ選択 → ●

■撮影環境を設定する

1

静止画撮影画面で 1

2

シーン → ● → 撮影環境選択 → ●



便利な機能を使いこなす

④ シャッター音を変更する

静止画撮影画面で 1 → 各種設定

→ ● → シャッター音 → ● → パターン選択 → ●

● 連写撮影のシャッター音は変更できません。

④ アイコンの表示を切り替える

静止画撮影画面で 1 → 各種設定

→ ● → アイコン表示 → ● → 通常表示 / アイコン非表示 → ●

④ 画質を変更する

静止画撮影画面で 1 → 画質設定

→ ● → 画質選択 → ●

④ 光源に合わせて色調を補正する

静止画撮影画面で 1 → 撮影設定

→ ● → ホワイトバランス → ● → 光源の種類選択 → ●

④ 撮影後に静止画を自動的に保存するかどうかを設定する

静止画撮影画面で 1 → 各種設定

→ ● → 自動保存設定 → ● →

On / Off → ●

● 静止画の保存先を「毎回確認」にしているときは利用できません。

④ 保存先を設定する

静止画撮影画面で 1 → 各種設定

→ ● → 保存先設定 → ● → 保存先選択 → ●

④ カメラで利用できるキー操作やアイコンの意味を確認する

静止画撮影画面で 1 → ヘルプ → ●

● このあと 3 を押すたびに、「キー操作」(ボタン操作) ⇄ 「アイコン説明」(マークの意味) が切り替わります。



セルフタイマーで撮影する

- 1** **カメラ**
 - 静止画撮影画面が表示されます。
- 2** **1** → **セルフタイマー** → ●
- 3** **秒数選択** → ●
 - セルフタイマーが設定されます。
- 4** **被写体を画面に表示** → ●
 - セルフタイマーが動作し、設定した時間を過ぎると撮影されます。
 - セルフタイマー動作中に撮影するときは、●を押します。
 - 以降の操作は、通常の静止画撮影と同様です。

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があると

- 撮影は中止されます（セルフタイマーは解除されません）。


セルフタイマーを解除する

2のあと**Off** → ●

フレームを付けて撮影する

- 撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

- 1** **静止画撮影画面で**
→ **撮影モード** → ●



- 撮影モード画面が表示されます。

- 2** **フレーム追加** → ●
- 3** **固定データ** → ●
- 4** **フレーム選択** → ●
- 5** **被写体を画面に表示** → ●
 - 静止画が撮影されます。
 - このあと●を押すと、静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。

フレームを付けずに撮影する

- 2**のあと**Off** → ●



連写撮影する

連写撮影には、「4枚連写」と「9枚連写」の2種類があります。

それぞれ、連続撮影した画像を1枚にまとめた合成画像と、1枚ずつに分けた分割画像を1度に作成できます。

- 撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

1

撮影モード画面で連写

2

連写モード選択

→スピード選択

3

被写体を画面に表示

- 連写撮影が始まります。撮影が終わると合成画像／分割画像が表示されます。
- 4枚／9枚連写を「マニュアル」(連写スピード)で撮影するときには、残りの回数分をくり返します。

4

●(長押し)

- すべての静止画が保存されます。

静止画を1枚だけ保存する

のあと保存する静止画選択
→

連写撮影をやめる

1のあとOff



1

● → **アルバム** → ●



- 最後に撮影した静止画が表示されます(画像ビューア画面)。

2



- ファイル一覧画面が表示されます。
- フォルダ内の静止画を利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。

3

静止画選択 → ●

- 静止画が表示されます。
- ファイル一覧画面に戻るときは、**戻る**を押します。

デジタルカメラフォルダ内の静止画を見る

2のあと 3 → 3

- 3を押すたびに、フォルダ(タブ)が切り替わります。

■ 静止画表示中にできること

拡大表示	●
次の静止画を表示	#
前の静止画を表示	←
右に90度回転	3



撮影した静止画を見る

メモ리카ードに保存した静止画を見る

1 ファイル一覧画面(ピクチャータブ)で**1**

2 メモ리카ードへ切替➡●

- メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。

3 静止画選択➡●

本体に保存した静止画を見る
1のあと**本体へ切替**➡●➡**3**

静止画をメールに添付して送信する

1 ファイル一覧画面で、
静止画選択➡**1**

2 メール添付➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。