AQUOS wish2

使いこなし ガイドブック

SHARP

Be Original.

目次

01 基本操作

P02　ホーム画面表示の違い
P03　各部の名称
P04　タッチパネル／ジェスチャー操作
P05　データを引き継ぐ
P07　AQUOS Homeについて
P09　ホーム画面を切り替える
P10　壁紙を設定する
P11　Wi-Fiを設定する

02 便利機能

P12　AQUOSトリックとは
P13　最適な画質に調整
P15　アイコンや文字を大きくする
P17　指紋認証でしっかりロック
P18　指紋センサーでアプリを起動する
P19　WebやSNSを流し見する
P20　画面をなぞってスクリーンショットをとる
P21　手で持つだけで画面を点灯させる
P22　ゲーム中に役立つ機能を設定する
P23　2つのアプリを同時に表示する
P24　エモパーを設定する

03 カメラ

P25　カメラの使い方

＜防水・防塵性能について＞
IPX5／IPX7の防水性能、IP6Xの防塵性能。※
SIMカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。
海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。

※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに本製品を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

- Google、Android、YouTube、Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 本ガイドブックに記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

- 掲載した商品・画面・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
- 画面はハメコミ合成で画面点灯時のイメージです。
- 掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
- 記載内容は2022年7月現在のものです。

01 基本操作 ホーム画面表示の違い

AQUOS wish2をお買い上げいただきありがとうございます。
本ガイドブックでは、au SIMで初期設定した場合の画面表示で説明しています。
初期設定時に挿入したSIMカードによって、画面表示が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

ホーム画面表示の違い

各手順の起点となるホーム画面表示はそれぞれ次のようになっています。
アイコンの位置が異なりますのでご注意ください。

au

UQ mobile

01 基本操作 各部の名称

まずは、AQUOS wish2のキーや端子などの位置を覚えましょう。

❶ イヤホンマイク端子
❷ SIMカード／
microSDメモリカードトレイ
❸ 受話口（レシーバー）
❹ 近接センサー／明るさセンサー
❺ インカメラ（レンズ部）
❻ ディスプレイ（タッチパネル）
❼ 送話口（マイク）
❽ 外部接続端子
❾ スピーカー
❿ アウトカメラ（レンズ部）
⓫ モバイルライト
⓬ マーク
⓭ 音量UP／DOWNキー
⓮ Google アシスタントボタン
⓯ 電源キー
⓰ 指紋センサー

01 基本操作 タッチパネル／ジェスチャー操作

まずは基本のタッチパネル操作とジェスチャー操作をマスターしましょう。

タッチパネル操作

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離す操作
アプリの起動や、項目の選択などができます。



フリック

画面を指ではらう操作
画面をめくったりすることができます。

ピンチ

2本の指を画面に触れたまま広げたり縮めたりする操作
画面の拡大／縮小などができます。



コラム

▶ダブルタップ

2回連続でタップする操作
写真や地図などを拡大できます。

▶ロングタッチ（長押し）

一定の場所を1秒ほど触れたままにする操作
メニューなどを表示できます。

▶スワイプ

タッチしたまま目的の方向へなぞる操作
ページや画面の切り換えができます。



▶ドラッグ

ロングタッチしたまま引きずるように動かす操作
アイコンなどを移動できます。



ジェスチャー操作

アプリ使用履歴を表示

画面下端のナビゲーションバーを中央に向かってドラッグして指を止める

前の画面に戻る

画面の左／右端から中央へ向けてドラッグして指を離す



ホーム画面に戻る

画面下端から中央に向かってフリック



データを引き継ぐ

今まで使っていたスマートフォン・ケータイから、電話帳などのデータを引き継げます。データをひとつひとつ登録し直す手間を省いて、スムーズに電話機能などを使いはじめることができます。

クイックスイッチアダプター（試供品）を利用する

付属のクイックスイッチアダプター（試供品）を本製品の外部接続端子に接続し、以前のスマートフォンと本製品をケーブルで接続することで、簡単にデータの引き継ぎができます。

※ クイックスイッチアダプター（試供品）は、データの引き継ぎ以外の用途（充電など）には使用しないでください。
また、すべてのデータが移行できるものではありません。

1



はじめて本製品の電源を入れた時に表示される初期設定画面に従って操作して**「アプリとデータのコピー」**画面を表示→**「次へ」**をタップ

2

以前のスマートフォンを用意して**「次へ」**をタップ→以前のスマートフォンに対応しているUSBケーブル（市販品）を用意して**「次へ」**をタップ→用意したケーブルを以前のスマートフォンに接続して**「次へ」**をタップ

3



以前のスマートフォンと本製品をケーブルで接続

※ 以降は画面に従ってデータ移行を行ってください。



microSDメモリカード／Bluetooth機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック→次画面で**「設定」**をタップ

2

「システム」をタップ

3

「データ引継」をタップ

4



「データ取り込み」をタップ

5

「スマートフォン」をタップ

- microSDメモリカードを使用する場合は**「従来の携帯電話」**をタップします。

6



画面に従って操作し、データを移行

※引き継ぎ元の機種によっては取り込めないデータがあります。

AQUOS Homeについて

すべての機能のスタート地点となる、「AQUOS Home」のしくみを覚えましょう。
ホーム画面にはアプリやウィジェットを自由に配置できます。

ホーム画面を上にフリックしてアプリ一覧を表示

❶ ドック
よく使うアプリを5つまで配置できます。

❷ ナビゲーションバー
ジェスチャー操作(P.04参照)に使用します。

❸ ステータスバー
新着メールや留守番電話の通知や、バッテリー残量などをアイコンで表示します。ドラッグ操作で通知パネルや各種設定のON／OFFができるボタンを表示します。

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されるのでさらに下にドラッグ

各種設定のON／OFF切替ボタンが表示

AQUOS Homeにアプリを配置する

1

ホーム画面を上にフリック

2

配置したいアプリを長押しし、**「ホーム画面に追加」**までドラッグして指を離す（ドロップ）

3

アプリの位置を変更するときは、ホーム画面に配置されたアプリを長押しし、配置したい場所までドラッグ

4

配置したい場所で指を離す（ドロップ）

AQUOS Homeにウィジェットを配置する

1

ホーム画面の何もないところをロングタッチ→**「ウィジェット」**をタップ

2

配置したいウィジェットのアプリ名をタップ

3

配置したいウィジェットを長押ししてドラッグ

4

配置したい場所で指を離す（ドロップ）とホーム画面上に配置される

01 基本操作 ホーム画面を切り替える

AQUOS wish2にはそれぞれ特長のある2つのホーム画面が用意されています。
お好みに合わせていつでも切り替えられます。

AQUOS Home

標準的な操作感

AQUOS かんたんホーム

アイコンが大きく見やすい

ホーム画面を切り替える(例:AQUOSかんたんホームにする)

1

ホーム画面を上にフリック
→次画面で**「設定」**をタップ

2



「ホーム切替」をタップ

3



「AQUOSかんたんホーム」
をタップ

壁紙を設定する

撮影したお気に入りの写真などを、ホーム画面やロック画面の壁紙に設定することができます。

ホーム画面の壁紙を撮影した写真に設定する

1

ホーム画面を上にフリック→次画面で**「設定」**をタップ

2



「壁紙」をタップ

3



「フォト」→**「カメラ」**をタップ→次画面で好きな写真を選択

4



「ホーム画面」をタップ→表示する範囲を選択して**「保存」**をタップ

01 基本操作 Wi-Fiを設定する

スマートフォンで各種サービスを楽しむときには、インターネットを利用します。
AQUOS wish2では、無線LAN（Wi-Fi）も利用できます。

Wi-Fiを設定する

1

ホーム画面を上にフリック→次画面で**「設定」**をタップ

2

「ネットワークとインターネット」をタップ

3

「Wi-Fi」をタップ→次画面で◯をタップ

4

接続したいアクセスポイントを選択

5



パスワードを入力し**「接続」**をタップ

コラム

一度設定した内容は保存され、以降は**「通知パネル」**（P.07参照）から接続のON／OFFを切り替えられます。

02 便利機能 AQUOSトリックとは

AQUOSトリックでは、AQUOS wish2をより使いやすくするためのカスタマイズができます。

AQUOSトリックを利用する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOSトリック」をタップ

2

AQUOSトリックのメニューが表示

AQUOSトリックで設定できる項目の例

リッチカラーテクノロジーモバイル

画面の表示と画質を用途に合わせ設定できます(P.13参照)。



指紋センサーとPayトリガー

すばやくロック解除(P.17参照)や、アプリの起動ができます(P.18参照)。

スクロールオート

記事やSNSを自動スクロールで流し見できます(P.19参照)。

Clip Now

画面をなぞるだけでスクリーンショットが撮れます(P.20参照)。

ゲーミングメニュー

ゲーム中に役立つ機能が設定できます(P.22参照)。



クイック操作

電源キーやナビゲーションの操作設定ができます。



AQUOS Home

標準的な操作感を備えたホームアプリです(P.07参照)。

Bright Keep

画面点灯を自動で制御して快適にお使いいただけます(P.21参照)。

インテリジェントチャージ

充電を賢く制御して電池をいたわり長持ちさせます。

02 便利機能 最適な画質に調整

ディスプレイの表示と画質に関する設定を「リッチカラーテクノロジーモバイル」として一箇所に集約。美しく見やすく、便利な機能を快適に利用できます。

ディスプレイの画質などを設定する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOSトリック」をタップ

2

「リッチカラーテクノロジーモバイル」をタップ

3



機能ごとにON／OFFなどを設定



3つの機能の設定に対応

基本設定

お好みに合わせて3つのメニューから画質を選択できます。

標準	色彩の調和がとれた画質
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな画質
ナチュラル	実際の色により近い画質

アウトドアビュー

映像の明暗差と周辺環境を分析して、自動でコントラストを最適化。さらにバックライトの輝度も自動調整します。

OFF

ON

リラックスビュー

就寝前や目の疲れが気になるときに、ブルーライトを抑えた目に優しい画質に設定できます。任意の時刻や、日の入りから日の出までの時間でON／OFFを自動で切り替えることもできます。



OFF

ON

コラム

「通知パネル」(P.07参照)からも設定のON／OFFを切り替えられます。

アイコンや文字を大きくする

AQUOS かんたんホーム（かんたんモード まとめてON）

よりかんたんで見やすいホーム画面に変更できます。

楽ともリンク（P.16参照）

よく連絡する相手を登録することで、電話やメールの送信をホーム画面からかんたんにできるようになります。

フォントサイズ（特大）

文字サイズを大きくして、読みやすくします。



長押しする時間（長め）

長押し（ロングタッチ）の反応時間を遅くして誤操作を防ぎます。

「かんたんモード」を一括で設定する

1

ホーム画面で**「かんたんモード」**をタップ

2



「まとめてONにする」をタップ

3



「はい」をタップ

※「かんたんモード」は機能ごとに個別に設定できます。「かんたんホーム」をON／OFFすると、ホーム画面に移動します。他の設定をON／OFFしてから、最後に「かんたんホーム」をON／OFFすることをおすすめします。

楽ともリンクに登録する

1

ホーム画面で**「連絡帳」**をタップし、連絡先を登録

2

ホーム画面で未登録の楽ともリンクをタップ

3



「はい」をタップ

4



連絡先を選択

5

宛先を選択して**「次へ」**をタップ

6



アイコンを設定

02 便利機能 指紋認証でしっかりロック

指紋認証を搭載。指で触れるだけでロック画面を解除できるので、面倒な入力の手間がなくスマートに使えます。

※指紋センサー利用時のご注意

- ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。また、センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなど先の尖ったものでつついたりしないでください。
- 指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- ほこりや皮脂などの汚れが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- 指を離すのが早すぎると、正常に認識できないことがあります。指紋が認証されてから、指を離してください。
- 指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

指紋認証を設定する

1



ホーム画面で**「SHARP」**→**「AQUOSトリック」**をタップ

2

「指紋センサーとPayトリガー」→次画面で**「指紋登録」**をタップ

3



「指紋＋ロックNo.」をタップ

4

ロックNo.を入力し**「次へ」**→次画面で再入力し**「確認」**をタップ

5



通知の表示方法のいずれかを選択し、**「完了」**をタップ

6



「同意する」をタップ

7



画面に従って指紋を登録

8

「完了」をタップ

02 便利機能 指紋センサーでアプリを起動する

ホーム画面で指紋センサーに触れ続けることで、au PAYをかんたんに起動できます。また、Payトリガーで起動するアプリを変更することもできます。

au PAYを起動する



ホーム画面で
指紋センサーに
触れ続ける

au PAYが起動

コラム

ホーム画面で**「SHARP」→「AQUOSトリック」→「指紋センサーとPayトリガー」**と操作し、**「Payトリガー」**の右のアイコンをタップすると、Payトリガーの**ON／OFF**を切り替えられます。

起動するアプリを変更する

1



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOSトリック」をタップ

2

「指紋センサーとPayトリガー」→「Payトリガー」をタップ

3



「起動アプリ」をタップ

4



起動したいアプリをタップ

02 便利機能 WebやSNSを流し見する

WebページやSNSを自動でゆっくりスクロールする「スクロールオート」機能を搭載。
テレビを流し見する感覚で、コンテンツを楽しめます。

ゆっくり上か下にドラッグ（スクロール）すると
↑が表示されるのでその上で指を離す

自動でゆっくりスクロール
画面タップで停止

「スクロールオート」を適用するアプリを選ぶ

1



ホーム画面で
「SHARP」→
「AQUOS トリック」をタップ

2

「スクロールオート」をタップ

3



「対象アプリ設定」をタップ

4



ONにしたいアプリをタップ

画面をなぞってスクリーンショットをとる

画面の隅から中心に向かってドラッグするとスクリーンショット（画面キャプチャ）が簡単に撮れます。
電源キーと音量DOWN キーを同時に押して撮ることもできます。
保存された画像は「フォト」で確認できます。

Clip Nowを設定する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOSトリック」をタップ

2

「Clip Now」をタップ

3



「Clip Now」をタップ

Clip Nowでキャプチャする

1

キャプチャしたい画面の左上または右上の隅に指を置く

2



振動したら画面中央に向かってドラッグ

3

「指を離すとスクリーンショット」と表示されたら指を離す

・画面キャプチャが保存され、画面左下にサムネイルが表示されます。

02 便利機能 手で持つだけで画面を点灯させる

Bright Keepを設定すると、AQUOS wish2本体を持つだけで画面を点灯させたり、画面の点灯をキープしたりできます。

Bright Keepを設定する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOSトリック」をタップ

2

「Bright Keep」をタップ

3



機能ごとにON／OFFを設定

持つと画面点灯	本体を持ち上げると画面が点灯します。画面が消灯しているとき、電源ボタンを押すことなくスムーズに操作に移ることができます。
持っている間は表示をキープ	手で持っていることをセンサーで検出して画面の点灯をキープします。画面を見ながら他の作業をする場面などで役立ちます。
ホーム画面では早めに暗くする	ホーム画面を表示して本体を置いたままにしているとき、早めに画面が暗くなり電池消費を抑えます。
ホーム画面以外では表示をキープ	本体を置いてホーム画面以外の画面を見ながら作業している最中に、画面が消灯してしまうことを防ぎます。

02 便利機能 ゲーム中に役立つ機能を設定する

ゲーミングメニューを利用すると、ゲームプレイ中や動画視聴中の通知をブロックするなど、便利な設定ができます。

ゲーミングメニューを利用するアプリを設定する

1



ホーム画面で**「SHARP」→「AQUOSトリック」**をタップ

2

「ゲーミングメニュー」をタップ

3



「登録ゲーム設定」をタップ

4

ゲーミングメニューを利用するアプリを選択

※ゲーム以外のアプリを選択することもできます。

ゲームプレイ中にゲーミングメニューを利用する

「登録ゲーム設定」で設定したアプリの利用中は、「通知パネル」(P.07参照)からゲーミングメニューを利用することができます。

❶ ゲームに関する情報を検索
❷ ゲーミングメニューの設定

02 便利機能 2つのアプリを同時に表示する

画面を上下に分割して2つのアプリを同時に表示。それぞれのアプリを操作することができるので、動画を見ながらSNSをチェックすることも可能です。
※利用するアプリによっては、分割画面表示に切り替わらない場合や通常表示に切り替わる場合があります。

セパレータ
上下にドラッグして上下の画面サイズを変更することができます。
画面上端／下端までドラッグすると、画面上部／下部のアプリが通常表示され、分割画面は終了します。

画面を分割する

1



画面上部に表示したいアプリ画面で、ナビゲーションバーを画面中央に向けてドラッグし、指を止めた後離す

2



アプリ使用履歴画面で**「分割画面」**をタップ

3



画面下部に表示したいアプリをタップ

エモパーを設定する

エモパーを設定すると、天気やニュースなど、あなたの気になる情報を、自宅でお話してくれます。まずは、エモパーにあなたのことを教えてあげましょう。
※以前の機種にエモパーの記憶（データ）がある場合は、引き継ぐこともできます。

エモパーを設定する

1



ホーム画面で「**SHARP**」→「**エモパー**」をタップ

2

ガイダンスを見ながら左にフリック→「**エモパーを設定する**」をタップ

3



エモパーを選んで「**次へ**」をタップ

4

あなたのことを呼ぶためのニックネームを入力し「**次へ**」をタップ

5

「**性別**」と「**誕生日**」を設定し「**次へ**」をタップ

6

おすすめの話題を確認し「**次へ**」をタップ

7

地図上で自宅の位置をタップし「**次へ**」をタップ

8

「**同意する**」→「**完了**」をタップ

カメラの使い方

カメラのファインダー画面には、さまざまなキーが配置されています。
シャッターチャンスを逃さないよう、役割をしっかり覚えましょう。



❶ カメラ設定
写真のアスペクト比(縦横比)の変更や、グリッド表示のON／OFF、セルフタイマーのON／OFFなど、撮影に関する基本的な設定を行います。

❷ 撮影可能枚数
撮影可能な写真の枚数を表示します。

❸ 夜間モード
暗所などでの撮影時に最適な、夜間モードのON／OFFを設定できます。

❹ HDR
明暗の差が大きい被写体の撮影時に最適な、HDRのON／OFFを設定できます。

❺ モバイルライト
暗所などでの撮影時に、モバイルライトを使用するかどうかを設定します。

❻ タッチフォーカス
ファインダー上の被写体をタップすると、そこにフォーカス(ピント)が合います。

❼ 明るさ調整バー
タップしてスライダを上下にドラッグすると、写真の明るさを調整できます。

❽ ズームボタン
タップしてスライダを左右にドラッグすると、ズーム倍率を調整できます。

❾ Snapchat
スマホ向け写真共有アプリのSnapchatを利用できます。

❿ カメラ切り替え
通常のアウトカメラとセルフィー(自撮り)用のインカメラを切り替えます。

⓫ シャッターボタン
タップすると写真を撮影できます。

⓬ 写真ビューアー
タップすると、直前に撮影した写真や動画を見ることができます。

⓭ QRコードリーダー
QRコードの読み取り機能を起動します。

⓮ 撮影モード切り替え
左右にスライドして撮影モード(ポートレート・写真・動画・翻訳)の切り替えができます。

AQUOS wish2をもっと使いこなす充実コンテンツ

AQUOS wish2の楽しみ方や便利な機能はこの他にもいっぱい!使いこなしガイドブックでは紹介しきれなかった、多彩なカスタマイズコンテンツ、スマホを活用する記事、最新情報などをアプリやwebで配信中です。ぜひ一度チェックしてみてください。

公式アプリ My AQUOS

AQUOSユーザーのための公式アプリ。
壁紙・スタンプ・着信音やキャンペーンなど、
お得な情報をお届け。
専用アクセサリー、使いこなし、サポート情報へかんたんアクセス。

アイコンを
タップ!
(プリインストール)

AQUOS

My AQUOS



ライブ壁紙

スタンプ

サポート

紹介サイトは
こちらから

ライフスタイルに合わせたスマホの選び方、機種変更するためのお役立ち情報などをお知らせ!

紹介サイトは
こちらから

公式SNSでスマートフォンAQUOSの最新情報やお得な情報を配信中!

スマートフォンAQUOS
公式Facebook
AQUOS Mobile Life

スマートフォンAQUOS
公式Instagram
SHARP AQUOS mobile

SHARP

Be Original.

AMM0006
2207 AQUOS wish2 ガイドブック