

10

WX02SH



データの保存場所について……………	10-2
保存したデータを表示する……………	10-2
ファイルを利用する……………	10-4
ファイルを確認する……………	10-4
ファイルをメールに添付する……………	10-5
ファイルやフォルダを管理する……………	10-6
フォルダを作成する……………	10-6
ファイルを管理する……………	10-6
静止画を加工する……………	10-8
サイズを変更する……………	10-8
静止画を回転する……………	10-9
保存形式を設定する……………	10-9
赤外線通信を利用する……………	10-10
データを受信する……………	10-10
データを送信する……………	10-11
メモリカードを利用する……………	10-13
メモリカードを取り付ける……………	10-13
メモリカードを初期化する……………	10-14
メモリカード内のデータを確認する…	10-15
データをバックアップする……………	10-15
パソコンと接続して利用する……………	10-17
パソコンと接続して充電する……………	10-17
メモリカードをパソコンから操作する…	10-18



データ管理/通信

データの保存場所について

本機のデータはデータフォルダで管理

本機のデータは、「データフォルダ」と呼ばれる場所で管理されています。データフォルダ内には、いくつかの保存場所（フォルダ）があり、各機能でデータを作成したり、メールやインターネットなどでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー	撮影したり、メールやサイトで入手した画像
デジタルカメラ	撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した写真
デコ絵文字	デコラティブメールの絵文字
サウンド	ダウンロードしたサウンドや録音した音声
Flash®	ダウンロードしたFlash®アニメーション
テンプレート	デコラティブメールのテンプレート
その他ファイル	その他のファイル

- デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときに利用できます。
- 電話帳やメールのデータは、データフォルダではなく機能専用の場所に保存されています。

著作権保護について

- ファイルによっては、著作権で保護されているため、一部の機能が利用できないことがあります。

保存したデータを表示する

1

ツール → PIM・データ → データフォルダ



- データフォルダ画面が表示されます。
- フォルダ内にフォルダ（サブフォルダ）を作成しているときは、3を押すと、サブフォルダの表示／非表示を切り替えられます。

2

フォルダ選択 →

- フォルダ内のデータが表示されます（ファイル一覧画面）。



便利な機能を使いこなす

- ④ ファイル一覧画面の表示を切り替える

ファイル一覧画面で**1**→**データ管理**→●→**リスト表示切替**→●
→**表示方法選択**→●

- ④ ファイル一覧画面のファイル名表示を切り替える（例：サウンドフォルダ）

ファイル一覧画面で**1**→**表示切替**→●→**表示方法選択**→●

- フォルダによっては、利用できないことがあります。

- ④ ファイル一覧画面のファイルを並び替える

ファイル一覧画面で**1**→**データ管理**→●→**並べ替え**→●→**並べ替え方法選択**→●

ファイルを確認する

■ 画像を表示する

1

● → ツール → ● → PIM・
データ → データフォルダ → ●

- データフォルダ画面が表示されます。

2

ピクチャー / デジタルカメラ
→ ●



- ファイラー一覧画面が表示されます。
- フォルダ内の画像を利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。

3

画像選択 → ●

- 画像が表示されます。
- ファイラー一覧画面に戻るときは、戻るを押します。


■ 画像表示中にできること

拡大表示	●
次の画像を表示	#
前の画像を表示	X
右に90度回転	3

■ サウンドを再生する

1

データフォルダ画面で
サウンド → ●



- ファイラー一覧画面が表示されます。
- フォルダ内のサウンドを利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。

2


サウンド選択 → ●

- サウンドが再生されます。
- ファイラー一覧画面に戻るときは、戻るを押します。

ファイルをメールに添付する

1

ファイル一覧画面で、
ファイル選択 → 1



2

メール添付 → ●

●以降は、画面の指示に従って操作してください。



便利な機能を使いこなす

① 画像表示中のソフトキー表示を設定する

画像表示中に 1 → **ガイド表示切替**
→ ● → **On/Off** → ●

② 画像を壁紙に設定する

ファイル一覧画面で、画像選択
→ 1 → **壁紙登録** → ● → ●

●画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

③ 画像を電話帳に登録する

ファイル一覧画面で、画像選択
→ 1 → **電話帳に登録** → ● → **追加登録**
→ ● → **電話帳選択** → ● → 3

●画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

●「追加登録」の代わりに「新規登録」を選ぶと、新しい電話帳を登録できます。

④ サウンドを着信音に設定する

ファイル一覧画面で、サウンド選択 → 1 → **着信音設定** → ● → **着信の種類選択** → ●

●サウンドによっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

フォルダを作成する

- 「デジタルカメラ」フォルダ内には、フォルダを作成できません。

1

●→**ツール**→●→**PIM**・**データ**→**データフォルダ**→●

- データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダ選択→●



- ファイル一覧画面が表示されます。

3

1→**データ管理**→●→**フォルダ作成**→●

4

フォルダ名入力→●

- フォルダが作成されます。


作成したフォルダを削除する
ファイル一覧画面で、フォルダ選択
→1→**削除**→●→**はい**→●
•フォルダ内のすべてのファイルも削除されます。

ファイルを管理する

■ファイルを移動/コピーする

1

ファイル一覧画面で、**ファイル選択**→1



2

移動/コピー→●→**本体/メモリカード**→●

- ファイルによっては、移動/コピーできなかつたり、保存先を指定できるなど、操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

3**ここに移動 / ここにコピー****■ ファイルを削除する****1**ファイル一覧画面で、
ファイル選択➡**1****2**

削除➡➡はい➡

**便利な機能を使いこなす****④ ファイル名 / フォルダ名を変更する**ファイル一覧画面で、ファイル / フォルダ選択➡**1**➡**データ管理**➡➡**ファイル名変更 / フォルダ名変更**➡➡ファイル / フォルダ名変更➡

- 半角の「¥」、「/」、「:」、「;」、「.」、「<」、「>」、「|」、「?」、「*」、「"」は、使用できません。

④ ファイルを複数選択するファイル一覧画面で**3**➡**ファイル選択**➡(表示)

- ファイル選択➡をくり返し、複数のファイルを選びます。
- 選択を解除するときは、「」が表示されているファイルを選びを押します。

④ ファイルの詳細情報を確認するファイル一覧画面で、ファイル選択➡**1**➡**プロパティ**➡**④ メモリの使用状況を確認する**データフォルダ画面で**メモリ確認**➡➡**本体 / メモリカード**➡

- 「他の使用データ :」には、保存されているデータの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

サイズを変更する

1

- ツール ●
- ➔ PIM・データ
- ➔ データフォルダ ●

● データフォルダ画面が表示されます。

2

- ➔ ピクチャー ●

● ファイル一覧画面が表示されます。

3

- 静止画選択 ➔ 1

4

- 画像加工 ➔ ●



● 画像加工画面が表示されます。

5

- サイズ変更 ➔ ●
- ➔ サイズ選択 ➔ ●

● サイズ変更後の枠が表示されます。

6

- 1 (移動/リサイズ選択)
- ➔ (位置/サイズ調整)



● 6 をくり返し、サイズ変更後の静止画を枠内に表示します。

7

- ➔ 3 ➔ 新規保存/上書き保存 ➔ ●



● 「上書き保存」を選んだときは、これで操作は完了です。

8

- ファイル名入力 ➔ ●
- ➔ ここに保存 ➔ ●



「自由切出」を選んだとき

- ⑤のあとで枠の左上を選択→1→
で枠の右下を選択→●→⑥以降

静止画を回転する

1

画像加工画面で**回転**→●

2

回転方法選択→●

- このあと1を押すと、くり返し回転することができます。

3

●→3→**新規保存**/**上書き保存**→●

- 「上書き保存」を選んだときは、これで操作は完了です。

4

ファイル名入力→●
→**ここに保存**→●

保存形式を設定する

1

画像加工画面で**保存形式**
→●

2

ファイル形式→●

→**ファイル形式選択**→●

- 「ファイルサイズ」を選ぶと、ファイルサイズを変更することができます。

3


→3→**ファイル名入力**
→●→**ここに保存**→●

赤外線通信対応機器との間で、電話帳とブックマークなどのデータを無線でやりとりすることができます。

- 相手機やデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できなかったりすることがあります。

■ 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。



- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

認証コードについて


- 赤外線通信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。一括データ送受信時に必要で、送信側/受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

データを受信する

■ 1件ずつ受信する(例: 電話帳)

1

● → 赤外線通信 → ●




- 赤外線通信画面が表示されます。

2

● 赤外線受信 → ●

- データ受信の待機状態となります。このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。

3 相手から接続要求があると…



4 はい → ●

●以降の操作は、受信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。

■一括で受信する(追加登録)

1 相手から接続要求があると… 認証コード入力 → ●

2 追加登録 → ●

■一括で受信する (すべて削除して登録)

1 相手から接続要求があると… 認証コード入力 → ●

2 全削除して登録 → ●

3 操作暗証番号入力 → ● → はい → ●

データを送信する

■ 1件ずつ送信する(例: 電話帳)

- 自分の番号などの情報を送信するときは、P.1-14を参照してください。

1 電話帳 → 電話帳選択 → 1



2 データ1件送信 → ●

3 赤外線通信 → ●

- 相手が受信待機状態になれば、送信されます。送信完了後、電話帳画面に戻ります。

■ 一括で送信する

①

赤外線通信画面で

一括データ送信▶●

②

操作暗証番号入力▶●

③

送信データ選択▶●

④

認証コード入力▶●

- 以降の操作は、送信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。

本機では、microSDメモ리카ード（microSDHCメモ리카ードを含む：以降「メモ리카ード」と記載）を利用することができます。撮影した写真（静止画）などのデータを保存したり、電話帳やブックマークをバックアップすることができます。


●メモ리카ードは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx02sh/peripherals.html#prContent>

メモ리카ード利用時のご注意

- メモ리카ードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモ리카ードは、小さなお子様の手の届かないところで保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモ리카ードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化することがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどに十分ご注意ください。

メモ리카ードを取り付ける

- 1 本機の電源を切る
- 2 電池カバー／電池パックを取り外す（P.7）
- 3 メモ리카ードを取り付ける




- 端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモ리카ードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモ리카ード以外のものは取り付けしないでください。

4

電池パック／電池カバーを取り付ける(参照P.6)


5

本機の電源を入れる

- メモ리카ードが正しく取り付けられているときは、「」が表示されます。

メモ리카ードを取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモ리카ードを軽く押し込んだあと手を離します。メモ리카ードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。



メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化(フォーマット)してください。

- フォーマットすると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモ리카ードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

フォーマット中のご注意

- フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモ리카ードまたは本機が故障する恐れがあります。

1

●→設定→●

→本体・メモ리카ード

2

メモ리카ードメニュー→●



- メモ리카ードメニュー画面が表示されます。

3

フォーマット→●

→はい→●

- 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

4

はい→●

メモ리카ード内のデータを確認する

1

● → ツール → ● → PIM・データ → データフォルダ → ●

● データフォルダ画面が表示されます。

2

1 → メモ리카ードへ切替

→ ●



● メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。

3

フォルダ選択 → ●

● フォルダ内のファイルを利用するときは、このあとフォルダを選び ● を押します。

4

ファイル選択 → ●

データをバックアップする

本機の電話帳とブックマークをメモ리카ードにバックアップ（一括保存）できます。

バックアップ時のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモ리카ードの保存容量が足りないときは、保存が中止されることがあります。
- データの内容によっては、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存できないことがあります。

メモ리카ードに保存する


1

● → 設定 → ●

→ ● 本体・メモ리카ード

2

保存・読み込み → ●



● 保存・読み込み画面が表示されます。

3

保存(全項目) / 保存(選択項目) → ●

4 操作暗証番号入力➡●

➡はい➡●

- 「保存 (全項目)」を選んだときは、このあと保存が開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

5 保存項目選択➡●(☑表示)

- ⑤をくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。

6 ③➡はい➡●

- 保存が開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

バックアップファイルを削除する
保存・読み込み画面で整理 (バックアップファイル) ➡●➡項目選択
➡●➡ファイル選択➡●➡③➡
はい➡●

■メモ리카ードから読み込む

1 保存・読み込み画面で 読み込み(全項目)/読み込み(選択項目)➡●

2 はい➡●

- 「読み込み (全項目)」を選んだときは、このあと読み込みが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3 読み込み項目選択 ➡●(☑表示)

- ③をくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。

4 ③

5 読み込み項目選択➡●

- ⑤をくり返し、すべての項目のファイルを選びます。

6 ③➡はい➡●

- 読み込みが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。



市販のUSBケーブルで本機とパソコンを接続すれば、パソコンのUSB端子からの電力で本機を充電したり、本機に取り付けたメモ리카ードをパソコンから操作したりすることができます。

USBケーブルについて

- USBケーブルは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。

<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx02sh/peripherals.html#prContent>

USBドライバについて


- あらかじめ下記サイトからUSBドライバをダウンロードしたうえで、パソコンにインストールしておいてください。
 - SH DASH(パソコン用サイト)
<http://www.sharp.co.jp/k-tai/>

パソコンと接続して充電する

- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

1

外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- 端子キャップを開いたあとは、本機をクローズポジションに戻しておいてください。

2

外部接続端子にUSBケーブルを差し込む

3

パソコンのUSB端子にUSBケーブルを差し込む

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- 充電後は、本機からUSBケーブルを取り外したあと、端子キャップを閉じてください。

USB充電の有効/無効を設定する


- → ツール → ● → 外部接続 →
USB充電 → ● → 有効/無効 → ●



メモ리카ードをパソコンから操作する

1

待受画面で、本機とパソコン
をUSBケーブルで接続



- USB接続モード画面が表示されます。

2

カードリーダーモード→●

- パソコンからメモ리카ード内のデータが操作できるようになります。

カードリーダーモードを終了する

3 → はい → ●

- このあと、本機からUSBケーブルを取り外します。